DIGITUS®

2D Desktop USB Barcode Scanner



Kurzanleitung DA-81005

1. Einleitung

Der 2D-Barcodescanner von DIGITUS[®] mit hochauflösendem und bewegungsunabhängigen CMOS Sensor erlaubt das schnelle und genaue Scannen statischer und nicht-statischer Barcodes. Geeignet für Kassenbereiche in Apotheken, Supermärkten und anderen Verkaufseinrichtungen. Erkennt gedruckte und auf Bildschirmen dargestellte QR Codes (z. B. e-Wallet). Mit 200 Scans pro Minute liefert dieser omni-direktional arbeitende Scanner beste Ergebnisse. Geeignet für ein- und zweidimensionale Barcodes wie Strich-Codes und QR-Codes. Der Scanner ist zudem in der Lage auch QR-Codes von Displays zu lesen, ideal für das Scannen von QR-Codes für mobiles bezahlen. Jeder Scanvorgang wird mit visuellen und akustischen Signalen bestätigt, dabei werden die gängigsten Arten von Kodierungen unterstützt. Große Scanwinkel beschleunigen die Barcode-Erkennung zusätzlich.

2. Produkteigenschaften

- Präzises Scannen von hochauflösenden 1D & 2D Barcodes (Strichcodes / QR-Codes)
- 200 Scans pro Minute, bidirektional f
 ür zuverl
 ässige Erkennung, erfolgreiche Codeerkennung wird durch ein Licht- und Audiosignal best
 ätigt.
- Liest Barcodes auf Bildschirmen ideal f
 ür Bezahlung per Smartphone / QR-Code (z. B. e-Wallet)
- Ideal für Handel, Logistik und Gewerbe aller Art
- Plug and Play Keine zusätzlichen Treiber benötigt
- Anti Inference: Äußere Lichtquellen haben keinen Einfluss auf den Scan.
- Der integrierte Infrarotsensor aktiviert den Scanner automatisch, wenn ein Barcode in den Scanbereich gehalten wird.
- Kompaktes Design mit schwenkbaren Kopf, schafft Platz der Kassenzone

3. Verpackungsinhalt

- 1x 2D Barcode Scanner mit USB Kabel 1,4m
- 1x QIG

4. Produktübersicht





- 1 Lesefenster
- 2 Lese-LED

5. Spezifikationen

2D & 1D Scan	Strichcodes & QR-Codes von Papier oder Displays
Stromaufnahme	5V DC, 235mA
Stromversorgung	USB
Scan Typ	Bilderfassung
Sensor	CMOS
CPU	ARM 32-Bit Cortex
Interface	USB
Auslöser	Automatisch

Fehlerrate in Bit	1/5 Mio., 1/20 Mio.
Auflösung	1D: ≥4mil, 2D: ≥ 10mil
Scanweite	10 cm
Anzahl der Scans	200 pro Minute
Tiefenschärfe	3.3 mil @ 2 mm-100 mm, 10 mil @2 mm-
	350 m; 15.6 mil @ 5 mm - 600 mm; 35 mil
	@ 10 mm-1000 mm
Scanwinkel	Drehwinkel ±360°, Neigungswinkel ± 60°,
	Deklinationswinkel ± 60°
Decoding	1D: Codabar, Code 39, Code 32
	Pharmaceutical (PARAF), Interleaved 2 of
	5, NEC 2 of 5, Code 93, Straight, 2 of 5
	Industrial, Straight 2 of 5 IATA, Matrix 2 of
	5, Code 11, Code 128, GS1-128, UPC-A,
	UPC-E,EAN/JAN-8, EAN/JAN-13, MSI, GS1
	DataBar Omnidirectional, GS1 DataBar
	Limited, GS1 DataBar, Expanded, China
	Post(Hong Kong 2 of 5), Korea Post.
	2-D: DOT Code, Codeblock A, Codeblock F,
	PDF417, Micro PDF417, GS1 Composite
	Codes, QR Code, Data Matrix, MaxiCode,
	Aztec, HANXIN
Kompatibilität	Kompatibel mit Windows / Android / iOS /
	Mac / Linux
Plug and Play	Plug and Play – Keine zusätzlichen Treiber
	benötigt

6. Erste Schritte

Schalten Sie den PC aus und verbinden Sie den USB- Stecker mit einem freien USB-Port, schalten Sie den PC wieder ein.

Anschließen und Übertragen von Einstellungen USB-Anschluss

Schalten Sie den Computer an und scannen Sie den Barcode **"USB-Tastatur"**, nun ist das Gerät für den USB-Tastaturmodus konfiguriert.



USB-Tastatur

Aktive Werkseinstellungen

Durch Scannen des nachstehenden Barcodes "Aktive Werkseinstellungen" wird das Gerät in den Werkszustand versetzt.



Aktive Werkseinstellungen

Konfiguration der Funktionen

Konfigurieren von Zeilenumbruch (CR), Zeilenvorschub (LF)



CR-Suffix hinzufügen



CR-Suffix und LF-Suffix hinzufügen



CR-Suffix löschen



CR-Suffix und LF-Suffix löschen

7. Fehlersuche

7.1 Stromausfall

Prüfen Sie zunächst, ob das Host-Gerät ordnungsgemäß mit Strom versorgt wird; prüfen Sie dann, ob das USB-Kabel ordnungsgemäß angeschlossen ist.

7.2 Einmal scannen, kein Licht und kein Scan

Prüfen Sie, ob die Verbindung zum Gerät stabil ist (das blaue Licht leuchtet immer).

7.3 Ausfall der Übertragung

- Verbindungsprüfung: Vergewissern Sie sich, dass die Verbindung zwischen dem Scanner und dem Terminal erfolgreich ist. Wenn dies der Fall ist, ertönt der Einschaltton.
- 2. Übertragungsprüfung: Bitte scannen Sie den unten stehenden Beispielcode. Wenn der Beispielcode übertragen wird, fahren Sie bitte mit S3 fort. Wenn der Beispielcode nicht übertragen wird, aber ein Dekodierton ertönt, gehen Sie zu S4. Wenn der Beispielcode nicht übertragen wird und kein Dekodierton ertönt, wenden Sie sich bitte an den technischen Kundendienst.
- Barcode-Prüfung: Bitte scannen Sie den gleichen Barcodetyp erneut, ohne dass er verunstaltet ist, wenn er übertragen wurde. Wenn nicht, wenden Sie sich bitte an den technischen Support.
- 4. Übertragungssoftware prüfen: Bitte öffnen Sie die Tools für die Übertragung von Textdateien und die serielle Schnittstelle. Wenn in einem dieser Tools eine Ausgabe vorhanden ist, lesen Sie bitte den Abschnitt 3.1 USB-Verbindung in diesem Handbuch für die Konfiguration dessen, was Sie benötigen. Wenn keine Ausgabe erfolgt, wenden Sie sich bitte an den technischen Support.





Die Assmann Electronic GmbH erklärt hiermit, dass die Konformitätserklärung Teil des Lieferumfangs ist. Falls die Konformitätserklärung fehlt, können Sie diese per Post unter der unten angegebenen Herstelleradresse anfordern.

www.assmann.com

Assmann Electronic GmbH Auf dem Schüffel 3 58513 Lüdenscheid Deutschland

