DIGITUS®

ADAPTADOR INALÁMBRICO DE INTERNET 300N USB 2.0



Guía de Instalación Rápida DN-70542 Rev.2 • DN-70543 Rev.2

Instalación del Driver

Por favor, siga las siguientes instrucciones para instalar su nuevo adaptador inalámbrico USB:

- Inserte el adaptador de red inalámbrico USB en un puerto USB 2.0 disponible de su ordenador. Por favor tenga en cuenta que el lateral del conector USB es direccional, de modo que, por favor, gire el adaptador USB cuando no pueda insertarse en el puerto USB.
- Aparecerá el siguiente mensaje en su ordenador, haga clic en '<u>Cancel / Close</u>'.

Con Windows Vista y Windows 7/8/10

Driver Software Installation		×
Installing device driver softw	are	
802.11 n WLAN	Waiting for user input	
		Close

 Introduzca el CD del controlador en su unidad CD-ROM. A continuación puede ver la pantalla de ejecución automática. Si no, puede hacer doble clic en <u>autorun.exe</u> en el CD.

DIGITUS		- ×
	Install Driver	
	User Manual	
	Exit	

Haga clic en '**Install Driver**' para iniciar el proceso de instalación.

4. Entonces aparecerá el asistente de configuración. Haga clic en 'Next' para continuar.

REALTEK 11n USB Wireless LAN Software				
	REALTEK 11n USB Wireless LAN Software			
	The InstallShield Wizard will install REALTEK 11n USB Wireless LAN Software on your computer. To continue, click Next.			
	< Back Next > Cancel			

5. Inserte el adaptador de red inalámbrico USB (DN-70542/DN-70543)en un puerto USB 2.0 de su ordenador, el sistema encontrará el nuevo hardware e instalará los controladores automáticamente.



 Una vez finalizada la instalación el ordenador le pedirá que lo reinicie. Puede hace clic en '<u>Finish</u>' y reiniciar el ordenador para finalizar la instalación del controlador.

REALTEK 11n USB Wireless	LAN Software
	InstallShield Wizard Complete The InstallShield Wizard has successfully installed REALTEK 11n USB Wireless LAN Software. Before you can use the program, you must restart your computer. • Yes, I want to restart my computer now. • No, I will restart my computer later. Remove any disks from their drives, and then click Finish to complete setup.
	K Back Finish Cancel

7. Tras finalizar la instalación del controlador, haga clic en la utilidad del adaptador desde su barra de tareas o desde la carpeta de programas. Haga clic en "available networks", seleccione el punto de acceso inalámbrico al que se quiera conectar y pulse el botón "Add to Profile".

🙈 REALTEK 11n USB W	ireless LAN Utilit	у			
Refresh(R) Mode(M) Abou	it(A)				
🖃 😼 MyComputer	General Profile	Available Network Statu:	s Statistics \	Vi-Fi Protect Setup	
Realtek RTL818	Available Network(s)				
	SSID	Channel	Encryption	Network Authentication	Signal 1
	¹ HLY96C	1	AES	WPA Pre-Shared Key	88% Ir
	1 ³⁰ NETCORE	1	None	Unknown	42% Ir
	1 ⁰⁰ HLY3F	6	TKIP	WPA Pre-Shared Key	26% Ir
	L [®] QA300M	6	None	Unknown	58% Ir
	WR2880	6	None	Unknown	8% Ir
	I"All-Link	11	None	Unknown	62% Ir
	1"office	11	TKIP	WPA Pre-Shared Key	92% Ir
	<				>
		Refresh		Add to Profile	
	Note Double clic	k on item to join/creat	te profile.		
✓ Show Tray Icon Radio Off		Disable Ac Windows	lapter Zero Config		Close

8. Si es necesario, rellene la información de seguridad y después haga clic en "OK" para conectarse a la red inalámbrica.

Vireless Network Prop	erties:			
Profile Name:	HLY96C	802.1x configure		
Network Name(SSID):	HLY96C	EAP TYPE :		
		GTC		~
		Tunnel :	Privision Mode :	
access points are no	o-computer(ad hoc) network; wireless t used.			~
Channel:	1 (2412MHz) 💉			
		Username :		
Wireless network secu	arity			
This network requires	a key for the following:	Identity :		
Netv	vork Authentication: WPA-PSK 🛛 💙			
	Data encryption: AES	Domain :		
ASCII PAS	SPHRASE	Password :		
Kev index (advanced): 1	Certificate :		
Network key:				~
******		PAC : Auto	Select PAC	
Confirm network key:				~

ОК	Cancel			

9. Una vez conectado con éxito, aparecerá la pantalla de estado.

🙈 REALTEK 11n USB W	ireless LAN Utility	
Refresh(R) Mode(M) Abou	ıt(A)	
🖃 🦞 MyComputer	General Profile Available Network Status Statistics Wi-Fi Protect Setup	
Realter R IL818		
	Status: Associated	
	Speed: Tx:150 Mbps Rx:150 Mbps	
	Type: Infrastructure	
	Encryption: AES	
	SSID: HLY96C	
	Signal Strength: 74%	
	Link Quality:	
	99%	
	Network Address:	
	MAC Address: 00:E0:4C:71:00:01	
	IP Address: 192.168.1.139 Subpot Marky: 255.255.0	
	Gateway	
	Gateway.	
	ReNew IP	
Show Tray Icon	Disable Adapter	Close
🔲 Radio Off	Windows Zero Config	