# DIGITUS®

## ADATTATORE INTERNET WIRELESS 300N USB 2,0



## Guida rapida all'installazione DN-70542 Rev.2 • DN-70543 Rev.2

### Installazione del driver

Vi preghiamo di seguire le seguenti istruzioni per installare il vostro nuovo adattatore Wi-Fi USB:

- 1. Inserire l'adattatore di rete wireless USB in una porta USB 2.0 disponibile del vostro computer. Si noti che il lato del connettore USB è direzionale, quindi ruotate l'adattatore USB quando lo stesso non può essere inserito in una porta USB.
- 2. Il seguente messaggio apparirà sul vostro computer, cliccare su '<u>Cancel /</u> <u>Close</u>'.

#### Windows 7/8/10

Driver Software Installation		<b>×</b>
Installing device driver softv	vare	
802.11 n WLAN	Waiting for user input	
		Close

 Inserire il CD driver nel CD-ROM. Potrete vedere lo schermo di avvio automatico sotto riportato. In caso contrario potete fare doppio clic su <u>autorun.exe</u>' sul CD.

DIGITUS*		- ×
	Install Driver	
	User Manual	
	Exit	

Cliccare 'Install Driver' per avviare la procedura di installazione.

**4.** Verrà quindi mostrato l'applicativo di installazione. Cliccare su 'Next' per continuare.



5. Inserire l'adattatore di rete wireless USB (DN-70542/DN-70543) in una porta USB 2.0 del vostro computer, il sistema troverà il nuovo hardware ed installerà i driver automaticamente.



 Una volta che l'installazione è completata il computer chiederà di esser riavviato. Potete cliccare su '<u>Finish</u>' e riavviare il computer per completare l'installazione del driver.



7. Dopo aver finito l'installazione, cliccate sugli strumenti dell'adattatore dalla vostra barra di avvio o dalla cartella programmi. Cliccare su "Reti Disponibili", selezionare il punto di accesso wireless a cui volete connettervi e premete il pulsante "Aggiungi al Profilo".

REALTEK 11n USB W	ireless LAN Utilit	y			
Refresh(R) Mode(M) Abou	Jt(A)				
🖃 🦞 MyComputer	General Profile	Available Network Statu:	s Statistics V	Vi-Fi Protect Setup	
Realtek RTL8188	Available Netwo	ork(s)			
		Channel Channel	En en netiene	Ninkound, Austinenstination	Circula
				WDA Dro Shared Key	Signal I
	NETCORE	1	None	Unknown	42% Ir
	NETCORE NHLY3F	6	TKIP	WPA Pre-Shared Kev	26% Ir
	L <sup>9)</sup> QA300M	6	None	Unknown	58% Ir
	INR2880	6	None	Unknown	8% Ir
	R <sup>9</sup> All-Link	11	None	Unknown	62% Ir
	1 <sup>39</sup> office	11	TKIP	WPA Pre-Shared Key	92% Ir
	<				>
		Refresh		Add to Profile	
	Note Double clic	ck on item to join/creat	te profile.		
<					
✓ Show Tray Icon ■ Radio Off	,	<ul><li>Disable Ac</li><li>Windows</li></ul>	lapter Zero Config		Close

8. Completate le informazioni di sicurezza necessarie e quindi premete su "OK" per connettervi alla rete wireless.

ireless Network Properties:	
Profile Name: HLY96C	802.1x configure
Network Name(SSID): HLY96C	EAP TYPE :
	GTC
	Tunnel : Privision Mode :
This is a computer-to-computer(ad hoc) network; wireless access points are not used.	
Channel: 1 (2412MHz) 💙	
	Username :
Wireless network security	
This network requires a key for the following:	Identity :
Network Authentication: WPA-PSK 💙	
Data encryption: AES	Domain :
ASCII	Password :
Key index (advanced): 1 🗸	Certificate :
Network key:	
********	PAC : Auto Select PAC
Confirm network key:	
*******	
OK Cancel	

**9.** Once connection is successful, it will show the status screen.

🙁 REALTEK 11n USB Wireless LAN Utility				
Refresh(R) Mode(M) About(A)				
B WyComputer	General Profile Available Network Status Statistics Wi-Fi Protect Setup			
Realter R 118180				
	Status: Associated			
	Speed: Tx:150 Mbps Rx:150 Mbps			
	Type: Infrastructure			
	Encryption: AES			
	SSID: HLY96C			
	Signal Strength: 74%			
	Link Quality:			
	99%			
	Network Address:			
	MAC Address: 00:E0:4C:71:00:01			
	Subnet Mask: 255.255.0			
	Gateway:			
	ReNew IP			
Show Tray Icon	Disable Adapter Close			
🔲 Radio Off	Windows Zero Config			