DIGITUS®

BEZPRZEWODOWA KARTA SIECIOWA 300N USB 2.0



Przewodnik szybkiej instalacji DN-70542 Rev.2 • DN-70543 Rev.2

Instalacja sterownika

Aby zainstalować bezprzewodową kartę sieciową USB, wykonaj poniższą procedurę:

- Włóż bezprzewodową kartę sieciową USB w port USB 2.0 w komputerze. Pamiętaj, że złącze USB jest jednokierunkowe, więc jeśli nie można go włożyć do portu USB, należy odwrócić kartę.
- 2. Komputer wyświetli poniższy komunikat, kliknij "Cancel / Close".

Windows 7/8/10		
Driver Software Installation		X
Installing device driver soft	tware	
802.11 n WLAN	Waiting for user input	
		_
		Close

 Włóż płytę CD ze sterownikami do napędu CD-ROM. Pojawi się ekran AutoRun. Jeśli nie, kliknij dwa razy '<u>autorun.exe</u>' na płycie CD.

Install Driver	
User Manual	
Exit	
	Install Driver User Manual Exit

Aby rozpocząć proces instalacji, kliknij "Install Driver".

4. Pojawi się asystent instalacji. Aby kontynuować, kliknij "Next".



 Włóż bezprzewodową kartę sieciową USB (DN-70542/DN-70543) w port USB 2.0 w komputerze. System znajdzie nowy sprzęt i automatycznie zainstaluje sterowniki.



 Po zakończeniu instalacji pojawi się komunikat o ponowne uruchomienie komputera. Możesz kliknąć '<u>Finish</u>' i ponownie uruchomić komputer, aby zakończyć instalację sterownika.



7. Po zakończeniu instalacji sterownika kliknij ikonę karty sieciowej na pasku zadań lub w folderze programów. Kliknij "available networks", wybierz punkt dostępu do sieci bezprzewodowej, z jaką chcesz się połączyć i naciśnij przycisk "Add to Profile".

REALTEK 11n USB W	ireless LAN Utilit	y			
Refresh(R) Mode(M) Abou	Jt(A)				
🖃 🦞 MyComputer	General Profile	Available Network Statu:	s Statistics V	Vi-Fi Protect Setup	
Realtek RTL8188	Available Netwo	ork(s)			
		Channel Channel	En en netiene	Ninkound, Austinenstination	Circula
				WDA Dro Shared Key	Signal I
		1	None	Unknown	42% Ir
	NETCORE NHLY3F	6	TKIP	WPA Pre-Shared Kev	26% Ir
	L ⁹⁾ QA300M	6	None	Unknown	58% Ir
	INR2880	6	None	Unknown	8% Ir
	R ⁹ All-Link	11	None	Unknown	62% Ir
	1 ³⁹ office	11	TKIP	WPA Pre-Shared Key	92% Ir
	<				>
		Refresh		Add to Profile	
	Note Double clic	ck on item to join/creat	te profile.		
<					
✓ Show Tray Icon ■ Radio Off	,	Disable AcWindows	lapter Zero Config		Close

8. W razie potrzeby wpisz informacje bezpieczeństwa, a następnie kliknij "OK", aby połączyć się z siecią bezprzewodową.

Wireless Network Properties:	×
Profile Name: HLY96C	802.1x configure
Network Name(SSID): HLY96C	EAP TYPE :
	GTC
	Tunnel : Privision Mode :
This is a computer-to-computer(ad hoc) network; wireless access points are not used.	
Channel: 1 (2412MHz) 💌	Username :
Wireless network security	
This network requires a key for the following:	Identity :
Network Authentication: WPA-PSK	
Data encryption: AES	Domain :
	Password :
Key index (advanced): 👔 🗸	Certificate :
Network key:	
*******	PAC : Auto Select PAC
Confirm network key:	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·

OK Cancel	

9. Po nawiązaniu połączenia pojawi się ekran statusu.

🕆 REALTEK 11n USB Wireless LAN Utility							
Refresh(R) Mode(M) About(A)							
🖃 🦞 MyComputer	General Profile Available Network Status Statistics Wi-Fi Protect Setup						
Realter RTL818							
	Status: Associated						
	Speed: Tx:150 Mbps Rx:150 Mbps						
	Type: Infrastructure						
	Encryption: AES						
	SSID: HLY96C						
	Signal Strength: 74%						
	Link Quality:						
	99%						
	Network Address:						
	MAC Address: 00:E0:4C:71:00:01						
	IP Audress: 192,108,1,139 Subnet Mask: 255,255,0						
	Gateway:						
	ReNew IP						
Show Tray Icon	Disable Adapter	Ilose					
🔲 Radio Off	Windows Zero Config						