DIGITUS<sup>®</sup>/

## USB 2.0 ETHERNET КОНТРОЛЛЕР БЕСПРОВОДНОЙ СЕТИ 300N



## Краткое руководство по подключению DN-70542 Rev.2 • DN-70543 Rev.2

## Установка драйверов

Для подключения USB контроллера беспроводной сети следуйте указаниям приведенным ниже:

- 1. Вставьте USB контроллер беспроводной сети в свободный USB 2.0 порт вашего компьютера. Обратите внимание на то, чтобы разъем USB был вставлен правильно, если чувствуете, что контроллер не входит в гнездо, то переверните его.
- **2.** На мониторе вашего компьютера появится следующее сообщение, нажмите '<u>Cancel / Close</u>'.

Windows 7/8/10

Driver Software Installation		<b>×</b>
Installing device driver software		
802.11 n WLAN	Waiting for user input	
		Close

**3.** Вставьте CD с драйвером в ваш привод CD-ROM. Ниже вы увидите экран автозапуска. Если вы не видите этого экрана, запустите <u>'autorun.exe</u>' на CD.

DIGITUS®		- ×
	Install Driver	
	User Manual	
	Exit	

Для начала процедуры установки нажмите 'Install Driver'.

**4.** Откроется мастер установки. Нажмите 'Next' для продолжения.



5. Вставьте USB контроллер беспроводной сети (DN-70542/DN-70543) в USB 2.0 порт на компьютере, система обнаружит устройство и автоматически установит драйверы.



6. По завершении установки компьютер попросит вашего разрешения для перезагрузки. Вы можете нажать на '*Finish*' и перезагрузить компьютер для завершения установки драйвера.

REALTEK 11n USB Wireless LAN Software		
	InstallShield Wizard Complete The InstallShield Wizard has successfully installed REALTEK 11n USB Wireless LAN Software. Before you can use the program, you must restart your computer. • Yes, I want to restart my computer now. • No, I will restart my computer later. Remove any disks from their drives, and then click Finish to complete setup.	
	K Back Finish Cancel	

7. После завершения установки драйвера, нажмите на значок утилиты контроллера на панели задач или в папке программ. Нажмите на "имеющиеся сети", выберите точку беспроводного доступа, к которой вы хотели бы подключиться и нажмите на кнопку "Добавьте профиль".

🙁 REALTEK 11n USB W	ireless LAN Utilit	y				
Refresh(R) Mode(M) Abou	ıt(A)					
🖃 🦻 MyComputer	General Profile	Available Network Statu:	s Statistics V	Vi-Fi Protect Setup		
Realtek RTL818	Available Netwo	ork(s)				
	SSID	Channel	Encryption	Network Authentication	Signal	1
	HLY96C	1	AES	WPA Pre-Shared Key	88% I	
	INETCORE	1	None	Unknown	42% I	r
	IN HLY3F	6	TKIP	WPA Pre-Shared Key	26% I	r
	L <sup>91</sup> QA300M	6	None	Unknown	58% I	r
	17 WR2880	6	None	Unknown	8% I	r
	A <sup>®</sup> All-LINK <sup>(3)</sup> office	11	None TVID	UNKNOWN W/DA Dro-Shared Key	02% I 02% I	r v
				,		
	<				>	
		Refresh		Add to Profile		
	Note Double clic	ck on item to join/creat	e profile.			
	ļ					
Show Tray Icon		Disable Ac	lapter		Close	
🔝 Radio Off		🔲 Windows	Zero Config			

8. При необходимости введите информацию о безопасности, затем нажмите на "ОК" для подключения к беспроводной сети.

Wireless Network Properties:	
Profile Name: HLY96C	802.1x configure
Network Name(SSID): HLY96C	EAP TYPE :
	GTC
	Tunnel : Privision Mode :
This is a computer-to-computer(ad hoc) network; wireless access points are not used.	× ×
Channel: 1 (2412MHz) 💙	l kername -
Wireless network security	
This network requires a key for the following:	Identity :
Network Authentication: WPA-PSK	
Data encryption: AES	Domain :
	Password :
Key index (advanced): 1 🗸	Certificate :
Network key:	
******	PAC : Auto Select PAC
Confirm network key:	
******	
OK Cancel	

9. После того, как подключение будет выполнено, откроется окно с отображением статуса.

🙈 REALTEK 11n USB W	ireless LAN Utility
Refresh(R) Mode(M) Abou	t(A)
B S MyComputer	General Profile Available Network Status Statistics Wi-Fi Protect Setup
Realter R 118160	
	Status: Associated
	Speed: 1x:150 Mbps Rx:150 Mbps
	Type: Infrastructure
	Encryption: AES
	SSID: HLY96C
	Signal Strength:
	Link Quality:
	Network Address:
	MAC Address: 00:E0:4C:71:00:01
	Subnet Mask: 255.255.255.0
	Gateway:
	ReNew IP
Padia Off	