

Automatisches Netzumschaltgerät

Gebrauchsanweisung

DN-95639

Inhalt

1 2 3 4 5 6 7	Übersicht über das automatische Netzumschaltgerät4Funktionsbeschreibungen4Anwendungen5Produktschema5Zubehörliste6Montagemethode6Einleitung zur Hardware6						
	7.1	Selbsttest nach dem Einschalten 6					
	7.2	Ablesen des Betriebsstatus 6					
	7.3	Auswahl der präferierten Stromquelle 6					
	7.4	Zurücksetzen 6					
	7.5	Werkseinstellungen wiederherstellen 6					
	7.6	Serielle Verbindung7					
	7.7	Alarmmelder für externe Verbindungen7					
	7.8	Ethernet-Verbindung (nur bei intelligenten Geräten) 7					
	7.9	Software-Update durchführen7					
8 9	Kom Soft	Kommunikation über HyperTerminal					
	9.1	Einleitung 17					
	9.2	Softwarekonfiguration					
	9.2.2	Werkseitige Einstellungen 18					
	9.2.2	2 Gerätekonfiguration beim ersten Login					
	9.3	Zugriffsmethoden					
	9.3.1	Web19					
	9.3.2	2 SNMP					
	9.3.3	3 Telnet-Zugriff					
10	Qua	itätsgarantie					

Sicherheit und Erdung:

Lesen Sie die folgenden Informationen vor dem Gebrauch des automatischen Netzumschaltgeräts von DIGITUS aufmerksam durch:

- Das Produkt ist nur für den Innengebrauch ausgelegt.
- Automatische Netzumschaltgeräte dürfen nicht hintereinander geschaltet werden.
- Betrieb nur in trockenen, geschlossenen Räumen.
- Gerät nicht abdecken. Die Einheit muss stets frei zugänglich sein.
- Die auf der Plakette angegebene Maximalleistung darf nicht überschritten werden.
- Schließen Sie das automatische Netzumschaltgerät ausschließlich an eine dreipolige Steckdose mit Erdung an. Die Steckdose muss an einen passenden Nebenstromkreisschutz bzw. Netzschutz angeschlossen sein (Sicherung bzw. Leistungsschutzschalter). Bei anderen Typen von Netzanschlüssen besteht die Gefahr elektrischen Schlags.
- Verwenden Sie ausschließlich die mitgelieferte Montagevorrichtung.
- Vergewissern Sie sich, dass Netzteil, Stecker und Steckdose intakt sind.
- Nur, wenn der Stecker physisch von der Steckdose getrennt ist, können Sie davon ausgehen, dass keine Spannung vorliegt.
- Falls keine Erdung angeschlossen ist, trennen Sie die PDU von der Steckdose, bevor Sie ein Gerät anschließen, um die Gefahr elektrischen Schlags zu verringern. Schließen Sie das automatische Netzumschaltgerät erst dann wieder an, wenn Sie alle Geräte angeschlossen haben.
- Vermeiden Sie den Einsatz des Produkts unter ungeeigneten Umgebungsbedingungen. (Über 80 % relative Feuchtigkeit, Nässe, Raumtemperatur über 50 °C, Einsatz von Lösungsmitteln, entzündliche Gase, Staub, Dämpfe).
- Falls Sie externe Schäden am automatischen Netzumschaltgerät feststellen, darf dieses nicht eingesetzt werden. Nehmen Sie das automatische Netzumschaltgerät unverzüglich außer Betrieb, falls Sie externe Schäden feststellen.
- Halten Sie die Steckdosenleiste von Flüssigkeiten fern. Es besteht die Gefahr von Bränden oder lebensgefährlichem elektrischen Schlag.
- Wenn Sie die Einheit öffnen, liegen Bestandteile frei, die unter Strom stehen. In diesem Fall besteht das Risiko elektrischen Schlags. Die Steckdosenleiste darf nur von einer Fachkraft geöffnet werden.

1 Übersicht über das automatische Netzumschaltgerät

Das automatische Netzumschaltgerät schaltet angeschlossene Geräte zuverlässig auf eine redundante Stromversorgung um. Falls die primäre Stromversorgung ausfällt, wird das automatische Netzumschaltgerät selbsttätig aktiv und schaltet auf die sekundäre Stromversorgung um. Sie können das Gerät über eine Weboberfläche oder einen SNMP-Browser überwachen und verwalten.

2 Funktionsbeschreibungen

- Umschaltung: Automatische Umschaltung zwischen Quelle A und Quelle B, Transferzeit 10≤16 ms
- 2. Überwachung: Gesamtstromstärke der Last, Eingangs- und Ausgangsspannung.
 - Stromeingang aus Quelle A und Quelle B, Gerätestatus
- 3. Fernsteuerung: Automatische Umschaltung zwischen Quelle A und Quelle B
 - Festlegen einer Schwelle für die Gesamtstromstärke der Last und die Eingangsspannung.
- 4. Automatische Alarme: Alarmauslösung bei Übertreten der Schwelle
- 5. Standardmäßige Alarme des Systems: Überschreiten der Grenzwerte für Gesamtstromstärke/-spannung der Last
 - Falls nur eine Stromquelle hochfährt
 - Bei automatischer Umschaltung
- 6. Alarmmethode: Summer und Blinklicht
 - E-Mail-Alarm (nur bei intelligenten Geräten)
- 7. Log-Aufzeichnung: Aufzeichnen und Speichern von Log-Einträgen des Geräts über Status und Alarme
 - Benutzer können die Historie einsehen und exportieren.
- 8. Systemunterstützung: Einzelnutzer-Betriebssystem, Software-Updates
- 9. Kontoverwaltung: Kontoberechtigungen festlegen
- 10. Zugriffsmethode: Ethernet-Verbindung, Webschnittstelle über Browser (IE)
 - SNMP(V1)-Zugriff und Steuerung über standardmäßige Netzwerkverwaltung
 - Serielle Verbindung (Standard: Modbus-Protokoll)
- 11. Systemeinstellungen: Festlegen der Systemzeit.
 - Geräte softwareseitig sperren
 - Einstellung der Schwelle für die Spannung
 - Einstellung der Rücktransferzeit.

3 Anwendungen

Dieser automatische Netzwerkumschalter eignet sich für alle Typen von Serverschränken, Netzwerkschränken etc.



1 Alarm: Port für Summer und Blinklicht zum Anschluss eines externen Alarmmelders

(2) RS232: Serieller Port zur Verbindung mit einem lokalen PC

③ LED-Anzeige: Anzeige der Stromstärke, Spannung, IP-Adresse und Hardware-Version

- (4) Reset: Reset-Knopf
- 5 Preference: Auswahl der präferierten Stromquelle
- 6 Eingangsanzeige Quelle B
- ⑦ Ausgangsanzeige Quelle B
- 8 RUN: Betriebsanzeige
- 9 NET: Ethernet-Port
- 1 Press to select data: Anzeige von Daten und Informationen
- (1) Präferenzanzeige Quelle A
- 12 Präferenzanzeige Quelle B
- (13) Eingangsanzeige Quelle A
- (14) Ausgangsanzeige Quelle A

5 Zubehörliste

- 1. 1x Serielles Kabel
- 2. 1x Netzwerkkabel (nur bei intelligenten Geräten)
- 3. 4x Querschraube (Ø 6x16 mm)
- 4. 1x Gebrauchsanweisung und CD
- 5. Optionales Zubehör
 - 5.1. Leistungsschutzschalter (Leistungsschutzschalter oder Überspannungsschutz)
 - 5.2. Überspannungsschutz (Überspannungsschutz oder Leistungsschutzschalter)

6 Montagemethode

Horizontale Montage im Serverschrank

7 Einleitung zur Hardware

7.1 Selbsttest nach dem Einschalten

Der Summer piepst nach dem Einschalten einmal, die LED-Anzeige leuchtet dauerhaft und der Digitalbildschirm zeigt nach erfolgtem Selbsttest die Ladestromstärke an.

7.2 Ablesen des Betriebsstatus

Drücken Sie die Taste "Press to select data", um Informationen zu Spannung, IP-Adresse (nur bei intelligenten Geräten) und Geräteversionsnummer anzuzeigen.

7.3 Auswahl der präferierten Stromquelle

Über die Schaltfläche "Preference" wählen Sie die primäre Stromquelle aus. Es bestehen drei Optionen: Sie können Stromquelle A oder B als präferierte Stromquelle auswählen oder die Option freilassen. Die dazugehörige Anzeige leuchtet, sobald Sie eine Auswahl getroffen haben. Andernfalls bleiben beide Statusindikatoren ausgeschaltet. Hinweis: Intelligente Geräte verfügen über eine Sperrfunktion. Falls Sie die oben beschriebenen Einstellungen nicht durchführen können, melden Sie sich an der Weboberfläche an, um die Funktion zu entsperren.

7.4 Zurücksetzen

Um das automatische Netzumschaltgerät manuell zurückzusetzen, drücken Sie auf den Resetknopf. Die PDU des Serverschranks wird zurückgesetzt, ohne den Status der Ausgangssteckdose zu verändern.

7.5 Werkseinstellungen wiederherstellen

Halten Sie den Knopf "Press to select data" 6 Sekunden lang gedrückt. Beim Loslassen zeigt der LED-Bildschirm "IP" an. Drücken Sie daraufhin den Resetknopf, um die standardmäßige IP 192.168.1.163 sowie die standardmäßigen Anmeldedaten wiederherzustellen.

7.6 Serielle Verbindung

Verbinden Sie den RJ45-Stecker des mitgelieferten seriellen Kabels mit dem RS232-Port und schließen Sie das andere Ende an einen seriellen Port an Ihrem lokalen PC an.

7.7 Alarmmelder für externe Verbindungen

Verwenden Sie die vorhandene Anschlussklemmleiste, um einen Alarmmelder anzuschließen. Die maximal zulässige Spannung beträgt 50 V DC, die maximale Stromstärke 5 A.

7.8 Ethernet-Verbindung (nur bei intelligenten Geräten)

Verbinden Sie ein Ende des mitgelieferten Netzwerkkabels mit dem NET-Port des Geräts und das andere mit Ihrem Netzwerk.

7.9 Software-Update durchführen



- 7.9.2 Öffnen Sie die Software-Update-Datei und führen Sie einen Doppelklick auf die Datei setup.exe aus.
- 7.9.3 Führen Sie die Software wie unten gezeigt aus, sobald die Installation beendet ist.
- 7.9.4 Verbinden Sie den RJ45-Anschluss des Signalkabels mit dem RS232-Port an der Frontblende des automatischen Netzumschaltgeräts und das andere Ende mit dem COM1-Port Ihres lokalen PC.

🕅 LPC2000 Flash Utility	
Eile Buffer Help LPC2000 Flash Utility	V2.2.2
Flash Programming Filename: C:\Documents and Settings\linhushan\\$E Blank Check Upload to Flash Execute Code after Upload Compare Flash Manual Reset	Communication Connected To Pott COM1: Use Baud Rate: 57600 Time-Out [sec]: 5
Device Device: LPC2132 Read Part ID: XTAL Freq. [kHz]: 11053.2 Device ID Boot Loader ID:	Use DTR/RTS for Reset and Boot Loader Selection

	Communication
	Connected To Port:
7.9.5	Wählen Sie in der Anzeige
	nutzen. Die anderen Auswahlmöglichkeiten entnehmen Sie der oberen
	Abbildung.
	· Hash Programming Filename:
7.9.6	Klicken Sie auf in der Anzeige
	und ziehen Sie die Datei ATS. hex in den Rahmen.
7.9.7	Schalten Sie das automatische Netzumschaltgerät ein.
	Read
7.9.8	Klicken Sie auf Dewice D. Bei erfolgreichem Einspielen zeigt die grafische
	Oberfläche Read Part ID Successfully an. Falls dies nicht der Fall ist,
	überprüfen Sie die Kabelverbindung und Kommunikationsports erneut.
	Frace
7.9.9	Klicken Sie auf
	graficshe Oberfläche Erased LPC2000 Flash Successfully an Falls dies nicht der
	Fall ist übernrüfen Sie die Kabelverbindung und Kommunikationsports
	erneut.
7010	Klicken Sie auf
7.9.10	Kicken Sie auf Bei en ofgreichen Hochaden zeigt die
	grafische Oberfläche Executing opiologie code an. Falls dies nicht der Fall ist,
	überprüfen Sie die Kabelverbindung und Kommunikationsports erneut.
7.9.11	Schalten Sie das automatische Netzumschaltgerät aus.
7.9.12	Schalten Sie das Gerät wieder ein. Das digitale Display zeigt die neue
	Hardware-Versionsnummer an. Es kann nach dem erfolgreichem Software-
	Update wie gewonnt kommunizieren.

8 Kommunikation über HyperTerminal

- Verbinden Sie das mitgelieferte serielle Kabel mit dem RS232-Port und schließen Sie das andere Ende an einen seriellen Port an Ihrem lokalen PC an.
 Führen Sie ein HyperTerminal aus (z. B. Windows HyperTerminal). In dieser Anleitung wird Windows HyperTerminal als Beispiel herangezogen. Klicken Sie auf Start → Programs → Accessories → Communication → Hyper terminal.
- 2. Der unten abgebildete Dialog erscheint, falls Sie HyperTerminal das erste Mal auf diesem PC verwenden.



3. Geben Sie eine beliebige Zahl, z. B. 0755 ein, wenn Sie nach Ihrer Postleitzahl gefragt werden, und klicken Sie auf OK.



4. Klicken Sie auf OK. Ein Fenster zur Eingabe einer Beschreibung des Links erscheint.

Connection Description	? ×							
New Connection								
Enter a name and choose an icon for the connection:								
Name:								
ATS								
lcon:								
	>							
OK Car	ncel							

5. Geben Sie einen Namen, z. B. ATS, ein und klicken Sie auf OK.

Connect To	? 🛛
🂫 ats	
Enter details for	the phone number that you want to dial:
Country/region:	China (86) 💌
Area code:	0755
Phone number:	
Connect using:	СОМ1
	OK Cancel

- 6. Wählen Sie den COM-Port aus, den Sie verwenden möchten, und klicken Sie auf OK.
- Setzen Sie die Baudrate des Geräts auf 19200 und geben Sie die übrigen Konfigurationsdaten f
 ür Datenbits, Parit
 ät und Flusskontrolle wie in der unteren Abbildung gezeigt ein.

COM1 Properties	? 🔀
Port Settings	
Bits per second:	19200
Data bits:	8
Parity:	None
Stop bits:	1
Flow control:	None
	Restore Defaults
ОК	Cancel Apply

 Falls Sie HyperTerminal auf Ihrem PC nicht das erste Mal verwenden, wird direkt das unter Punkt 4 beschriebene Konfigurationsfenster aufgerufen. Führen Sie in diesem Fall die Schritte 4 bis 7 aus und rufen Sie wie unten gezeigt die Monitoring-Schnittstelle des HyperTerminal auf:

🥙 ATS -	- Hyper	Fermina	l								
File Edit	: View	Call Tran	nsfer Helj	p							
🗅 🚔	@ 3	D Z) 😭								
											<u>^</u>
											_
											-
											~
<					ш						>
Connected	10:00:26	4	Auto detec	t Auto detect	SCROLL	CAPS	NUM	Capture	Print echo		

- 9. ASCII-Code einrichten
 - 9.1. Klicken Sie im Hauptmenü auf "File" und wählen Sie Attribute oder klickenSie direkt auf die Schaltfläche
 - 9.2. Klicken Sie auf "ASCII Setup".

ASCII Setup 🛛 🛛 🔀								
ASCII Sending								
Send line ends with line feeds								
Echo typed characters locally								
Line delay: 0 milliseconds.								
Character delay: 0 milliseconds.								
ASCII Receiving								
Append line feeds to incoming line ends								
Force incoming data to 7-bit ASCII								
Vrap lines that exceed terminal width								
OK Cancel								

9.3. Aktivieren Sie die Kontrollkästchen wie unten gezeigt, klicken Sie auf OK und kehren Sie zur Monitoring-Schnittstelle zurück.

🍓 ATS - HyperTeri	minal								
File Edit View Call	ile Edit View Call Transfer Help								
🗅 🚔 🌚 🌋 🗉) 🛎 🕾 🖧 🗤 🖓								
									(1)
									~
<									2
Connected 0:00:26	Auto detect	Auto detect		CAPS	NUM	Capture	Print echo		

10. Drücken Sie die Eingabetaste. Bei erfolgreicher Konfiguration wird die folgende Meldung auf der grafischen Oberfläche gezeigt.



Hauptmenü

- 1-Gerätemanager
- 2-Grenzwerte für Stromstärke und Spannung
- 3-Systemzeit
- Status des automatischen Netzumschaltgeräts anzeigen Geben Sie "1" ein und drücken Sie die Eingabetaste. Der Status des Netzumschaltgeräts wird wie unten abgebildet auf der grafischen Oberfläche gezeigt:

🗞 ATS - HyperTerminal	
File Edit View Call Transfer Help	
<pre>> 1 Device Manager Source A Voltage: 227 Volt Source B Voltage: 226 Volt Output Current : 0.0 Amp Selected Source : Source B Preferred Source: Source B Back To The Main Power Supply Time: 10 1- Set The Preferred Source 2- Set Switchover Time 0- Main Menu Select And Press ENTER Key Or Press ENTER Key To Refresh > _</pre>	
Connected 0:11:26 Auto detect 19200 8-N-1 SCROLL CAPS NUM Cepture Print echo	

Device Manager: Gerätemanager

Source A Voltage: Spannung Quelle A

Source B Voltage: Spannung Quelle B

Output Current: Ausgangsstromstärke

Selected Source: Die aktuell gewählte Eingangsstromquelle ist Quelle B

Preferred Source: Die präferierte Eingangsstromquelle ist Quelle B

Back To The Main Power Supply Time: Die vorgegebene Zeit für den Rücktransfer beträgt 10 Sekunden

1- Set The Preferred Source: Geben Sie 1 ein und drücken Sie die Eingabetaste, um die primäre Stromquelle festzulegen

2- Set Switchover Time: Geben Sie 2 ein und drücken Sie die Eingabetaste, um die Rücktransferzeit festzulegen

0- Main Menu: Geben Sie 0 ein und drücken Sie die Eingabetaste, um zum Hauptmenü zurückzukehren



12.1. Geben Sie den entsprechenden Code ein. Beispiel: Geben Sie 1 ein und drücken Sie die Eingabetaste, um Stromquelle A als präferierte Stromversorgung festzulegen. Nach erfolgter Einstellung gelangen Sie zurück zum Gerätemanager. Siehe unten. Preferred Source: Source A bedeutet, dass Eingang A als primäre Stromversorgung ausgewählt wurde.



13. Gehen Sie wie folgt vor, um die Rücktransferzeit festzulegen: Main Menu=>1 (Device Manager) =>2 (Set Switchover Time). Geben Sie den gewünschten Wert ein und drücken Sie die Eingabetaste. Die Rücktransferzeit beträgt zwischen 10 und 60 Sekunden. Das automatische Netzumschaltgerät schaltet nach der festgelegten Zeit wieder auf die präferierte Stromversorgung um, wenn der Nutzer dies veranlasst oder die präferierte Stromversorgung nach einem Ausfall wieder zur Verfügung steht.



14. Um Grenzwerte für Spannung und Stromstärke festzulegen, wählen Sie Main Menu=>2 (- Set Current And Voltage Limit).



Geben Sie die entsprechende Zahl ein, um zu einer Einstellung zu gelangen. Um eine Stromstärke festzulegen, unterhalb derer ein Alarm ausgelöst wird, wählen Sie 1. Um eine Stromstärke festzulegen, oberhalb derer ein Alarm ausgelöst wird, wählen Sie 2. Um eine Spannung festzulegen, unterhalt derer ein Alarm ausgelöst wird, wählen Sie 3. Um eine Spannung festzulegen, oberhalb derer ein Alarm ausgelöst wird, wählen Sie 4. Beispiel: Um eine untere Grenze für die Stromstärke festzulegen, unterhalb derer ein Alarm ausgelöst wird, geben Sie 1 ein und drücken Sie die Eingabetaste. Die folgende Oberfläche erscheint:



Geben Sie den gewünschten Wert ein und drücken Sie die Eingabetaste. Wenn Sie zur Oberfläche mit den Einstellungen zur Spannung und Stromstärke zurückkehren, wird der neu konfigurierte Wert dort angezeigt.

15. Um die Systemzeit des automatischen Netzumschaltgeräts einzustellen, wählen Sie folgenden Pfad: Main Menu=>3 (System Time)



15.1. Wählen Sie 1, um das Datum festzulegen. Pfad: Main Menu=>3 (System

Time) => 1

•					
🗞 ATS - HyperTerminal					
File Edit View Call Transfer Help					
Main Menu 1- Device Manager 2- Set Current And Voltage Limit 3- System Time					
Select And Press ENTER Key Or Press ENTER Key To Refresh > 3 System Time					
1- System Date(yyyy/mm/dd): 2010/12/29 2- System Time(hh:mm:ss) : 9:37: 5					
0- Main Menu					
Select And Press ENTER Key To Change Time Or Press ENTER Key To Refresh > 1					
Tubac une encoladation and t	v				
Connected 0:18:02 Auto detect 19200 8-N-1 SCROLL CAPS NUM Capture Print echo					

Geben Sie das Datum im korrekten Format ein. Beispiel: 2010/07/22



Das oben gezeigte Fenster bestätigt die erfolgreiche Einstellung.

15.2. Um die Uhrzeit einzustellen, wählen Sie den Pfad Main Menu=>3 (System



Geben Sie die Uhrzeit im korrekten Format ein. Beispiel: 11:15:23



Das oben gezeigte Fenster bestätigt die erfolgreiche Einstellung.

Softwarebedienung 9

9.1 Einleitung

Sie können das automatische Netzumschaltgerät im mitgelieferten Webserversystem softwareseitg über HTTP oder SNMP überwachen und verwalten. So können Sie die Gesamtstromstärke der Last und die Eingangs-/Ausgangsspannung überwachen, um rechtzeitig automatisch oder manuell zwischen den Stromquellen A und B umzuschalten, sodass kritische Geräte unterbrechungsfrei mit Strom versorgt werden können. Wenn abnormale Werte auftreten, sendet die Software E-Mail- oder TRAP-Benachrichtigungen an den Administrator. Zusätzlich können Sie Aufzeichnungen über den Betrieb des Systems und Alarme einsehen und exportieren. Das System unterstützt mehrere Konten und Einzelnutzer-Logging.

9.2 Softwarekonfiguration

- 9.2.1 Werkseitige Einstellungen
 Werkseitige IP-Adresse: 192.168.1.163
 Werkseitiger Benutzername: admin
 Werkseitiges Passwort: admin
 Hinweis: Bei den Anmeldedaten wird die Groß- und Kleinschreibung
 beachtet, d.h. die Anmeldung funktioniert nicht, wenn Sie die oben
 genannten Anmeldedaten großschreiben.
- 9.2.2 Gerätekonfiguration beim ersten Login
 - Verbinden Sie das Gerät direkt mit Ihrem PC.
 - Passen Sie die Netzwerkkonfiguration des PCs an. Achten Sie darauf, dass die IP-Adresse des PCs und des automatischen Netzumschaltgeräts im selben Segment liegen. Die werkseitige IP-Adresse ist 192.168.1.163 mit der Subnetzmaske 255.255.255.0. Das Standardgateway ist 192.168.1.1.
 Wählen Sie beispielsweise folgende IP-Adresse für Ihren PC: 192.168.1.145. Melden Sie sich an der Verwaltungsschnittstelle an.
 - Klicken Sie im Menü links auf "Network Config", um die IP-Adresse des automatischen Netzumschaltgeräts neu zu konfigurieren (siehe Oberfläche unten). Achten Sie dabei darauf, dass die IP-Adresse des Geräts im selben Segment wie die des PCs liegt.
 - Stellen Sie die Netzwerkkonfiguration des PCs wieder her und melden Sie sich mit der geänderten IP-Adresse des automatischen Netzumschaltgeräts an der Verwaltungsschnittstelle an.

Internet Protocol (TCP/IP) Pr	roperties ?	×	Network settings		
General You can get IP settings assigned this capability. Otherwise, you net the appropulate Pretitings. O Obtain an IP address auton - O Use the following IP address IP address: Subnet mask:	automatically if your network supports of oak, your network, administrator for atically r 192 . 168 . 1 . 145 255 . 255 . 255 . 0		IP v4 Address: Subnet mask: Default Gateway: DNS:	192.168.1.163 255.255.255.0 192.168.1.1 202.96.128.86	
Default gateway: Default gateway: Obtain DNS server: default gateway: Alternale DNS server: Alternale DNS server:	152.168.1.1 automatically er addesses: 202.96.134.133 Advanced. OK Cancel		Port :	80 Submit	

9.3 Zugriffsmethoden

Wenn Sie das Gerät über LAN oder WAN verbinden, können Sie es über Web oder SNMP verwalten. Detaillierte Informationen dazu finden Sie unten.

9.3.1 Web

Das Gerät unterstützt das HTTP-Protokoll. Wir empfehlen, über IE 6.0, IE 7.0, IE 8.0, IE 9.0, Firefox oder Google Chrome auf die Weboberfläche zuzugreifen. Gehen Sie dazu wie unten beschrieben vor:

- Öffnen Sie Ihren Browser.
- Geben Sie die IP-Adresse des automatischen Netzumschaltgeräts in die Adressleiste ein. Dazu muss HTTP aktiviert sein (Sie können HTTP im Menü Network Config aktivieren oder deaktivieren).
- Geben Sie im Anmeldefenster Benutzernamen und Passwort ein.

Autom	atic transfer switch
User:	admin
Password	•••••
	Login

 Bei erfolgreicher Anmeldung wird die unten abgebildete Oberfläche angezeigt.

ATS			ATS-SNMP V2.1.0
Device Manage	Device Status		
Device Status	Input Status	Output	
Device Config	SourceA (LineA) Volt: 227 V		
Threshold	Amp: 0 A	l a structure de	120.14
Event Logs	SourceB (LineB)	Load Volt: 2 Load current: 0	228 V) A
Advance	Volt: 228 V •>>>>>>> Amp: 0 A	•	
User Manage	Status Description		
Network Config			
SNMP/Telnet	SourceA (LineA)	ОК	
SMTP	SourceB (LineB)	OK	
Restart	Input :	SourceB	
	Prefered :	SourceB	

9.3.1.1 Device Status

Die Oberfläche "Device Status" bietet Informationen zum Status der Stromversorgung sowie der aktuellen Stromstärke und Spannung des Geräts.

- Der Abschnitt "Status" zeigt die folgenden Informationen zum Betriebsstatus des automatischen Netzumschaltgeräts: Grün: OK; Rot: abnormal; Grau: Stromausfall.
- Der Abschnitt "Input" zeigt die Spannung der Stromquellen A und B. Wenn ein abnormaler Wert für die Spannung erkannt wird, wechselt die Anzeigefarbe der Spannung auf Rot.
- Der Abschnitt "Output" zeigt die Ausgangsstromstärke und -spannung an. Wenn ein abnormaler Wert für die Stromstärke erkannt wird, wechselt die Anzeigefarbe der Stromstärke auf Rot.
- 4. Unter "Status Description" wird der Verbindungsstatus der Stromquellen A und B angezeigt. Eine normale Verbindung wird mit OK in Grün angezeigt, eine abnormale Verbindung wird mit "abnormal" angezeigt; wenn "abnormal" in Rot angezeigt wird, ist die Stromquelle getrennt.

9.3.1.2 Device Config

Unter "Device Config" werden die präferierte Stromquelle, die Rücktransferzeit, Hardware-Sperre und Quellennamen angezeigt.

ATS		ATS-SNMP	V2.1.0
Device Manage	Device Configuration		
Device Status	Preference Setting Main Input : SourceB		
Device Config	Switch Time: 10 S		
Threshold	Submit Cancel		
Event Logs	Name Configuration		
	SourceA Name: LineA		
Advance	SourceB Name: LineB		
User Manage	Submit Cancel		
Network Config	Buzzer alarm		
SNMP/Telnet	Buzzer switch : ON ON/OFF		
SMTP	Pannel Lock		
Restart	Switch lock: UNLOCK		

1. Preference Setting: Wählen Sie eine präferierte Stromquelle aus der Drop-down-Liste "Main Input" aus.

- 2. Preference Settings: Legen Sie eine Rücktransferzeit zwischen 10 und 60 Sekunden fest.
- 3. Name Configuration: Legen Sie einen Namen für eine Stromquelle fest, der höchstens 5 Bytes an Zahlen und Buchstaben umfassen darf.
- 4. Buzzer alarm: Setzen Sie die Einstellung auf "off", um Alarme stummzuschalten, oder auf "on", um Pieptöne bei Alarmen zu aktivieren.
- 5. Panel Lock: Sperren und Entsperren der Hardware.

9.3.1.3 Threshold Setting

Die Oberfläche "Threshold" zeigt die benutzerdefinierten Oberund Untergrenzwerte für Stromstärke und Spannung.

ATS					ATS-SNMP	V2.1.0
Device Manage	Threshold Setting					
Device Status	Туре	Value	Low Limit	Hight Limit		
Device Config	Switch Voltage:	229 V	180 V	260 V		
Threshold	Load Current:	0 A	0 A	32 A		
Event Logs			Submit Canc	el		
Advance						
User Manage						
Network Config						
SNMP/Telnet						
SMTP						
Restart						

- 1. Der standardmäßig konfigurierte Bereich für die Stromstärke beträgt 0 A bis 32 A, wenn sich die Stromstärke außerhalb dieses Bereichs befindet, wird ein Alarm ausgelöst.
- 2. Der standardmäßig konfigurierte Bereich für die Spannung beträgt 180 V bis 260 V, wenn sich die Spannung außerhalb dieses Bereichs befindet, wird ein Alarm ausgelöst.

9.3.1.4 Event logs

Sie können die Systemzeit anpassen und Ereignislogs aufzeichnen, einsehen und exportieren. Ereignisse sind in Alarmvorkommnisse und Betriebsvorkommnisse unterteilt. Details siehe unten:

ATS			ATS-SNMP V2.1.0
Device Manage	Event Log		
Davice Statur	Local Time: 24-	12-2018 13:49:3	8
berice status	Device Time: 24-	12-2018 13:49:3	5 Setting time
Device Config			
	alarm log		
Threshold	Time	Туре	Detail
	18-02-2052 05:00:07	SourceA Voltage	The load value:266 V; The low limit:180 V; The high limit:260 V
Event Logs	18-02-2052 05:01:38	SourceA Voltage	The load value:20 V; The low limit:180 V; The high limit:260 V
	18-02-2052 05:00:08	SourceB Voltage	The load value:0 V; The low limit:180 V; The high limit:260 V
	24-12-2018 13:27:00	SourceA Voltage	The load value:0 V; The low limit:110 V; The high limit:276 V
Advance	24-12-2018 13:14:00	SourceB Voltage	The load value:232 V; The low limit:110 V; The high limit:200 V
User Hannah	24-12-2018 13:14:00	SourceA Voltage	The load value:231 V; The low limit:110 V; The high limit:200 V
oser manage	24-12-2018 13:14:00	Load Current	The load value:0 A; The low limit:1 A; The high limit:32 A
Network Config	24-12-2018 13:06:00	SourceB Voltage	The load value:230 V; The low limit:250 V; The high limit:260 V
	24-12-2018 13:06:00	SourceA Voltage	The load value:230 V; The low limit:250 V; The high limit:260 V
SNMP/Telnet	24-12-2018 13:06:00	Load Current	The load value:0 A; The low limit:1 A; The high limit:32 A
	21-12-2018 04:50:05	Load Current	The load value:42.1 A; The low limit:0 A; The high limit:32 A
SMTP	21-12-2018 04:49:56	Load Current	The load value:71.1 A; The low limit:0 A; The high limit:32 A
	20-12-2018 10:48:16	Load Current	The load value:0 A; The low limit:1 A; The high limit:16 A
Restart	18-02-2052 13:04:52	SourceB Voltage	The load value:223 V; The low limit:250 V; The high limit:270 V
	18-02-2052 13:04:52	SourceA Voltage	The load value:222 V; The low limit:250 V; The high limit:270 V

- 1. Klicken Sie auf "Setting time", um die Systemzeit mit der des PCs zu synchronisieren.
- 2. In der Drop-down-Liste "Alarm logs" werden Alarmvorkommnisse angezeigt.
- 4. Klicken Sie auf "Export" um die aktuellen Logs in einer Excel-Tabelle zu exportieren.
- 5. Klicken Sie auf "Clear all records", um alle Alarm- und Betriebslogs zu löschen.

Hinweis: Die maximale Anzahl der Aufzeichnungen pro Seite beträgt 30. Wenn die Zahl der Alarmlogs 180 und die Zahl der Betriebslogs 60 beträgt, werden automatisch alte Logs gelöscht, sobald neue hinzukommen.

Falls eine Meldung über fehlende Berechtigungen (Insufficient Permissions) angezeigt wird, fügen Sie die Seite zu Ihrer Liste vertrauenswürdiger Websiten mit der niedrigen Sicherheitsstufe hinzu. Befolgen Sie die folgenden Schritte, um die Sicherheitsstufe Ihres Browsers anzupassen: Klicken Sie auf Werkzeuge \rightarrow Internetoptionen \rightarrow Sicherheit \rightarrow Benutzerdefinierte Stufe \rightarrow AktiveX-Steuerelemente aktivieren \rightarrow OK \rightarrow OK

9.3.1.5 User Manage

In dieser Oberfläche werden Kontoinformationen angezeigt und Sie können Benutzernamen und Passwörter ändern.

ATS		ATS-SNMP V2.1.0
Device Manage	User Manage	
Device Status	User Name: admin Password:	
Device Config	Re-enter Password: •••••	
Threshold	Submit	
Event Logs		
Advance		
User Manage		
Network Config		
SNMP/Telnet		
SMTP		
Restart		

- 1. Benutzernamen dürfen Buchstaben, Zahlen, Bindestriche und Unterstriche enthalten und sind auf 7 Zeichen limitiert.
- 2. Passwörter können alle Zeichen enthalten und sind ebenfalls auf 7 Zeichen limitiert.

9.3.1.6 Network Config

Passen Sie Netzwerkkonfigurationselemente wie IP-Adresse, Subnetzmaske, Standardgateway, DNS und HTTP-Port an.

ATS		ATS-SNMP	V2.1.0
Device Manage	Network settings		
Device Status	IP v4 Address: 192.168.1.163		
Device Config	Default Gateway: 192.168.1.1		
Threshold	DNS: 202.96.128.86		
Event Logs	Submit		
Advance			
User Manage			
Network Config			
SNMP/Telnet			
SMTP			
Restart			

- a. Netzwerkkonfiguration
 - 1. Werkseitige IP-Adresse: 192.168.1.163
 - 2. Werkseitige Subnetzmaske: 255.255.255.0
 - 3. Werkseitiges Gateway: 192.168.1.1
 - Werkseitige DNS: 0.0.0.0 Hinweis: Netzwerkkonfigurationen werden mit dem nächsten Start aktiv. Die geänderte IP-Adresse kann mit der anderer

Geräte übereinstimmen, muss sich aber im selben Segment wie die des PCs befinden.

- b. HTTP
 - 1. HTTP ist standardmäßig aktiviert.
 - Konfigurieren Sie den HTTP-Port entsprechend Ihrer Netzwerkumgebung und speichern Sie den Wert ab. Der Portbereich beträgt 1-65535, standardmäßig ist Port 80 konfiguriert.

9.3.1.7 SNMP-Einstellungen

Konfigurieren Sie SNMP und Telnet-Zugriffsmethode wie unten gezeigt:

ATS			ATS-SNMP	V2.1.0
Device Manage	SNMP			
Device Status	Get Community:	public		
Device Config	Set Community: Trap IP:	private 192.168.1.127		
Threshold		Submit Cancel		
Event Logs				
Advance				
User Manage	Teinet			
Network Config	Telnet Server:	Disabled •		
SNMP/Telnet		Submit		
SMTP				
Restart				

- 1. SNMP ist standardmäßig aktiviert.
- 2. Legen Sie die Community-Strings für die Communities "get" und "set" fest. Die "get"-Community erhält Lesezugriff auf MIB-Objekte, die "set"-Community erhält Lese- und Schreibzugriff auf MIB-Objekte. Die TRAP-Community legt fest, wie TRAP-Informationen generiert und versandt werden. Die Standardwerte für diese Einstellungen sind: public, private, private. Die Länge des Community-Strings ist auf 30 Zeichen begrenzt.
- Um das TRAP-Ziel festzulegen, tragen Sie die Adresse der SNMP-Plattform im Feld "Trap destination" ein. TRAP-Meldungen werden an die enstprechende Adresse versandt.
- 4. Mit SNMP Contact legen Sie die Kontaktinformationen des SNMP-Systems fest
- 5. Mit SNMP Location legen Sie den SNMP-Serverstandort fest

Hinweis: Die SNMP-Konfiguration wird nach dem nächsten Start aktiv. Im Textfeld können Sie Buchstaben und Zahlen, jedoch keine chinesischen Zeichen, Leerzeichen oder Sonderzeichen eingeben. Telnet Settings: Wählen Sie "Enable" (aktivieren) oder "Disable" (deaktivieren) und starten Sie die Software nach der Änderung neu.

9.3.1.8 E-Mail-Benachrichtigungen

Sie können über das Simple Mail Transfer Protocol (SMTP) E-Mail-Benachrichtigungen über Ereignisse an den Administrator einrichten.

Device Manage E-mail Alam Setting Device Status SMTP Address: Device Config User name: User Manage SMTP port: Ver Manage Submit Test	ATS		ATS-SNMP V2.1.0
Advance User Manage Network Config SMMP/Teinet SMTP Restart	Device Manage Device Status Device Config Threshold Event Logs	E-mail Alarm Setting SMTP Address: User name: User password: To address: SMTP port: 25 Submit Test	
SWP/Telnet SMTP Restart	Advance User Manage Network Config		
	SNMP/Telnet SMTP Restart		

- 1. E-Mail-Benachrichtigungen sind standardmäßig aktiviert.
- Geben Sie unter SMTP address die E-Mail-Serveradresse ein, von der aus die Benachrichtigungen versandt werden. Sie können bis zu 25 Zeichen eingeben. Die SMTP-Adresse von Sina ist beispielsweise smtp.sina.com.
- Geben Sie unter SMTP port den E-Mail-Port an, über den die Benachrichtigungen versandt werden. Der Portbereich beträgt 0-65535, standardmäßig ist Port 25 konfiguriert.
- 4. User name: Geben Sie die Absenderadresse ein. Diese muss der SMTP-Serveradresse zugehörig sein.
- 5. Passwort: Sie müssen das Passwort für die Absenderadresse eingeben.
- Empfängeradresse: Geben Sie die E-Mail-Adresse des Empfängers ein. Die Eingabe ist auf 25 Zeichen begrenzt.
 Hinweis: Klicken Sie nach erfolgter Konfiguration auf "Test", um Ihre Einstellungen zu überprüfen. Im Textfeld können Sie Buchstaben und Zahlen, jedoch keine chinesischen Zeichen, Leerzeichen oder Sonderzeichen eingeben.

Telnet Settings: Wählen Sie "Enable" (aktivieren) oder "Disable" (deaktivieren) und starten Sie die Software nach der Änderung neu.

9.3.1.9 Neustart

In der Oberfläche "Restart" können Sie das System neu starten oder auf Werkseinstellungen zurücksetzen.

Über einen Neustart ("Restart") können Sie Softwareeinstellungen wie Änderungen an IP-Adresse, SMTP- oder HTTP-Port aktivieren. Der Neustart hat keine Auswirkungen auf die Stromversorgung.

Über "Reset system" können Sie die werkseitigen Einstellungen zu IP-Adresse, Systemkonfiguration, Benutzernamen und Passwort wiederherstellen.

ATS	ATS-SNMP V	2.1.0
Device Manage	System settings	
Device Status	Select the command: Reboot V	
Device Config	Submit	
Threshold		
Event Logs		
Advance		
User Manage		
Network Config		
SNMP/Telnet		
SMTP		
Restart		

Hinweis: Vergewissern Sie sich vor einem Neustart, dass kein Stromausfall, keine fehlende Internetverbindung und kein laufender Vorgang auf der Weboberfläche besteht. Wenn das Gerät direkt mit einem PC verbunden ist, wird die Verbindung nach dem Neustart automatisch wiederhergestelt.

9.3.2 SNMP

Das Gerät unterstützt Version V1 von SNMP (Simple Network Management Protocol). Die Software ist mit einer MIB-Datei mit einer Firmennummer ausgestattet. Sie können das Gerät über SNMP verwalten, den Namen des Ausgangsports festlegen, den Status des Geräts und der Sensoren einsehen sowie Alarminformationen über SNMP erhalten.

Die SNMP-Funktion muss über den IE-Browser aktiviert werden. Siehe dazu Punkt 13: Zugriff über IE in der Einführung zu SNMP. Installieren Sie nach dem Aktivieren von SNMP eine SNMP-Verwaltungssoftware und richten Sie die Konfiguration entsprechend des Menüs der SNMP-Software ein. Indem Sie die MIB-Datei einlesen, können Sie Informationen zum Gerätestatus, Alarmen und TRAP überwachen und verwalten. Detaillierte Informationen zu den Gerätestatus finden Sie in Abbildung 2-1:

 In der SNMP-Software können Sie über MIB-Werte Geräteinformationen sowie Informationen zu Stromeingang, Grenzwerten für Stromstärke/Spannung einsehen. Die folgende Tabelle enthält Beschreibungen der MIB-Werte:

Bezeichnung	OID	Beschreibung
sourceaname	1.3.6.1.4.1.30966.10.1.1.1	Name der Stromquelle A
sourcebname	1.3.6.1.4.1.30966.10.1.1.2	Name der Stromquelle B
prefered	1.3.6.1.4.1.30966.10.1.1.3	Präferierte Stromquelle
supply	1.3.6.1.4.1.30966.10.1.1.4	Aktuelle Stromversorgung
switchtime	1.3.6.1.4.1.30966.10.1.1.5	Rücktransferzeit
sourceavol	1.3.6.1.4.1.30966.10.1.1.6	Spannung der Stromquelle A
sourcebvol	1.3.6.1.4.1.30966.10.1.1.7	Spannung der Stromquelle B
outputVol	1.3.6.1.4.1.30966.10.1.1.8	Akteulle Ausgangsspannung
sourceacur	1.3.6.1.4.1.30966.10.1.1.9	Aktuelle Stromstärke der
		Stromquelle A
sourcebcur	1.3.6.1.4.1.30966.10.1.1.10	Aktuelle Stromstärke der
		Stromquelle B
outputcur	1.3.6.1.4.1.30966.10.1.1.11	Aktuelle Ausgangsstromstärke
voltlowlimit	1.3.6.1.4.1.30966.10.1.1.12	Unterer Grenzwert für die
		Spannung
volthighlimit	1.3.6.1.4.1.30966.10.1.1.13	Oberer Grenzwert für die
		Spannung
curentlowlimit	1.3.6.1.4.1.30966.10.1.1.14	Unterer Grenzwert für die
		Stromstärke
curenthighlimit	1.3.6.1.4.1.30966.10.1.1.15	Oberer Grenzwert für die
		Stromstärke
sourcea	1.3.6.1.4.1.30966.10.1.1.16	Stromstatus Quelle A
sourceb	1.3.6.1.4.1.30966.10.1.1.17	Stromstatus Quelle B
buzzer	1.3.6.1.4.1.30966.10.1.1.18	Status der Stummschaltung
		der Alarmtöne

Hinweis: SNMP erlaubt keine Dezimalwerte. Die Werte für die Stromstärke der Eingangsquellen, Ausgangsstromstärke und die Grenzwerte werden deshalb jeweils als 10-faches angezeigt. TRAP-Informationen werden gemäß der SNMP-Einstellungen im IE-Browser an das TRAP-Ziel gesendet. Zu den TRAP-Informationen zählen Alarmzeit, Gerätename, Alarmtypen und -status. Die TRAP-Werte lauten wie folgt: Minor 06/19/2013 14:30:29 ATS sourceavol.0.0 [1] snmpTrapEnterprise.0 (ObjectID): sourceavol

9.3.3 Telnet-Zugriff

Über Telnet können Sie die PDU einfach aus der Ferne steuern. Sie können das Gerät über Befehle im Telnet-Programm überwachen und steuern. Telnet kann über die Befehlszeile Ihres Computers oder freie Software wie PUTTY gesteuert werden. Die folgenden Befehle sind vefügbar: STATUS, REBOOT, RESET, HELP

A. STATUS

Über den Befehl STATUS können Sie Gerätestatusinformationen wie Stromstärke/Spannung oder Grenzwerte anzeigen:

Befehlsformat: STATUS

Beispiel: status: Anzeige der Eingangsquelle, Eingangsspannung, des unteren und oberen Grenzwertes.

B. REBOOT

Führen Sie den Befehl REBOOT aus, um das Gerät neu zu starten. C. RESET:

Führen Sie den Befehl RESET aus, um die Werkseinstellungen wiederherzustellen.

10 Qualitätsgarantie

Auf das Gerät bestehen ab Kaufdatum zwei Jahre Garantie. Falls die Garantie ausgelaufen ist oder das Problem auf unsachgemäßen Gebrauch zurückzuführen ist, fallen Kosten für die Reparatur an. In folgenden Fällen besteht keine Garantie:

- 1. Das Problem ist auf unsachgemäße Wartung zurückzuführen
- 2. Das Problem ist auf unautorisierte Änderungen, Modifikationen oder unsachgemäßen Gebrauch zurückzuführen
- Das Gerät wurde außerhalb der angegebenen Werte für die Betriebsumgebung betrieben

Die Assmann Electronic GmbH erklärt hiermit, dass die Konformitätserklärung Teil des Lieferumfangs ist. Falls die Konformitätserklärung fehlt, können Sie diese per Post unter der unten angegebenen Herstelleradresse anfordern.

www.assmann.com

Assmann Electronic GmbH Auf dem Schüffel 3 58513 Lüdenscheid Deutschland

