



2- / 4- PORTE USB DVI KVM CON HUB USB ED AUDIO



**Guida all'installazione rapida
DS-12820 / DS-12840**

Contenuto della confezione

Il prodotto che avete acquistato contiene i dispositivi e gli accessori come mostrato qui sotto:

- 1 2 Porte o 4 Porte USB DIV KVM con Hub USB 2.0 ed Audio
- 2 Cavo DVI x 2
- 3 Cavo audio USB+3.5mm x 2
- 4 Alimentatore esterno DC 5V
- 5 Manuale Utente
- 6 Guida all'installazione rapida

Installazione

Requisiti di sistema

- 1 **Computer:** PC con porta USB disponibile ed una porta DVI (se desiderate condividere le casse e/o il microfono, il computer deve anche avere le porte audio disponibili)
- 2 **Sistema operativo:** Windows 98/98SE/2000/ME/XP/Vista/7/2003, Mac OS9/OSX, Linux Kernel 2.3 o successivo, Solaris 8 o successivo, Sun Microsystems OS.
- 3 **Cavo VGA al computer:** 1 cavo DVI femmina-a-maschio per computer (accessorio)
- 4 **Cavo USB:** 1 cavo USB con un'estremità Tipo-A e un'estremità Tipo-B per computer (accessorio)
- 5 **Cavo Audio:** Cavo da 3.5mm per cassa e microfono per computer (accessorio)
- 6 **Un monitor** supporta interfaccia DVI, e un cavo DVI per monitor
- 7 **Mouse/Tastiera USB**
- 8 Una cassa ed un microfono con cavo relativo se necessario
- 9 Porta a valle da altro dispositivo USB a USB se necessaria

Installazione hardware

- 1 Connettere la tastiera/mouse USB alle porte frontale della console KVM
- 2 Collegare tutti i cavi audio ad ogni computer, KVM, cassa e microfono se necessario
- 3 Collegare altri dispositivi USB alle porte dell'HUB USB a valle se necessario
- 4 Collegare il cavo del monitor DVI alla porta di uscita del monitor del KVM
- 5 Applicare un alimentatore DC 5V per alimentare questo selettore KVM
- 6 Collegare il cavo DVI tra la porta DVI sulla scheda video del computer ed la porta di ingresso DVI del KVM
- 7 Assicurarsi che la funzione USB del vostro computer sia abilitata e che funzioni in modo adeguato. Collegare l'estremità Tipo-A del cavo USB alla porta USB del computer, e l'estremità Tipo-B del cavo alla porta a monte USB del KVM
- 8 Accendere il vostro computer e assicurarsi che la porta USB sia abilitata e funzioni correttamente

Installazione del driver

OS senza installazione del driver

Non occorre nessun driver per i seguenti sistemi operativi.

1. Windows ME/2000/2003/XP/VISTA/7/2003
2. MAC OS9/OSX
3. Linux kernel 2.3 o successivi
4. Sun Microsystems Solaris 8 o successivi

Sunto delle funzioni tasto

Passo 1		Passo 2	Azione
			Attiva/disattiva Auto-selettore USB HUB
			Selettore a host 1
			Selettore a host 2
			Selettore a host 3
			Selettore a host 4
			Selettore a host successivo
			Selettore a host precedente
			Selettore a host successivo
			Attiva/disattiva Auto-selettore Audio
			Selettore a audio 1 (disponibile solo Auto-selettore Audio disabilitato)
			Selettore a audio 2 (disponibile solo Auto-selettore Audio disabilitato)
			Selettore a audio 3 (disponibile solo Auto-selettore Audio disabilitato)
			Selettore a audio 4 (disponibile solo Auto-selettore Audio disabilitato)
			Selettore a HUB 1 (disponibile solo Auto-selettore HUB USB disabilitato)
			Selettore a HUB 2 (disponibile solo Auto-selettore HUB USB disabilitato)
			Selettore a HUB 3 (disponibile solo Auto-selettore HUB USB disabilitato)
			Selettore a HUB 4 (disponibile solo Auto-selettore HUB USB disabilitato)
			Avvio della Scansione automatica
Non occorre [Blocco scorr.]		* 	Intervallo di scansione automatica 5 secondi (disponibile solo quando la funzione di Auto-scansione è su ON)
		* 	Intervallo di scansione automatica 10 secondi (disponibile solo quando la funzione di Auto-scansione è su ON)
		* 	Intervallo di scansione automatica 15 secondi (disponibile solo quando la funzione di Auto-scansione è su ON)
		* 	Intervallo di scansione automatica 20 secondi (disponibile solo quando la funzione di Auto-scansione è su ON)

***Avvertenza:** Per regolare il tempo di intervallo per la scansione automatica, non occorre premere il tasto [Blocco scorr.] e questo può essere usato solo da i tasti numerici standard.