

4K HDBaseT™ 1x4 HDMI Extender Splitter Set, 150 m



Handbuch DS-55510

Inhaltsverzeichnis

1.	Einleitung	2
2.	Hauptmerkmale	3
3.	Packungsinhalt	3
4.	Technische Daten	4
5.	Bedienelemente und Funktionen	6
	5.1. Sender	6
	5.2. HDBaseT Empfänger	9
	5.3. IR Pin Definition	11
6.	EDID Modus	12
7.	ASCII Kommandos	13
8.	Anschluss-Beispiel	19

1. Einleitung

Das DIGITUS® 4K HDBaseT[™] HDMI Extender Splitter Set verteilt das Eingangssignal auf bis zu vier Ausgabegeräte über eine Distanz von bis 120 m (4K/60Hz, 4:4:4) bzw. auf bis zu 150 m (Full HD, 1080p/60Hz) über ein CAT6/7/8 Kabel. Unterstüzt werden IR- sowie RS232 Signal-Übertragung, Audio-Extraktion (Digital/Analog) sowie EDID-Management. Dank PoC Funktionalität muss lediglich der Sender extern mit Strom versorgt werden. Über den HDMI Loop-Out an der Sendeeinheit lässt sich ein lokaler Monitor anschließen, um die Ausgabe an den Empfänger zu kontrollieren.

2. Hauptmerkmale

- Unterstützt HDBaseT[™] 1.0 über CAT6A/7/8 Kabel bis 100 m
- Unterstützt 4K2K/60Hz (4:4:4)
- Maximale Übertragungsdistanz (UHD 4K2K): 120 m
- Maximale Übertragungsdistanz (Full HD 1080p): 150 m
- EDID-Management
- HDMI Loop-Out an der Sendeeinheit
- PoC (Power over Cable) lediglich die Sendeeinheit benötigt ein externes Netzteil
- Video-Bandbreite: 18 Gbps
- HDCP 2.2 / 1.4
- RS232-Signalübertragung

3. Packungsinhalt

- 1x HDBaseT[™] Extender Splitter (Sendeeinheit)
- 4x HDBaseT[™] Empfänger
- 5x IR-Sender-Kabel (1,5 m)
- 5x IR-Empfänger-Kabel (1,5 m)
- 1x Netzteil (DC 24V/2,7A, 1,5 m)
- 5x 3-Pin Phoenix-Connector
- 5x 5-Pin Phoenix-Connector
- 10x Montage-Platte
- 1x Bedienungsanleitung

4. Technische Daten

Technisches			
ESD-Schutz	Menschliches Körpermodell ±8kV (Luftspaltentladung) & ±4kV (Kontaktentladung)		
Verbindung			
Anschlüsse/Schalter Sendeeinheit:	 1x HDMI Eingang (4K/60Hz) - Anschluss Signalquelle 4x RJ45 (HDBaseT[™]) Ausgang - Anschluss CAT Übertragungskabel 1x HDMI Loop-Out / Ausgang - Anschluss lokaler Monitor (Quell- Gerät) 1x IR Eingang zum Empfangen von Fernbedienungssignalen 1x IR Ausgang zur Kontrolle des Quellgeräts 1x RS232 (3-Pin Phoenix) für RS232- Befehlsübertragung 1x COAX (Digital) 1x L/R (Analog) 1x Netzteil Eingang (DC 24V/2,7A), Schraub-Connector - Anschluss externes Netzteil 1x EDID Managment (Umschalter) 1x An/Aus Schalter 		
Anschlüsse Empfängereinheiten:	 1x HDMI Ausgang (4K/60Hz) - Anschluss Ausgabegerät 1x RJ45 Eingang (HDBaseT™) - Anschluss CAT Übertragungskabel 		

	 1x RS232 (3-Pin Phoenix) für RS232- Befehlsübertragung 1x 3,5 mm Stereo Audio Ausgang 1x IR Eingang zum Empfangen von Fernbedienungssignalen 1x IR Ausgang zur Kontrolle des Ausgabe-Displays 1x Netzteil Eingang (DC 24V/1A), Schraub-Connector - Anschluss externes Netzteil 1x Micro USB Eingang - Service/FW- Update 	
Mechanisches		
Gehäuse	Metall	
Farbe	Schwarz	
Abmessungen	Sender: 220mm (W) × 130mm (D) × 40mm (H) Empfänger: 140mm (W) × 65mm (D) × 18mm (H)	
Gewicht	Sender: 853g Empfänger: 246g	
Leistungsaufnahme	35W	
Betriebstemperatur	0°C ~ 40°C / 32°F ~ 104°F	
Unterstützt	Geeignet zur Wandmontage	

5. Bedienelemente und Funktionen

5.1. Sender

Vorderseite



Nr.	Name	Funktionsbeschreibung	
1	Power LED	Wenn das Gerät eingeschaltet ist,	
1	POWEILED	leuchtet die rote Power-LED.	
		Wenn an den HDMI IN-Anschluss ein	
2	IN LED	aktives Quellgerät angeschlossen ist,	
		leuchtet die grüne LED.	
		Wenn über den HDMI LOOP OUT-	
3	LOOP LED	Anschluss ein aktives Anzeigegerät	
		angeschlossen ist, leuchtet die grüne LED.	
		Wenn über den Anschluss HDBT OUTPUT	
4	OUT (1~4)	ein HDBaseT-Empfänger angeschlossen	
4	LED	ist, leuchtet die entsprechende grüne	
		OUT-LED.	

Rückseite



Nr.	Name	Funktionsbeschreibung		
1	RS-232	 Anschluss an einen PC oder ein Steuersystem über ein 3-poliges Phoenix-Steckerkabel für drei Funktionen: Aktualisierung der Firmware; Steuerung des Splitters über RS-232-Befehle; RS-232-Signaldurchschleifung (vom Sender zum Empfänger oder vom Empfänger zum Sender). 		
2	IR IN	Schließen Sie das IR-Empfängerkabel an, das IR-Empfangssignal wird an den "IR OUT"-Anschluss des HDBaseT- Empfängers ausgegeben.		
3	IR OUT	Schließen Sie das IR-Blaster-Kabel an, das IR-Signal wird vom "IR IN"- Anschluss des HDBaseT-Empfängers gesendet.		
4	AUDIO OUT (COAX, L/R)	Koaxialer/symmetrischer Audio- ausgang, Anschluss an Verstärker oder Lautsprecher		

5	POWER-	Drücken Sie diesen Schalter, um das		
,	Schalter	Gerät ein-/auszuschalten.		
		Dient zur Einstellung des EDID-Modus.		
6	EDID DIP	Siehe Abschnitt "6. EDID Modus" für		
		Einzelheiten		
		IN: HDMI-Eingangsanschluss, Anschluss		
		an ein HDMI-Quellgerät wie wie DVD		
		oder Set-Top-Box mit einem HDMI-		
	Schalter	Kabel		
7	HDMI-	LOOP OUT: HDMI-Loop-		
	Anschluss	Ausgangsanschluss, Anschluss an das		
		HDMI Anzeigegerät, wie z. B. einem		
		Fernseher oder Monitor, mit einem		
		HDMI-Kabel an.		
		Anschluss an den HDBT IN-Anschluss		
8		des HDBaseT-Receivers mit einem CAT-		
	Alischiuss (1 4)	Kabel		
		Leuchtet auf: Sender und Empfänger		
		befinden sich im guten		
	Anschluss	Verbindungsstatus		
9	Signalanzeige	Blinkend: Sender und Empfänger sind		
	Lampe (grün)	in einem schlechten Verbindungsstatus		
		Dunkel: Sender und Empfänger sind		
		nicht verbunden		
	Datensignal	Leuchtend: HDMI-Signal mit HDCP		
10	Anzeigelampe	Blinkend: HDMI-Signal ohne HDC		
	(Orange)	Dunkel: Kein HDMI-Signal		
		Stecken Sie das 24-V-DC-Netzteil in das		
		Gerät und verbinden Sie den Adapter		
11	DC 24V	mit einer Steckdose (Hinweis: Der		
		Sender kann den Empfänger über ein		
		CAT-Kabel mit Strom versorgen)		

5.2. HDBaseT Empfänger



Nr.	Name	Funktionsbeschreibung		
1	Stromanzeige	Wenn der Empfänger eingeschaltet ist, leuchtet die Betriebsanzeige leuchtet		
2	SERVICE - Anschluss	Wird für Firmware-Updates verwendet		
3	DC 24V	Stecken Sie das DC 24V/1A-Netzteil in das Gerät und verbinden Sie den Adapter mit einer Steckdose. (Hinweis: Der HDBaseT-Empfänger kann auch vom Sender über ein CAT- Kabel mit Strom versorgt werden)		
4	HDBT-EINGANG	Verbinden Sie das Gerät über ein CAT- Kabel mit dem HDBT OUTPUT- Anschluss des Senders.		
5	Anschluss Signalanzeige Lampe (grün)	 Leuchtet auf: Sender und Empfänger sind in gutem Verbindungsstatus Blinkend: Sender und Empfänger sind in einem schlechten Verbindungsstatus 		

		Dunkel: Sender und Empfänger sind nicht verbunden
6	Daten-Signal Anzeigelampe (Orange)	 Leuchtet auf: HDMI-Signal mit HDCP Blinkend: HDMI-Signal ohne HDCP Dunkel: Kein HDMI-Signal
7	HDMI OUT	HDMI-Ausgang, Anschluss an ein HDMI- Anzeigegerät wie TV oder Projektor mit einem HDMI-Kabel
8	AUDIO- AUSGANG	Audio-Ausgang, Anschluss an einen Verstärker oder Lautsprecher
9	IR-EINGANG	Schließen Sie das Kabel des IR- Empfängers an. Das IR-Signal wird an den IR OUT-Anschluss des Senders gesendet.
10	IR-AUSGANG	Schließen Sie das IR-Blaster-Kabel an, das IR-Signal wird vom IR IN-Anschluss des Senders gesendet
11	RS-232	3-poliger Phoenix-Anschluss für die Übertragung von RS-232-Befehlen. Der RS-232-Befehl wird vom Sender zum Empfänger oder vom Empfänger zum Sender durchgereicht

5.3. IR Pin Definition

Die Definition des IR-Empfängers und des Blaster-Pins lautet wie folgt:



Note:

When the angle between the IR receiver and the remote control is \pm 45°, the transmission distance is 0-5 meters; when the angle between the IR receiver and the remote control is \pm 90°, the transmission distance is 0-8 meters.

6. EDID Modus

Die Liste der definierten EDID-Einstellungen des Geräts sieht wie folgt aus:

EDID Modus	EDID Beschreibung
11111	1080P, Stereo Audio 2.0
11110	1080P, Dolby/DTS 5.1
11101	1080P, HD Audio 7.1
11100	1080I, Stereo Audio 2.0
11011	1080I, Dolby/DTS 5.1
11010	1080I, HD Audio 7.1
11001	1080P 3D, Stereo Audio 2.0
11000	1080P 3D, Dolby/DTS 5.1
10111	1080P 3D, HD Audio 7.1
10110	4K2K30Hz_444, Stereo Audio 2.0
10101	4K2K30Hz_444, Dolby/DTS 5.1
10100	4K2K30Hz_444, HD Audio 7.1
10011	4K2K60Hz_420, Stereo Audio 2.0
10010	4K2K60Hz_420, Dolby/DTS 5.1
10001	4K2K60Hz_420, HD Audio 7.1
10000	4K2K60Hz_444, Stereo Audio 2.0
01111	4K2K60Hz_444, Dolby/DTS 5.1
01110	4K2K60Hz_444, HD Audio 7.1
01101	4K2K60Hz_444, Stereo Audio 2.0 HDR
01100	4K2K60Hz_444, Dolby/DTS 5.1 HDR
01011	4K2K60Hz_444, HD Audio 7.1HDR
01010	COPY_FROM_LOOP OUT
01001	COPY_FROM_HDBT OUT1
01000	COPY_FROM_HDBT OUT2
00111	COPY_FROM_HDBT OUT3
00110	COPY_FROM_HDBT OUT4

00101	1080P, Stereo Audio 2.0
00100	1080P, Stereo Audio 2.0
00011	1080P, Stereo Audio 2.0
00010	1080P, Stereo Audio 2.0
00001	1080P, Stereo Audio 2.0
00000	PC control mode

7. ASCII Kommandos

Das Produkt unterstützt auch ASCII-Befehlssteuerung. Verbinden Sie den RS-232-Anschluss des Geräts mit einem 3-poligen Phoenix-Anschlusskabel an einen PC an. Öffnen Sie dann ein serielles Befehlstool auf dem PC, um ASCII-Befehle zur Steuerung des Geräts zu senden. Die ASCII-Befehlsliste für das Produkt ist unten dargestellt.

ASCII Kommandos						
Protokoll der s	Protokoll der seriellen Schnittstelle.					
Baudrate: 115.	200, Datenbits: 8bit, Stoppb	its: 1, Prufbit: 0				
x - Parameter	1					
y - Parameter	2					
! - Begrenzer						
Befehlscode	Funktionsbeschreibung	Beispiel	Feedback	Grundein- stellung		
s power z!	Ein- und Ausschalten des Geräts, z=0°1 (z=0 Ausschalten, z=1 einschalten)	s power 1!	Einschalten System wird initialisiert Initialisierung abgeschlossen! FW-Version x.xx.xx	einschalten		
r power!	Aktuellen Energiestatus abfragen	r power!	einschalten/aus schalten			
s reboot!	Neustart des Geräts	s reboot!	Neustart System wird initialisiert Initialisierung abgeschlossen!			

			FW-Version	
			x.xx.xx	
System-Einrich	tung			
help!	Alle Befehle auflisten	help!		
r type!	Gerätemodell abrufen	r type!	HDC- SPB14H150	
r status!	Aktuellen Status des Geräts abfragen	r status!	Abrufen des gesamten Gerätestatus: Strom, An/Aus- Verbindung, Edid-Modus	
r fw version!	Firmware-Version abfragen	r fw version!	MCU BOOT: Vx.xx.xx MCU APP: Vx.xx.xx	
r link in!	Abfrage des Verbindungsstatus des Eingangsports	r link in!	HDMI IN: anschließen	
r link out y!	Abfrage des Verbindungsstatus des des y-Ausgangsports, y=0~5 (0=alle, 1~4=HDBT 1~4, 5 = Schleife aus)	r link out 1!	hdmi loop out: anschließen hdbt ausgang 1: anschließen	
s reset!	Zurücksetzen auf Werkseinstellungen	s reset!	Zurücksetzen auf Werks- einstellungen Werksein- stellungen System wird initialisier Initialisier abgeschlossen! FW-Version x.xx.xx	

Einstellung der Ausgabe				
s hdmi stream z!	hdmi loop output stream ein/aus einstellen z=0~1 (0:deaktivieren, 1:aktivieren)	s hdmi stream 1 !	hdmi loop out aktivieren Stream hdmi loop out deaktivieren Stream	aktivieren
s hdmi hdcp z!	hdmi Schleifenausgang hdcp ein/aus z=0~1 (0:deaktivieren, 1:aktivieren)	s hdmi hdcp 1!	hdmi loop out aktivieren hdcp hdmi loop out deaktivieren hdcp	enable
s hdbt y hdcp z!	Einstellen des hdbt- Ausgangs y hdcp ein/aus, y=0~4 (0=all) z=0~1 (0:deaktivieren, 1:aktivieren)	s hdbt 1 hdcp 1 ! s hdbt 0 hdcp 1 !	Aktivieren von hdbt-Ausgang 1 hdcp hdbt-Ausgang 1 deaktivieren hdcp Aktivieren hdbt alle Ausgänge hdcp Deaktivieren hdbt alle Ausgänge hdcp	enable
s hdbt y stream z!	Einstellen des hdbt- Ausgangs y stream ein/aus, y=0~4 (0=all) z=0~1 (0:deaktivieren, 1:aktivieren)	s hdbt 1 stream 1 ! s hdbt 0 stream 1 !	Aktivieren von hdbt Ausgang 1 Stream hdbt-Ausgang 1 deaktivieren Stream Aktivieren hdbt alle Ausgänge Stream Deaktivieren hdbt alle Ausgänge Stream	enable
r hdmi stream!	hdmi loop out stream abrufen Status	r hdmi stream!	hdmi-Ausgang aktivieren Stream	

r hdmi hdcp!	Abfrage des hdmi loop out hdcp Status	r hdmi hdcp!	hdmi-Ausgang aktivieren hdcp	
r hdbt y hdcp!	Abfrage des hdbt- Ausgangs y hdcp-Status, y=0~4 (0=all)	r hdbt 1 hdcp!	Aktiviert hdbt- Ausgang 1 Stream	
r hdbt stream!	Hdbt-Ausgang y abrufen stream status, y=0~4(0=all)	r hdbt 1 stream!	Aktivieren Sie hdbt output 1 Stream	
EDID Setting				
s edid in from z!	Eingangs-EDID von der Voreinstellung einstellen EDID z, z=1~27 1. 1080p, Stereo-Audio 2.0 2. 1080p, Dolby/DTS 5.1 3. 1080p, HD-Audio 7.1 4. 1080i, Stereo-Audio 2.0 5. 1080i, Dolby/DTS 5.1 6. 1080i, HD-Ton 7.1 7. 3D, Stereo-Audio 2.0 8. 3D, Dolby/DTS 5.1 9. 3D, HD-Ton 7.1 10. 4K2K30_444, Stereo-Audio 2.0 11. 4K2K30_444, Stereo-Audio 2.0 11. 4K2K30_444, HD- Audio 7.1 15. 4K2K60_420, Dolby/DTS 5.1 15. 4K2K60_420, Dolby/DTS 5.1 15. 4K2K60_420, Dolby/DTS 5.1 15. 4K2K60_424, HD- Audio 7.1	s edid in from 1!	Eingangs- EDID:1080p, Stereo-Audio 2.0 Bitte schalten Sie den EDID Dip-Schalter auf 00000!	1080p, Stereo, Audio 2.0

	19. 4K2K60_444, Stereo-Audio 2.0 HDR 20. 4K2K60_444, Dolby/DT5 5.1 HDR 21. 4K2K60_444, HD Audio 7.1 HDR 22. Kopieren von hdmi loop out 23. Kopieren von hdbt Ausgang 1 24. Kopieren von hdbt Ausgang 2 25. Kopieren von hdbt Ausgang 3 26. Kopieren von hdbt Ausgang 4			
	verwenden			
s edid user1 00 FF FF FF FF!	Benutzer1 EDID-Daten einstellen	s edid user1 00 ff ff ff ff !	Benutzer1 EDID data: 00 FF FF	
r edid user1!	Abrufen der EDID-Daten von Benutzer 1	r edid user1!	Benutzer1 EDID-Daten: 00 FF FF FF FF FF FF FF 00	
r edid in!	EDID-Status des	r edid in!		
1.1. I.I.I.	cingangs auruten	1.1.2.1.4.1		
r edid in data!	des HDMI-Eingangs	r eaid in data!		

RS-232 BYPASS Einstellung				
s rs232 bypass hdbt y!	RS-232 Anschluss an HDBT out1 Empfänger RS-232 Anschluss einstellen, y=0~5 (0=all, 1~4= hdbt out 1~4 5=NC)	s rs232 bypass y=0 hdbt 1!	RS-232 Anschluss an HDBT OUT1 RS-232 nicht verbunden mit HDBT OUT	y=0
r rs232 bypass!	RS-232-Port abfragen, der mit HDBT out verbunden ist Empfänger-RS-232-Port	r rs232 bypass!	RS-232- Verbindung mit HDBT OUT1 RS-232- Verbindung zu allen HDBT OUT RS-232 nicht mit HDBT OUT verbinden	
s device baud w size x stop y parity z!	Steuergerät des Empfängers einstellen COM-Port-Einstellung, w=2400, 4800, 9600, 19200, 38400, 57600, 115200, x=7,8 y=1,2, z=keine, gerade, ungerade	s device baud 57600 size 8 stop 1 parity none!	Empfängergerät COM Port- Einstellung Baudrate: 57600 Datengröße: 8, Stop: 1 Parität: keine	
s rs232 time x!	RS232-Sendebefehl einstellen Wartezeit x=200~5000ms	s rs232 time 200!	RS-232-Befehl senden Wartezeit 200ms	200ms

8. Anwendungsbeispiel



А	Sender	5	2.0 Lautsprecher
В	Empfänger	6	DVD- oder Blu-ray-Spieler
1	PC	7	UHDTV
2	IR-Empfänger	8	Kat. 6/6a/7
3	IR-Blaster	9	Netzgerät
4	Verstärker	10	HDMI-Matrix mit RS-232-Funktion

Haftungsausschluss

Die Begriffe HDMI und HDMI High-Definition Multimedia Interface, und das HDMI-Logo sind Marken oder eingetragene Marken von HDMI Licensing LLC in den Vereinigten Staaten und anderen Ländern.

HDBaseT[™] und das HDBaseT Alliance-Logo sind Marken der HDBaseT Alliance.

Hiermit erklärt die ASSMANN Electronic GmbH, dass die Konformitätserklärung Teil des Versandinhalts ist. Sollte die Konformitätserklärung fehlen, können Sie diese per Post unter der unten angegebenen Herstelleradresse anfordern.

www.assmann.com

Assmann Electronic GmbH Auf dem Schüffel 3 58513 Lüdenscheid Germany

