



Descubra la instalación de red sencilla con las clavijas Keystone Jack CAT 6a de DIGITUS®

DN-93612

1

Pele aproximadamente 4 cm del revestimiento del cable.

2

Siga el código de color para colocar los cables en las ranuras de inserción. Enrole los pares de cables todo lo posible y corte los cables sobrantes.

Secuencias de crimpación:

T568A	T568B
Pin 5 Blanco/Azul	Pin 5 Blanco/Azul
Pin 4 Azul	Pin 4 Azul
Pin 1 Blanco/Verde	Pin 1 Blanco/Naranja
Pin 2 Verde	Pin 2 Naranja
Pin 3 Blanco/Naranja	Pin 3 Blanco/Verde
Pin 6 Naranja	Pin 6 Verde
Pin 7 Blanco/Marrón	Pin 7 Blanco/Marrón
Pin 8 Marrón	Pin 8 Marrón

3

Coloque la cubierta en la clavija Keystone Jack siguiendo el código de color.

4

Fije las cubiertas laterales de la clavija Keystone Jack.

5

Fije la clavija Keystone Jack con una brida.