



Découvrez l'installation de réseaux facile au moyen de connecteurs Keystone CAT 6a de DIGITUS®

DN-93612

1

Dénudez environ 4cm de la gaine du câble.

2

Suivez le code couleur pour placer les fils dans les fentes des capuchons. Maintenez les paires aussi torsadées que possible et couper des fils qui dépassent.

Séquences d'outil d'insertion :

T568A	T568B
Broche 5 Blanc/Bleu	Broche 5 Blanc/Bleu
Broche 4 Bleu	Broche 4 Bleu
Broche 1 Blanc/Vert	Broche 1 Blanc/Orange
Broche 2 Vert	Broche 2 Orange
Broche 3 Blanc/Orange	Broche 3 Blanc/Vert
Broche 6 Orange	Broche 6 Vert
Broche 7 Blanc/Marron	Broche 7 Blanc/Marron
Broche 8 Marron	Broche 8 Marron

3

Mettez la coiffe dans le connecteur Keystone selon le code couleur.

4

Verrouillez les coiffes latérales du connecteur Keystone.

5

Fixez le connecteur Keystone au moyen d'un serre-câble.