



## Material

(1) Rahmen (2) Untere Halterung (3) Obere Halterung (4) Schrauben (5) Griff (6) Verlängerung  
 (7) Zunge 16mm (8) Schraube (9) Schlüssel

Rahmen (1) mit Schlüssel (9) vom Griff (5) trennen.

Rahmen (1) mit unterer Halterung (2) mit den Schrauben (4) montieren.

Obere Halterung (3) montieren mit ca 4 mm gekürzten Schrauben (4). Achtung, dass es bündig aufliegt, links und rechts ist die Halterung (3) nur etwa 1mm breiter als der Ausschnitt am Schrank.

Griff (5) einsetzen und mit Schlüssel (9) schliessen so dass er verriegelt.

Verlängerung (6) einsetzen Zunge (7) auflegen und mit Schraube (8) montieren.