

1 **Masonry Walls or Cement Walls**
Mauerwerk- oder Zementwände

Drill a hole at the marked position with an electric drill and drilling bit
Bohren Sie ein Loch an der markierten Position mit einer Bohrmaschine und einem Bohrer.

MADE IN TAIWAN

8mm

55mm(2.17")

Note: For a brick-piled masonry wall or cement wall, holes of 10mm diameter and 55mm depth shall be made.
Hinweis: Bei Ziegelstein-Mauerwerken oder Zementwänden sollten Löcher mit einem Durchmesser von 10 mm und 55 mm Tiefe gebohrt werden.

2 **Stud Walls**
Ständerwände

MADE IN TAIWAN

8mm

55mm(2.17")

Note: For a stud wall, holes of 4.5mm diameter and 55mm depth shall be made.
Hinweis: Bei einer Ständerwand sollten Löcher mit einem Durchmesser von 4,5 mm und 55 mm Tiefe gebohrt werden.

3

4

Q

J

L 5mm

0.5mm

5

G

H

M

2-3mm

6

N

A

Lock Verriegeln

7

T

U

8

C

B

2-3mm

9

Q

O

Lock Verriegeln

11

Projector Tilt Angle
Neigungswinkel des Projektors

Knob Knopf

B(Yellow) B (gelb) C(Black) C (schwarz) A(Grey) A (grau)

±5°

Knob Knopf A Gray grau

1

2

±10°

Swivel Schwenken

12

Wall Mount Tilt Angle
Neigungswinkel des Wandstativs

K

L 5mm

Knob Knopf B Yellow gelb

3

4

±10°

12

Cable Management
Kabelführung

P

S

Knob Knopf C Black schwarz

5

6

±20MM

7

Lock Verriegeln

C

Knob Knopf A Gray grau

7

Lock Verriegeln

L 5mm