



Online UPS Batterie-Installations anweisung

DN-170096

Inhaltsübersicht

1. Verfahren zur Herstellung von Batteriepacks	3
2. Entfernen Sie die Batterieabdeckung	5
3. Legen Sie den Deckel zurück	6

1. Verfahren zur Herstellung von Batteriepacks

1. Legen Sie die Batterieleitungen wie angegeben ein.



doppelseitiges
Klebeband auf die
Plastikschublade kleben

2. Legen Sie die Batterien wie unten angegeben in die Plastikschublade.



3. Decken Sie die Kunststoffschublade ab.



4. In die USV einbauen



2. Entfernen Sie die Batterieabdeckung



3. Legen Sie den Deckel zurück



Drahtschnall

Batterieabdeckung



Batterieabdeckung mit Schrauben
befestigen



Verriegeln Sie das Batteriekabel
und die Klemme des

4



Klemmen Sie die
Kunststoff-Frontplatte auf.

5



die Montage abschließen