




BLUETOOTH „PUMP BASS“- LAUTSPRECHER



Kurzanleitung zur Installation
DA-10286

Einleitung:

Bitte nehmen Sie sich einen Augenblick Zeit und lesen Sie bitte diese Bedienungsanleitung aufmerksam durch. Sie enthält wichtige Informationen zum Gebrauch dieses Bluetooth-Lautsprechers.



① Speaker

② Power on/off

③ Drawtube

④ Charging port

⑤ Volume key

⑥ 3.5mm audio in

1. Lautsprecher
2. Ein-/Ausschalter
3. Zugschlauch
4. Ladegerät-Buchse
5. Lautstärketaste
6. 3,5 mm Audio in-Buchse


Betrieb:

- 1) Dieses Gerät verfügt über einen integrierten Lithium-Ionen-Akku. Er kann über das USB-Kabel aufgeladen werden.
- 2) Sie können Musik von einem Computer oder anderen Audiogeräten mittels eines 3,5 mm Stereo-Audiokabels wiedergeben. Schieben Sie zum Einstellen der Lautstärke die Taste VOL.
- 3) Schalten Sie den Lautsprechers mit dem Ein-/Ausschalter ein. Ein langer Piepton zeigt an, dass das Gerät jetzt eingeschaltet ist.
- 4) Bei Verwendung eines 3,5 mm Audiokabels wird die Bluetooth-Funktion automatisch abgeschaltet.

Verbinden des Lautsprechers über Bluetooth:

Suchen Sie auf dem Computer oder Smartphone das Bluetooth-Gerät mit Namen „DA-10286“. Geben Sie den Passcode oder die Pin „0000“ (4 Nullen) ein. Der Lautsprecher ist jetzt mit dem Gerät verbunden.

Aufladen:




Der Standard-USB-Stecker lässt sich an alle PC-USB-Ports und Netzadapter anschließen.

Schließen und Öffnen:




Schritt 1.

Umfassen Sie die obere und die untere Halbkugel mit allen Fingern der rechten und linken Hand. Richten Sie jede Halbkugel so aus, bis sich der Mini-USB-Port und die Markierungspfeile zueinander ausgerichtet sind.



Schritt 2.

Drücken Sie vorsichtig auf jede Hälfte des Lautsprechers.



Schritt 3.

Richten Sie die erhabenen Markierungen zueinander aus, wie durch den Pfeil angezeigt.



Schritt 4.

Um das Gehäuse zu schließen, halten Sie die linke Halbkugel gut fest und kippen Sie die rechte Hälfte nach oben (im Uhrzeigersinn) wie im Montageschema auf dem Lautsprecher (Verriegelungspfeil) dargestellt. Kippen Sie zum Öffnen die rechte Hälfte nach unten (im und gegen den Uhrzeigersinn) wie im Montageschema auf dem Lautsprecher (Entriegelungspfeil) dargestellt.

Technische Einzelheiten:

- Spannungsversorgung: DC 5 V
- Ausgangsleistung: 3 W (1 kHz, THD 10%)
- Frequenz: 200 Hz - 20 kHz
- Rauschabstand \geq 80dB
- Impedanz: 4 Ohm
- Li-Ion-Ausgangsspannung: 3,7V-4,2V+0,05V
- Kapazität Lithium-Akku: 500 mAh
- Lautsprechereinheit: 40 mm

Warnhinweise:

Das Gerät nur wie in diesem Handbuch beschrieben aufladen und in Betrieb nehmen. Ein unsachgemäßer Gebrauch kann zu Beschädigungen des Geräts oder zu Verletzungen führen.

Überschreiten Sie nicht die Lautstärke des Lautsprechers, da dies zu bleibenden Hörschäden führen kann.

Dieses Produkt nicht kurzschließen oder selbst auseinander nehmen, um Gefährdungen oder elektrische Schläge zu vermeiden.

Keine Gegenstände in den Lautsprecher stecken.

Außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren und kleine Kinder beaufsichtigen, wenn diese das Gerät benutzen.

Den Lautsprecher und die Kabel nicht zu weit ausziehen. Nicht mit Gewalt am Lautsprecher und Kabel ziehen.