




# BLUETOOTH "PUMP BASS" LUIDSPREKER



**Snel installatiegids  
DA-10286**

## Inleiding:

Neem a.u.b. even de tijd deze handleiding zorgvuldig te lezen, omdat het belangrijke informatie bevat over het gebruik van deze Bluetooth Luidspreker.



① Speaker

② Power on/off

③ Drawtube

④ Charging port

⑤ Volume key

⑥ 3.5mm audio in

13. Luidspreker

14. In/uitschakelen

15. Trekbuis

16. Laderpoort

17. Volumetoets

18. 3,5mm audio in


## Bediening:

- 9) Dit apparaat is voorzien van een ingebouwde lithium batterij; de batterij kan via de USB kabel worden opgeladen.
- 10) U kunt via de 3,5mm stereo audiokabel naar uw muziek luisteren vanuit een computer of andere audioapparatuur. Verschuif de VOL toets a.u.b. om het volume aan te passen.
- 11) Er klinkt een lange piepton wanneer u de luidsprekerschakelaar inschakelt; het apparaat is nu ingeschakeld.
- 12) Wanneer u de 3,5mm audiokabel gebruikt, wordt de Bluetooth functie automatisch uitgeschakeld.

## Verbinden met de luidspreker via Bluetooth:

Zoek naar dit Bluetooth apparaat met de naam "DA-10286" vanuit uw computer of smartphone. Voer het wachtwoord of de pin in = 0000 (4 nullen). De luidspreker is nu met uw apparaat verbonden.

## Opladen:



Standaard USB punt is aansluitbaar op alle PC USB poorten en AC adapters

## Sluiten & Openen:




### Stap 1

Houd de bovenste en onderste helft vast met alle vingers van, respectievelijk, uw rechter en linker handen. Pas de helften op elkaar af totdat de mini USB poort en bevestigingspijltjes met elkaar in lijn staan.



### Stap 2

Druk de twee zijden van de luidspreker voorzichtig samen.



### Stap 3

Stel de opgegeven markeringen op elkaar af zoals aangegeven door het pijltje.



### Stap 4

Sluit de behuizing door de linker helft stevig vast te houden en de rechter helft omhoog te kantelen (rechtsom), zoals aangegeven in het bevestigingsdiagram op de luidspreker (vergrendelpijltje). Open de behuizing door de rechter helft omlaag te kantelen (linksom), zoals aangegeven in het bevestigingsdiagram op de luidspreker (ontgrendelpijltje).

## Technische Details:

- Voedingsbron: DC 5V
- Uitgangsvermogen: 3W (1KHz, THD10%)
- Frequentie: 200Hz = 20 KHz
- Signaal/ruisverhouding  $\geq 80$ dB
- Impedance: 4 OHM
- Li-ion Uitgang: 3,7V~4,2V+0,05V
- Lithium batterijcapaciteit: 500mAH
- Luidsprekereenheid: 40mm

## Waarschuwingen:

Uitsluitend opladen en bedienen zoals beschreven in deze handleiding, omdat incorrect gebruik tot beschadiging van het product of letsel kan leiden.

Overschrijd nooit het volume van de luidspreker om permanente schade te voorkomen.

Laat dit product niet in kortsluiting raken en demonteer het nooit zelf, om gevaarlijke situaties of schokken te voorkomen.

Steek geen enkel voorwerp in de geluidsbox.

Buiten bereik houden van kinderen en jonge kinderen tijdens gebruik onder toezicht houden.

Laat de luidspreker en kabel niet overbelast raken. Trek nooit te hard aan de luidspreker en kabel.