



DRAAGBARE SUPER BAS BLUETOOTH-LUIDSPREKER



Handleiding

DA-10287

Dank u voor het kopen van de DIGITUS DA-10287 draagbare super bas Bluetooth-luidspreker! Deze handleiding helpt u op weg en helpt u op het meeste uit uw Bluetooth-luidspreker te halen.

Opmerking: Wanneer u uw luidspreker voor de eerste keer inschakelt, moet u het resetten. Omdat de luidspreker over een automatische verbindingfunctie beschikt, zal het proberen om automatisch met het laatste apparaat verbinding te maken waarmee het gesynchroniseerd was. Druk op en houd de "Afspelen/Pauze"-toets 4 seconden ingedrukt om de luidspreker opnieuw op te starten en maak met uw apparaat verbinding.

Wat wordt meegeleverd?

- Draagbare Bluetooth-luidspreker
- 3,5 mm aansluitkabel
- Mini USB-oplaadkabel

Algemene specificaties

- Bluetooth v2.1 inclusief profielen: A2DP
- De ultra-compacte, hoge prestatie Bluetooth-luidspreker levert de beste kwaliteit draadloze stereo geluid.
- De ingebouwde microfoon met geavanceerde ruisonderdrukking maakt duidelijk draadloze handsfree bellen en vergaderen mogelijk.
- De oplaadbare Lithium-Ion batterijen voeden tot maximaal 3 uur speeltijd bij vol volume op een enkele lading.
- Maakt verbinding met behulp van een mini-aansluitkabel met een iPod of elk apparaat met een 3,5 mm hoofdtelefoon-poort.
- Bereik tot max. 10 meter (33 ft)

Kenmerken en voordelen

- Bluetooth 2.1 met audio- en digitale signaalverwerking voor zuiver en beste kwaliteit draadloze stereo geluid
- Eén 40 mm volledig bereik stuurprogramma staat garant voor superieure weergavegetrouwheid van muziek
- Handig opladen met de meegeleverde mini USB-oplaadkabel
- Oplaadbare Lithium-Ion batterij voor maximaal 7 uur speeltijd
- Maakt met behulp van een mini-aansluitkabel verbinding met een iPod of elk apparaat met een 3,5 mm hoofdtelefoon-poort.
- Automatisch zoeken en automatisch opnieuw verbinding maken met compatibele apparaten.

Compatibiliteit

Draadloos: Apparaten met Bluetooth 2.0 of hoger (zie algemene specificaties voor profielen), zoals iPad, iPhone (2^{de} generatie en nieuwer met iPhone 3.1-software), iPod touch (2de generatie en nieuwer met iPhone-software 3.1) en Bluetooth uitgeruste Mac's en de meeste met Bluetooth uitgeruste smartphones of computers.



Bedraad: Apparaten met een standaard 3,5 mm hoofdtelefoon-uitgang zoals iPod via de 3,5 mm mini-aansluitkabel

WAARSCHUWING

1. Word tijdens het rijden niet door dit product afgeleid.
2. Stel het product niet aan een warmtebron of hoge temperaturen bloot.
3. Verwijder niet of probeer niet om de permanente batterij te verwijderen. Bij het wegwerpen van het product, breng het naar een afvalverwerking voor elektronica.
4. Houd er rekening mee dat een los object in een rijdend voertuig in het geval van een botsing een dodelijk projectiel zou kunnen worden.

Interfacegids

Interface guide



1. Power ON/OFF
2. Recharging Battery , the included USB cable into the **micro** USB port
3. Line in
4. Volume -
5. Pause/play
6. Volume +
- 7.8. LED Indicator
9. MIC

1. Voeding AAN/UIT:
2. Opladen van de batterij, sluit de meegeleverde USB-kabel aan op de mini USB-poort
3. Lijningang
4. Volume-
5. Afspelen/Pauze
6. Volume+
- 7.8. LED-indicator
9. MICROFOON

1. Voeding AAN/UIT:

Deze is aan de zijkant van de luidspreker te vinden.

2. Opladen van de batterij

Deze kabel is in de verpakking meegeleverd om de lithium-ion batterij in de luidspreker op te laden. Met deze kabel kunt u de batterij in de luidspreker opladen via een USB-poort op laptops, PC's of USB-adapter die op een elektrisch stopcontact aan te sluiten is (USB-adapter is niet meegeleverd in de verpakking).

3. Lijningang

De 3,5 mm audio-ingang maakt het aansluiten op alle PC's, laptops, walkman, Discman, MP3-spelers, iPods/iPhones/iPads, Smartphones en telefoons met een gelijksoortige audioaansluiting mogelijk. Gebruik voor het aansluiten de 3,5 mm naar 3,5 mm kabel meegeleverd in de verpakking.

4. Bediening van de knoppen

- + Voor het verhogen van het volume van de luidspreker.
- Voor het verlagen van het volume van de luidspreker.
- >|| Deze knop is voor het Pauzeren/Afspelen van de muziek, de telefoon beantwoorden en opnieuw starten van de Bluetooth.

5. Batterijcapaciteit/-indicator

- Tijdens het opladen zal de indicatie-LED rood branden;?
- Wanneer de batterij volledig opgeladen is, zal de indicatie-LED groen branden;
- Wanneer de batterij bijna leeg is, zal de luidspreker automatisch uitgeschakeld worden;
- De indicatie-LED zal continu blauw branden wanneer muziek vanaf een externe bron wordt afgespeeld.

6. Bluetooth/lijningang prestatie/Indicator

- Bij het openen van de luidspreker, zal de LED blauw gaan branden;
- Wanneer de luidspreker in de koppelmodus is geschakeld, zal de LED blauw gaan knipperen;
- Start de luidspreker opnieuw op, het zal met het laatste toestel verbinding maken, u zult twee keer een piepton horen. De eerste keer is voor het opnieuw zoeken van het apparaat; de tweede keer is voor het automatisch koppelen van het apparaat;
- Wanneer de 3,5 mm stekker wordt ingestoken, zal de LED groen branden.

Instellen en koppelen via Bluetooth voor het afspelen van muziek

De volgende instructies gelden voor een mobiele telefoon, maar de procedure is hetzelfde voor een muzikspeler, behalve dat u wellicht niet het wachtwoord van de Bluetooth hoeft op te geven.

1. Druk de voedingsschakelaar naar "On", u zult een piepton horen.
2. Zorg ervoor dat de luidspreker en telefoon ingeschakeld zijn, druk op en houd de "Afspelen/Pauze"-toets 4 seconden ingedrukt om de Bluetooth opnieuw op te starten voor het maken van een verbinding met uw apparaat bij gebruik voor de eerste keer.
3. De Bluetooth-luidspreker zal binnen 30 seconden opnieuw verbinden wanneer na uitschakelen opnieuw wordt opgestart, het bedienen op dat moment is niet toegestaan.
4. Activeer de Bluetooth-functie op de telefoon, en stel het in om naar de telefoon te zoeken, en stel het in om naar Bluetooth-apparaten te zoeken.
5. Selecteer de Bluetooth-luidsprekers "DA-10287" uit de lijst van gevonden apparaten.
6. Voer de code "0000" van de Bluetooth en verbindt de luidspreker met de telefoon. Bij sommige telefoons moet u na het koppelen mogelijk afzonderlijk verbinding maken.

Als de koppeling succesvol is en de luidspreker in een Bluetooth-verbinding met het muziekapparaat is, knippert de blauwe indicatie-LED elke 2 seconden en zult u een piepton horen.

Opnieuw verbinden in het geval van verbreking van de Bluetooth

Als om één of andere reden de verbinding tussen uw apparaat en de luidspreker wordt verbroken, zoals door buiten-bereik of door het uitzetten, zal de luidspreker "automatisch verbinden" met compatibele apparaten die automatisch naar hun laatst aangesloten apparaat zoeken en opnieuw verbinden. De tijd voor het opnieuw verbinden is 30 seconden, bedien de luidspreker op dat moment niet.

Om na een geslaagde koppeling de koppeling van uw Bluetooth-luidspreker de koppeling te verbreken, druk op en houd de "Afspelen/Pauze"-toets ingedrukt.

Bediening tijdens het afspelen wanneer via Bluetooth aangesloten:

Volume: Met behulp van de volumetoetsen aan de zijkant van de luidspreker, druk op de (+)-toets om het volume te verhogen en op de (-)-toets om het volume te verlagen.

Muziek pauzeren: druk op de "Afspelen/Pauze"-toets om tijdens een Bluetooth-verbinding het afspelen te pauzeren. Druk nogmaals om het afspelen te hervatten.

Via een 3,5 mm "LINE IN"-ingang verbinding maken met een apparaat

U kunt de DA-10287 Bluetooth-luidspreker gebruiken om muziek op elk apparaat af te spelen, dat met een 3,5 mm hoofdtelefoon-poort is uitgerust. Sluit gewoon één uiteinde van de kabel aan op uw apparaat, zoals u met hoofdtelefoons gewend bent. Steek het andere uiteinde van de kabel in de 3,5 mm poort op de voorzijde van de DA-10287 Bluetooth-luidspreker gemarkeerd met "LINE IN", speel vervolgens muziek af.

Wanneer via een 3,5 mm "LINE IN"-ingang is aangesloten:

Opmerking: Pauze kan niet met de "Afspelen/Pauze"-toets op de DA-10287 Bluetooth-luidspreker worden bediend wanneer via de 3,5 mm "LINE IN"-ingang wordt aangesloten; de groene LED zal normaal branden. Gebruik de "Pauze"-toets op uw apparaat zoals u gewend bent.

Opladen van de batterij

Steek het uiteinde van de meegeleverde mini USB-kabel in de mini USB-poort. Steek het andere uiteinde in een USB-poort op uw computer of ander apparaat die gemaakt zijn voor het USB-opladen. De LED zal rood beginnen te branden. Het zal groen branden wanneer volledig opgeladen is. De oplaadduur bedraagt 4 uur voor een lege batterij, het is beter om de eerst drie keren 12 uur lang op te laden.