



ALTAVOZ "SUPER BASS" PORTÁTIL BLUETOOTH



Manual
DA-10287

¡Gracias por comprar el Altavoz Super Bass Portátil Bluetooth DIGITUS DA-10287! Este manual de instrucciones le ayudará a ponerlo en marcha y a aprovechar al máximo su Altavoz Bluetooth.

***Nota:** Cuando encienda por primera vez su altavoz, deberá reiniciarlo. Ya que el altavoz tiene una función de reconexión automática, intentará conectarse automáticamente al último dispositivo con el que estuvo sincronizado. Por favor, pulse durante 4 segundos el botón reproducir/pausa para reiniciar el altavoz, y después conéctelo a su dispositivo.*

Elementos incluidos:

- Altavoz Portátil Bluetooth
- Cable de conexión de 3.5 mm
- Cable de carga Mini USB

Especificaciones Generales

- Perfiles Bluetooth v2.1 incluidos: A2DP
- El altavoz ultra-compacto de alto rendimiento emite el mejor sonido estéreo inalámbrico de su clase.
- El micrófono integrado con cancelación de ruido avanzada, permite realizar llamadas y conferencias claras de manera inalámbrica.
- La batería de iones de litio lo alimentan durante hasta 3 horas en reproducción al máximo volumen con una sola recarga.
- Conéctelo al iPod o a cualquier otro dispositivo de audio, mediante el puerto de auriculares de 3.5mm utilizando un cable con mini-jack.
- Rango de alcance de hasta 10m (33 pies)

Características y Ventajas

- Bluetooth 2.1 con procesamiento de señal de audio y digital, para el mejor sonido inalámbrico estéreo y claro de su clase
- Los conductores de rango completo de 40mm transmiten una música con excelente fidelidad
- Carga cómoda mediante el cable de carga mini USB incluido
- Batería recargable de iones de litio para hasta 7 horas de reproducción
- Conéctelo al iPod o cualquier otro dispositivo de audio, mediante el puerto de auriculares de 3.5mm utilizando un cable con mini-jack
- Búsqueda y reconexión automáticas con los dispositivos compatibles

Compatibilidad

Inalámbrica: Dispositivos con Bluetooth 2.0 o superior (vea las Especificaciones Generales para los perfiles), como el iPad, iPhone (2ª generación y posteriores con software iPhone 3.1), iPod touch (2ª generación y posteriores con software iPhone 3.1), Macs equipados con Bluetooth y la mayoría de los Smartphones y ordenadores equipados con Bluetooth.


Cableada: Dispositivos con una salida de auriculares estándar de 3.5mm, como el iPod, mediante el cable con mini-jack de 3.5mm.

ADVERTENCIA

1. No se distraiga con este producto mientras conduce.
2. No deje este producto expuesto a una fuente de calor o altas temperaturas.
3. No extraiga ni trate de extraer la batería no sustituible por el usuario. Cuando se deshaga del producto, llévelo a un servicio de recogida de productos electrónicos.
4. Por favor, recuerde que un objeto suelto en un vehículo en movimiento podría convertirse en un proyectil letal en caso de colisión.

Guía de la Interfaz

Interface guide



1. Power ON/OFF
2. Recharging Battery , the included USB cable into the **micro** USB port
3. Line in
4. Volume -
5. Pause/play
6. Volume +
- 7.8. LED Indicator
9. MIC

1. ENCENDIDO/APAGADO
2. Recarga de la batería, el cable USB incluido se introduce en el puerto mini USB
3. Entrada de línea
4. Volumen -
5. Reproducir / Pausa
6. Volumen +
- 7.8. Indicadores LED
9. MICRÓFONO

1. ENCENDIDO/APAGADO

Se encuentra en el lateral del altavoz.

2. Recarga de la Batería

Este cable se incluye en el embalaje para permitir la carga de la batería de iones de litio que está integrada en el altavoz. Con este cable, puede recargar el altavoz desde cualquier puerto USB que se encuentre en un portátil, PC o adaptador USB que se conecte a una toma de corriente eléctrica (el adaptador USB no se incluye en el embalaje).

3. Entrada de línea

El conector de Entrada de Audio de 3.5 mm permite la conexión con todos los PCs, portátiles, walkmans, Discmans, reproductores de MP3, iPods/iPhones/iPads, Smartphones, y teléfonos con un conector de audio similar. Por favor, utilice el cable de 3.5mm a 3.5mm incluido en el embalaje para la conexión.

4. Funcionamiento de los Botones

- + Para subir el volumen del altavoz.
- Para bajar el volumen del altavoz.
- >|| Este botón sirve para Pausar / Reproducir música, contestar a una llamada telefónica y reiniciar el Bluetooth.

5. Indicador de rendimiento de la batería

- Durante la carga, el indicador luminoso se vuelve rojo
- Al completarse la carga, el indicador luminoso se vuelve verde
- Cuando se agota la batería, el altavoz se apaga automáticamente
- El indicador luminoso estará fijo en azul cuando se reproduzca música desde una fuente externa.

6. Indicador de rendimiento de Bluetooth/Entrada de línea

- Cuando se abre el altavoz, el indicador luminoso se vuelve azul
- Cuando el altavoz está en modo de emparejamiento, el indicador luminoso parpadea en azul
- Al reiniciar del altavoz, se reconectará al último dispositivo, escuchará un pitido en dos ocasiones, el primero es al buscar el dispositivo y el segundo es al emparejarse automáticamente al dispositivo.
- Cuando conecte el cable con jack de 3.5mm, el indicador luminoso se volverá verde.

Configurar y Emparejar por Bluetooth para la Reproducción de Música

Las siguientes instrucciones se refieren a un teléfono móvil, pero el procedimiento es el mismo para un reproductor de música, salvo por que no tendrá que introducir el código de Bluetooth.

1. Pulse la tecla de encendido hasta "ON", escuchará un pitido.
2. Asegúrese de que el altavoz y el teléfono estén encendidos. Pulse los botones reproducir/pausa 4 segundos para reiniciar el Bluetooth para conectar su dispositivo por primera vez.
3. El altavoz Bluetooth se reconectará en 30 segundos cuando lo reinicie después de apagarlo. En ese tiempo no puede utilizarlo.

4. Active la función Bluetooth en el teléfono y configúrelo para buscar el teléfono y para buscar los dispositivos Bluetooth.
5. Seleccione el altavoz Bluetooth "DA-10287" en la lista de dispositivos encontrados.
6. Introduzca el código Bluetooth 0000 para emparejar y conectar el altavoz con el teléfono. En algunos teléfonos, puede que deba realizar la conexión por separado después del emparejamiento.

Si el emparejamiento tiene éxito y el altavoz está en conexión Bluetooth con el dispositivo de audio, el indicador luminoso parpadeará cada 2 segundos, y escuchará un pitido.

Reconexión en caso de Desconexión con el Bluetooth

Si por cualquier motivo su dispositivo se desconecta del altavoz, como por separarlos demasiado o por apagarlo, el altavoz se "reconectará automáticamente" con los dispositivos compatibles conectados anteriormente. El tiempo de reconexión es de 30 segundos, por favor, no utilice el altavoz en ese tiempo.

Si quiere desconectar el altavoz Bluetooth tras tener éxito en el emparejamiento, puede pulsar y mantener el botón reproducir/pausa.

Controlar la Reproducción durante la Conexión por Bluetooth:

Volumen: Utilice los controles de volumen del lateral del altavoz. Pulse el botón (+) para subir el volumen y el botón (-) para bajarlo.

Pausar la música: Pulse el botón reproducir/pausa para detener la reproducción durante la conexión por Bluetooth. Púlselo de nuevo para retomar la música.

Conectarlo a un Dispositivo mediante la “Entrada de Línea” de 3.5mm

Puede utilizar el Altavoz Bluetooth DA-10287 para reproducir música con cualquier dispositivo que disponga de un puerto de 3.5mm para auriculares. Simplemente conecte un extremo del cable en su dispositivo, como si conectase los auriculares. Conecte el otro extremo del cable en el puerto de 3.5mm marcado como “Entrada de Línea” en el frontal del Altavoz Bluetooth. Después reproduzca la música.

Cuando se conecte mediante la “Entrada de Línea” de 3.5mm:

Nota: La función de pausa no puede controlarse con el botón reproducir/pausa del Altavoz Bluetooth DA-10287 cuando está conectado mediante la entrada de línea de 3.5mm. El LED VERDE estará normalmente encendido. Utilice el control de pausa de su dispositivo como lo haría normalmente.

Recargar la Batería

Conecte el extremo Mini USB del cable USB incluido en el puerto mini USB. Conecte el otro extremo en un puerto USB de su ordenador u otro dispositivo destinado a la carga USB. El LED se iluminará en ROJO. Se volverá VERDE cuando se complete la carga. El tiempo de carga es de 4 horas para una batería agotada. Es mejor cargarla 12 horas las primeras 3 veces.