



## **ALTOPARLANTE SUPER BASS PORTATILE BLUETOOTH**



**Manuale**  
**DA-10287**

## **Grazie per aver acquistato l'altoparlante portatile Super Bass Bluetooth DIGITUS DA-10287! Questo manuale d'istruzioni vi aiuterà ad iniziare ad usare e a sfruttare al meglio il vostro altoparlante Bluetooth**

***Nota:** Quando accendete l'altoparlante per la prima volta, dovrete resettarlo. Poiché l'altoparlante è dotato di una funzione di riconnessione automatica, proverà automaticamente a collegarsi all'ultimo dispositivo con cui era stato sincronizzato. Premete il tasto play/pause per 4 secondi per riavviare l'altoparlante, e quindi collegatelo al vostro dispositivo.*

### **Cos'è incluso:**

- Altoparlante portatile Bluetooth
- Cavo di collegamento da 3.5mm.
- Cavo di ricarica Mini USB.

### **Specifiche generali**

- Bluetooth v2.1 include i profili: A2DP
- L'altoparlante ultracompatto Bluetooth ad alta resa vi dà il migliore audio stereo della classe wireless.
- Il microfono integrato con la cancellazione del rumore di fondo vi permette chiamate wireless a mani libere e le conferenze.
- Le batterie al litio ricaricabili vi danno fino a 3 ore di tempo di riproduzione a volume massimo per singola carica.
- Collegate ad un iPod o un altro dispositivo alla presa cuffie da 3,5mm usando il cavo mini-jack.
- Raggio fino a 10m

## Caratteristiche e benefici

- Bluetooth 2.1 con elaborazione segnale audio e digitale per il miglior audio stereo della classe wireless.
- Un range pieno da 40mm vi dà una fedeltà superba alla musica.
- Caricamento comodo con il cavo incluso mini USB.
- Batteria ricaricabile agli ioni di litio per fino a 7 ore di riproduzione
- Collegate ad un iPod o un altro dispositivo alla presa cuffie da 3,5mm usando il cavo mini-jack.
- Ricerca automatica e riconnessione automatica con dispositivi compatibili.

## Compatibilità

**Wireless:** Dispositivi con Bluetooth 2.0 o superiore (vedete le Specifiche Generali per profili), come iPad, iPhone (2° generazione e successivi con software iPhone 3.1), iPod touch (2° generazione e successivi con software iPhone 3.1), Mac equipaggiati con Bluetooth e la maggior parte dei Bluetooth integrati negli smartphone o nei computer.



**Via cavo:** Dispositivi con uscita cuffie da 3.5mm come iPod attraverso il cavo mini-jack.

## AVVISO:

1. Non distraetevi col prodotto mentre guidate.
2. Non lasciate il prodotto esposto a sorgenti di calore o alte temperature.
3. Non rimuovete né tentate di rimuovere la batteria non sostituibile dall'utente.  
Quando smaltite il prodotto, portatelo ad un servizio di smaltimento di prodotti elettronici.
4. Ricordate che un oggetto libero in un veicolo in movimento può diventare un proiettile morale in caso di collisione.

## Guida all'interfaccia

### Interface guide



1. Power ON/OFF
2. Recharging Battery , the included USB cable into the **micro** USB port
3. Line in
4. Volume -
5. Pause/play
6. Volume +
- 7.8. LED Indicator
9. MIC

1. Accensione/Spengimento
2. Ricaricare la batteria, inserite il cavo USB incluso nella porta mini USB.
3. Line In - Linea in ingresso
4. Volume-
5. Pause / Play
6. Volume+
- 7.8. Indicatore LED
9. MIC

## **1. Accensione/Spengimento**

Questo si trova sul lato dell'altoparlante.

## **2. Ricaricare la batteria.**

Questo cavo è fornito nella confezione per permettere il caricamento della batteria agli ioni di litio che è installate nell'altoparlante. Con questo cavo, potete caricare l'altoparlante da qualunque porta USB situata su portatili, PC o adattatori USB per le prese domestiche (l'adattatore USB non è incluso nella confezione).

## **3. Linea in ingresso**

La presa di ingresso audio da 3.5 mm permette il collegamento a tutti i PC, i portatili, i walkman, ai Discman, ai lettori MP3, ai iPod/iPhone/iPad, agli smartphone e ai telefoni con presa audio. vi preghiamo di usare il cavo da 3.5mm a 3.5mm fornito nella confezione per il collegamento

## **4. Utilizzo dei tasti**

- + per alzare il volume dell'altoparlante.
- Per ridurre il volume dell'altoparlante.
- >|| Questo tasto è per mettere in pausa/riprodurre la musica, rispondere al telefono e riavviare il Bluetooth

## **5. Indicatore/resa della batteria.**

- Mentre carica, l'indicatore luminoso sarà rosso.
- Quando è del tutto carica, l'indicatore luminoso diventerà verde.
- Quando la batteria è scarica, l'altoparlante si spegnerà automaticamente.
- L'indicatore luminoso sarà blu fisso quando la musica viene riprodotta da una sorgente esterna.

## **6. Bluetooth/Riproduzione linea in ingresso/Indicatore**

- Quando aprite l'altoparlante, l'indicatore luminoso diventerà blu.
- Quando l'altoparlante è in modalità pairing, l'indicatore luminoso lampeggerà blu.
- Riavviate l'altoparlante, si ricollegherà all'ultimo dispositivo, ed udirete "bip....." in due volte, la prima volta per la ricerca del dispositivo, la seconda per l'appaiamento automatico.
- Quando inserite un cavo da 3,5 mm, l'indicatore luminoso sarà verde.

## **Impostazione ed appaiamento via Bluetooth per la riproduzione di musica**

**Le seguenti istruzioni valgono per un cellulare, ma la procedura è la stessa per un lettore musicale, a parte il non dover immettere una password Bluetooth.**

1. Premete il tasto accensione su "on" ed udirete il suono "bip....."
2. Assicurarsi che casse e telefono siano accesi, premete il tasto play/pause per 4 secondi per riavviare il Bluetooth e collegare il vostro dispositivo se è il primo utilizzo.
3. L'altoparlante Bluetooth si ricollegherà in circa 30 secondi quando riavviato dopo lo spegnimento, non premete tasti in questo lasso di tempo.
4. Attivate la funzione Bluetooth sul telefono, ed impostatelo per la ricerca di dispositivi Bluetooth.
5. Selezionate l'altoparlante bluetooth "DA-10287" dalla lista dei dispositivi trovati.

6. Inserite la password Bluetooth 0000 per appaiare e collegare altoparlante e telefono. In alcuni telefoni potreste dover fare la connessione separatamente dall'appaiamento.

Se l'appaiamento avviene con successo e l'altoparlante è collegato via Bluetooth con il dispositivo musicale, l'indicatore luminoso blu lampeggerà ogni circa 2 secondi ed udirete il suono "bip....."

### **Ricollegamento in caso di scollegamento Bluetooth**

Se per qualunque ragione il dispositivo e l'altoparlante si dovessero scollegare, per esempio per distanza eccessiva o spegnimento, l'altoparlante si "collegherà automaticamente" con i dispositivi compatibili ricercati automaticamente, e si ricollegherà con l'ultimo dispositivo a cui è stato connesso, il tempo di riconnessione è di circa 30 secondi, non utilizzate l'altoparlante durante questo lasso di tempo.

Se volete scollegare l'altoparlante bluetooth dopo un appaiamento avvenuto con successo, potete premere a lungo il tasto pause/play.

### **Controllare la riproduzione durante il collegamento Bluetooth**

**Volume:** Utilizzando i controlli di volume sul lato dell'altoparlante, premete il tasto (+) per aumentare il volume e il tasto (-) per abbassarlo.

**Musica in pausa:** premete il tasto pause/play per mettere in pausa la riproduzione durante il collegamento bluetooth. Premete di nuovo per riavviare la musica.

## **Collegamento ad un dispositivo attraverso l'ingresso "LINE IN" da 3.5 mm**

Potete usare l'altoparlante Bluetooth DA-10287 per la riproduzione musicale di qualunque dispositivo che abbia una presa per cuffie da 3.5 mm. Inserite semplicemente un'estremità del cavo nel vostro dispositivo, come fareste per un paio di cuffie. Inserite l'altra estremità del cavo nella porta da 3.5mm marcata come "LINE IN" sulla parte anteriore dell'altoparlante Bluetooth DA-10287, quindi riproducete la musica.

## **Quando collegate attraverso l'ingresso "LINE IN" da 3.5 mm**

**Nota:** La pausa non può essere controllata col il controllo pause/play sull'altoparlante Bluetooth DA-10287 quando il collegamento avviene attraverso l'ingresso "LINE IN" da 3.5, il LED VERDE sarà regolarmente acceso. Utilizzate il controllo per la pausa sul vostro dispositivo come fareste normalmente.

## **Ricaricare la batteria**

Inserite l'estremità Mini USB del cavo incluso nella porta corrispondente. Inserite l'altra estremità in una porta USB del vostro computer o di un altro dispositivo progettato per la ricarica USB. La luce LED diventerà ROSSA. Sarà VERDE a carica avvenuta. Il tempo di caricamento è di 4 ore a batteria scarica, è consigliato di fare cicli di caricamento da 12 ore per le prime tre volte.