



# **BLUETOOTH- ДИНАМИКИ “ROCK BASS”**



**Краткое руководство по установке  
DA-10288 DA-10289  
DA-10290 DA-10291**

Инструкция по технике безопасности:

- Перед использованием, пожалуйста, прочтите все инструкции.
- Пожалуйста, прочтите все правила безопасности.
- Пожалуйста, сохраните эту инструкцию по безопасности для дальнейшего обращения к ней.
- Пожалуйста, отрегулируйте громкость до комфортного уровня, чтобы не повредить ваш слух и продукт.

Предупреждение / Для снижения риска поражения электрическим током:

- Не подвергайте данное устройство воздействию дождя или влаги.
- Не используйте динамики рядом с водой, не погружайте их в какую-либо жидкость и не лейте какую-либо жидкость на них.
- Не бросайте динамик в огонь, так как это может привести к травме.
- Не оставляйте динамики в сырых местах или в местах с высокой температурой.
- Не пытайтесь открыть устройство.
- Не используйте агрессивные химикаты и растворители для чистки устройства.
- Не используйте поврежденное зарядное устройство.

### Содержимое упаковки:

- 1 x Bluetooth-динамики
- 1 x Кабель USB
- 1 x Краткое руководство


## Основной блок

с выключателем питания



Кнопка питания


Вид спереди



Mini USB - 5 Светодиодный индикатор питания контактов


Вид сбоку

## Активный блок с Bluetooth-интерфейсом




### Начало работы с колонкой:

#### 1. Подключение



#### 2. Установите парное соединение и подключите портативные динамики к устройству Bluetooth.

- a. Включите питание на основном блоке.
- b. Светодиодный индикатор Bluetooth активного блока начнет мигать синим цветом.
- c. Включите настройки Bluetooth на вашем устройстве и подождите, пока выполняется поиск парного соединения.
- d. Найдите и выберите «DA-10288-91»
- e. При необходимости введите код для парного соединения «0000».




>Выберете "DA-10288-91"

>Введите код для парного соединения «0000»

- f. Теперь вы готовы для включить и воспроизводить свою любимую музыку с вашего устройства.

### Как зарядить:

- Когда светодиодный индикатор питания станет красным, начните зарядку
- Когда светодиодный индикатор питания снова станет синим, устройство полностью заряжено



### Устранение неисправностей:

Если динамик Bluetooth не работает, попробуйте выполнить следующие действия::

- Когда уровень заряда аккумулятора низкий, пользователи могут услышать шум или наблюдать выключение авто-индикатора Bluetooth во время воспроизведения, в таком случае немедленно зарядите аккумулятор.
- Убедитесь, что Bluetooth-соединение было установлено в течение 60 секунд, в противном случае, пожалуйста, выключите динамики и перезапустите, следуя инструкциям руководства.
- Убедитесь, что устройства, между которыми выполняется соединение, заряжены и уровень заряда аккумулятора не низок.
- Убедитесь, что устройства находятся друг от друга на расстоянии не более 10 метров.
- Убедитесь, что Bluetooth-динамик подключен, проверив синий светодиодный индикатор

**Технические характеристики:**

Bluetooth: 2.0+EDR с A2DP / AVRCP

Мощность на выходе: RMS 4Вт, макс. 8Вт

Габариты: 53 x 53 x 50мм x 2

Размер динамика:  $\varnothing$ 36мм

Общий вес: 220г

Отношение «сигнал-шум»:  $\geq$ 70дБ

Сопротивление динамика: 4Ohms

Частотная характеристика:: 100 Гц-20кГц

Время работы: до 8 часов

Батарея / Емкость: 500мАч