




BLUETOOTH "STEREO BASS" HD HOPARLÖR



**Hızlı Kurulum Kılavuzu
DA-10292 & DA-10293**

Digitus Bluetooth "Stereo Bass" HD Hoparlör DA-10292/DA-10293, kablosuz müzik akışını ve mobil telefon A2DP fonksiyonunu destekleyen yüksek kalitede bir hoparlördür. Aynı zamanda A2DP fonksiyonu için AAC ve apt-X opsiyon kodeğini de destekler. DA-10292/DA-10293'e bir Bluetooth USB ses donanım kilidi veya ses adaptörü ile bağlandıktan sonra kullanıcı akış modunda müzik dinleyebilir. Ev eğlence sisteminize yönelik bir eklenti için kusursuzdur.

1 Hoparlör Özellikleri



Fonksiyon Tuşları

Konum	Tuşlar	Fonksiyon
	Ses seviyesi artırma	Ses seviyesi arttırma (İleri sarma için uzun basış)
	Ses seviyesi azaltma	Ses seviyesi azaltma (Geri sarma için uzun basış)
	MFB düğmesi	Güç açma / kapama / Oynatma/Duraklatma/Eşleştirme fonksiyonu

LED göstergeler

Renk	LED Durumu	Fonksiyon
Mavi	Durum LED ışığı sabit yanar	Bekleme modu (bağlantı yok)
	Durum LED ışığı yanıp söner	Bağlı
	Durum LED ve Şarj LED ışığı sırayla yanıp söner	Eşleştirme durumu
Kırmızı	Şarj LED ışığı yavaş şekilde yanıp söner	Düşük pil
	Şarj LED ışığı sabit yanar	Şarj etme (Şarj işlemi tamamlandığında gösterge söner.)

2 Hoparlörü şarj etme

Ambalajı açtıktan sonra lütfen aşağıdaki adımları takip edin ve hoparlörü en az 3 saat şarj edin. Kırmızı LED ışığı şarj esnasında sabit olarak yanar. Pil tam olarak şarj olduğunda LED ışık söner. Pil zayıfladığı zaman kırmızı LED ışık yanıp söner. Pil 2 saat içinde tam olarak şarj olur.

3 Hoparlörü açma veya kapatma

Hoparlörü açmak için MFB tuşuna yaklaşık 3 saniye süreyle basın. Hoparlör açıldığında mavi led ışığı 3 kez yanıp söner ve artan bir ses duyabilirsiniz. Hoparlör önceden açılmışsa MFB tuşuna yaklaşık 3~4 saniye süreyle basmak hoparlörü kapatır. Hoparlör kapatıldığında kırmızı led ışığı 3 kez yanıp söner ve azalan bir ses duyabilirsiniz.

4 Hoparlörünüzle eşleştirme

Hoparlörü Bluetooth'lu mobil telefonunuza veya diğer Bluetooth cihazlarınıza sadece ilk defa eşleştirme. Hoparlör eşleştirilen cihazları hafızasına alır böylece her seferinde eşleştirmeniz gerekmez. Hoparlörü eşleştirme moduna sokmak için güç kapatma durumundan MFB tuşuna basarak yaklaşık altı saniye süreyle basılı tutun ve hoparlörün eşleştirme modunda olduğunu belirten mavi ve kırmızı led ışığının sırayla yanıp sönmesini bekleyin. Bluetooth fonksiyonunu başlatmak için Bluetooth mobil cihazınızı veya diğer Bluetooth cihazlarınızı kullanın. "DA-1029-S" hoparlörü bulun, "0000" eşleştirme koduna basın, mavi LED ışığı yanıp sönmeye başlar, hoparlör bağlı moddadır

5 Baęlanabilir modda alıřma

- Yaklařım eřleřtirmesini etkinleřtirmek iin MFB ve Vol- tuřuna uzun sreli basın

6 A2DP modunda alıřma

- alma/duraklatma eylemleri arasında geiř yapmak iin MFB tuřuna kısa sreli basın
- Ses seviyesini ayarlamak iin Vol+ veya Vol- tuřlarına kısa sreli basın
- İleri sarmak iin Vol+ tuřuna uzun sreli basın
- Geri sarmak iin Vol- tuřuna uzun sreli basın

7 Led durumları

AIK	Mavi LED ıřık 3 kez yanıp sner
KAPALI	Kırmızı LED ıřık 3 kez yanıp sner
EŐLEŐTİRME	Mavi ve kırmızı LED ıřık sırayla yanıp sner
BEKLEME MODU	Mavi LED sabit yanar
AV AKTİF MODU	Mavi LED ıřık her 2 saniyede iki defa yanıp sner
ZAYIF PİL GSTERGESİ	Kırmızı LED ıřık 2 saniyede bir kez srekli yanar

8 Sorun giderme

Hoparlr alıřmıyorsa ařaęıdakileri deneyin:

- Baęlanan cihazların řarj edilmiř olduęundan ve dřk pil durumuna sahip olmadıęından emin olun
- Tm cihazları kapatın ve ardından bu kılavuzda gsterildięi gibi kapatın
- Cihazların 10 metre ierisinde olmasını saęlayın
- Mavi LED ıřıęın yanıp sndęn kontrol ederek hoparlrn baęlı olduęundan emin olun