



"BARRA ACUSTICA" BLUETOOTH CON SUBWOOFER



Guida rapida all'installazione
DA-10294

Grazie per aver acquistato il DIGITUS DA-10294. Progettato su misura per riprodurre la musica attraverso il Bluetooth del vostro telefono mobile o computer (attraverso il bluetooth o il cavo di ingresso), questo sistema fornisce una prestazione audio ad alta qualità che esalta il meglio della vostra musica!

Vi preghiamo di leggere questo libretto di istruzioni con attenzione prima di far funzionare la cassa e di conservarlo per riferimenti futuri.

***Si noti:** Quando accendete la vostra cassa per la prima volta, dovrete resettarla. Poichè la cassa possiede una funzione di auto ri-connessione, cercherà automaticamente di connettersi all'ultimo dispositivo abbinato. Vi preghiamo di premere il pulsante play/pausa per 4 secondi per riavviare la cassa e quindi connettere il vostro dispositivo.*

Cosa è incluso:

- "Barra acustica" DA-10294 Bluetooth 2.1 con Subwoofer
- Cavo jack mini 3.5mm
- Alimentatore

Specifiche generali

- Bluetooth v2.0 include i profili: A2DP
- Ultra compatta, la cassa Bluetooth ad alte prestazioni fornisce il suono stereo wireless migliore.
- Le batterie ricaricabili agli Ioni di Litio danno alimentazione fino a 4 ore di tempo di riproduzione a tutto volume con una singola carica (non incluse)
- Connette iPod o qualsiasi altro dispositivo con una porta di uscita cuffie da 3.5 mm che utilizzi un cavo jack-mini
- Range fino a 33FT (10M)

Caratteristiche e benefici

- Bluetooth 2.0 con processore audio e di segnale digitale per il migliore suono stereo wireless
- Un cono da 40 mm a tutto tondo fornisce una fedeltà musicale superba
- Connette iPod o qualsiasi altro dispositivo con una porta di uscita cuffie da 3.5 mm che utilizzi un cavo jack-mini
- Auto ricerca e auto ri-connessione con i dispositivi compatibili


Compatibilità

Wireless: Dispositivi con Bluetooth 2.0 o superiore (Vedere le specifiche generali per i profili), come iPad, iPhone (2a Generazione e successive con software iPhone 3.1), iPod touch (2a Generazione e successive con software iPhone 3.1) e Mac con funzionalità Bluetooth e la maggior parte degli smartphones o computer con funzionalità Bluetooth.

A cavo: Dispositivi con una porta di uscita standard cuffie da 3.5mm come iPod attraverso il mini jack da 3.5mm

ATTENZIONE

1. Non lasciatevi distrarre da questo prodotto mentre siete alla guida.
2. Non lasciare il prodotto esposto a sorgenti di calore o ad alte temperature.
3. Non rimuovere o cercare di rimuovere le batterie non sostituibili dall'utente. Quando si smaltisce il prodotto, portarlo in un punto di raccolta di rifiuti elettronici.
4. Vi preghiamo di ricordare che oggetti sfusi in un veicolo in movimento potrebbero diventare proiettili mortali in caso di collisione.



1. ACCENSIONE/SPEGNIMENTO

Si trova sul retro della cassa.

2. Alimentazione

Collegare il cavo dell'alimentatore sul retro del DA-10294 e inserire l'altra estremità in una presa.

3. Aux in

Presa di ingresso Audio da 3.5 mm, permette la connessione a tutti i PC, laptop, Walkman, Discman, Riproduttori MP3, iPod/iPhone/iPad, Smartphone e telefoni con uscite audio simili. Vi preghiam di utilizzare il cavo da 3.5 mm fornito con la confezione per la connessione

4. Funzionamento dei Pulsanti chiave

VOL+	Per aumentare il volume della cassa.
VOL-	Per diminuire il volume della cassa.
3D	Per audio effetti differenti
BASS+	Per aumentare i bassi della cassa
BASS-	Per diminuire i bassi della cassa
MUTE	Per il controllo dell'uscita del suono

5. Indicatore di luce

- Quando si collegare l'alimentatore, l'indicatore luminoso posteriore diventerà rosso, mentre sarà blue lampeggiante durante la prestazione.
- Quando si inserisce il cavo della linea di ingresso, sulla prestazione lampeggerà di rosso
- Quando si tocca il pulsante sulla cassa e la cassa è accesa, ogni pulsante si illuminerà di blu lampeggiando.

6. Bluetooth/Prestazione di ingresso /Indicatore

- Quando accendete la cassa, l'indicatore luminoso diventerà blu; la cassa è pronta per essere abbinata
- Quando la cassa è in modalità abbinamento, l'indicatore luminoso lampeggerà di blue
- Ri-avviare la cassa, ciò conetterà con l'ultimo dispositivo abbinato, sentirete un "beep...", due volte, la prima per la ricerca del dispositivo, la seconda per l'abbinamento automatico con il dispositivo.
- Quando si inserisce il cavo jack da 3.5 mm è in modalità LINE-IN, l'indicatore diventerà rosso

Installazione ed abbinamento tramite Bluetooth per riproduzione musicale

Le istruzioni seguenti si applicano per i telefono cellulari ma la procedura è la stessa per riproduttori musicali, ad eccezione che potreste avere bisogno di un codice Bluetooth.

1. Premere il tasto di attenzione su "on", sentirete un "Beep".
2. Assicuratevi che la cassa ed il telefono siano accesi, quindi premete i pulsanti play/pausa per 4 secondi per riavviare il Bluetooth per la connessione al vostro dispositivo per la prima volta.
3. La cassa Bluetooth si riconnetterà in 30 secondi quando riavviate dopo lo spegnimento, non è consentito il funzionamento durante tale lasso di tempo.
4. Attivare la funzione Bluetooth sul telefono, ed impostarlo in modo da ricercare il telefono, ed impostarlo per ricercare dispositivi Bluetooth.
5. Selezionare le casse Bluetooth "DA-10294" dalla lista dei dispositivi trovati.
6. Inserire il codice bluetooth per abbinare e connettere la cassa al telefono. In alcuni telefoni potreste avere bisogno di effettuare le connessioni separatamente dopo aver abbinato.

Se l'abbinamento ha successo e la cassa è una connessione Bluetooth con il dispositivo musicale, l'indicatore luminoso lampeggia ogni 2 secondi, e si sentirà un suono "beep...".

Riconnessione in caso di disconnessione Bluetooth

Se per qualche ragione il vostro dispositivo e la cassa si disconnetterebbero, come se fuori dalla distanza di connessione o per spegnimento, la cassa si "auto-riconnetterà" con dispositivi compatibili che auto-ricercano e si ri-connettono con l'ultimo dispositivo connesso, il tempo di riconnessione è di 30 secondi, vi preghiamo di non far funzionare questa cassa durante questo lasso di tempo.

Se volete disconnettervi dalla cassa Bluetooth dopo l'abbinamento con successo, potete tener premuto a lungo il pulsante pausa/play.

Controllo della Riproduzione Quando Connessi tramite il Bluetooth:

Volume: Utilizzando i controlli di volume sul lato della Cassa, premete il pulsante (+) per aumentare il volume ed il pulsante (-) per diminuire il volume.

Pausa della musica: premere il pulsante pausa/paly per mettere in riproduzione o in pausa la connessione bluetooth. Premere ancora per ripristinare la musica

Ascoltare la musica da aktri dispositivi portatili

Potete riprodurre un riproduttore MP3 o altro dispositivo audio portatile attraverso il DA-10294 attraverso il Jack d'ingresso

1. Inserire un cavo audio nell'uscita cuffia o nel jack di uscita sul vostro dispositivo e l'altra estremità del cavo nel Jack d'ingresso del DA-10293, posizionato sul retro dell'unità.
2. Accendere la cassa DA-10294
3. Accendere e far funzionare il dispositivo.
4. Premere il pulsante sul DA-10294 per regolare il volume di sistema. Potreste necessitare di regolare il volume del dispositivo.

Ricordatevi di spegnere il vostro dispositivo quando lo state facendo funzionare.