



DERİN BAS HOPARLÖRLÜ BLUETOOTH "SOUNDBAR"



Hızlı Kurulum Kılavuzu
DA-10294

DIGITUS DA-10294 cihazını satın aldığınız için teşekkür ederiz. Cep telefonunuz ya da bilgisayarınızdan (Bluetooth veya giriş kablosu aracılığıyla) Bluetooth yoluyla müzik yürütmek için özel olarak tasarlanmış olan bu sistem, sağladığı yüksek kaliteli ses performansı müziğinizi en iyi şekilde verir!

Lütfen hoparlörü çalıştırmadan önce bu kullanım kılavuzunu dikkatlice okuyun ve ileride başvurmak için saklayın.

***Lütfen dikkat:** Hoparlörünüzü ilk kez açtığınızda sıfırlamanız gerekecektir. Hoparlör, otomatik yeniden bağlanma işlevine sahip olduğundan, en son eşlendiği cihaza otomatik olarak bağlanmayı deneyecektir. Hoparlörü yeniden başlatmak ve cihazınıza bağlanmak için yürütme/duraklatma düğmesine 4 saniye boyunca basın.*

Paket İçeriği:

- DA-10294 Derin Bas Hoparlörlü Bluetooth 2.1 "Soundbar"
- 3,5 mm mini jak kablosu
- AC Adaptör

Genel Özellikler

- Bluetooth v2.0 profilleri: A2DP
- Son derece yekpare, yüksek performanslı Bluetooth hoparlör, sınıfının en iyisi kablolu stereo ses sunar.
- Şarj edilebilir lityum iyon piller, tek bir şarjla (dahil değildir) tam ses düzeyinde 4 saate kadar yürütme sağlar
- Bir mini jak kablosu kullanılarak, iPod ya da 3,5 mm kulaklık girişi olan herhangi bir cihaza bağlanır
- 10 metreye kadar mesafe

Özellikler ve Yararlar

- Berrak, sınıfının en iyisi kablolu stereo ses için ses ve dijital sinyal işlemeli Bluetooth 2.0
- 40 mm tam alan hoparlörler mükemmel müzik duyarlılığı sunar
- Bir mini jak kablosu kullanılarak, iPod ya da 3,5 mm kulaklık girişi olan herhangi bir cihaza bağlanır
- Otomatik arama ve uygun cihaza otomatik yeniden bağlanma


Uyumluluk

Kablolu: iPad, iPhone (iPhone 3.1 yazılımlı 2. nesil ve daha yenisi), iPod touch (iPhone 3.1 yazılımlı 2. nesil ve daha yenisi), Bluetooth donanımlı Mac bilgisayarlar ve çoğu akıllı telefon ya da bilgisayarlar gibi Bluetooth 2.0 ya da üstü özelliğe sahip cihazlar (profiller için Genel Özellikler kısmına bakın).

Kablolu: 3,5 mm mini jak kablolu iPod gibi standart 3,5 kulaklık çıkışlı cihazlar

UYARI

1. Araç kullanırken bu ürünün dikkatinizi dağıtmasına izin vermeyin.
2. Ürünü, ısı kaynağına ya da yüksek sıcaklıklara maruz bırakmayın.
3. Kullanıcı tarafından değiştirilemez pili çıkarmaya çalışmayın. Ürünü elden çıkarırken, atık elektronik ürün hizmetine verin.
4. Hareket halindeki bir araçta bulunan bağlantısız nesnelerin, bir çarpışma anında ölümcül bir mermiye dönüştüğünü lütfen unutmayın.



1. Güç AÇIK/KAPALI

Hoparlörün arka tarafında bulunabilir.

2. Güç beslemesi

AC adaptör kablosunu, DA-10294 cihazının arkasındaki jake, diğer ucunu da prize takın.

3. Aux giriş

3,5 mm Ses Giriş Girişi, benzer ses girişine sahip tüm bilgisayarlar, dizüstü bilgisayarlar, walkman, discman, MP3 çalarlar, iPod/iPhone/iPad, akıllı telefonlar ve telefonlarla bağlantı sağlar. Bağlantı için lütfen pakette sağlanan 3,5 – 3,5 mm kabloyu kullanın.

4. Düğmelerin Çalışması

VOL+	Hoparlörün ses düzeyini yükseltmek için
VOL-	Hoparlörün ses düzeyini düşürmek için
3D	Farklı ses efekti için
BASS+	Hoparlörün bas sesini yükseltmek için
BASS-	Hoparlörün bas sesini düşürmek için
MUTE	Ses çıkışını kontrol etmek için

5. Işıklı Gösterge

- AC adaptör takıldığında, arka ışıklı gösterge kırmızı renge dönecek, çalışırken mavi renkte yanıp sönecektir.
- Giriş kablosu takıldığında, çalışma sırasında kırmızı renkte yanıp sönecektir
- Hoparlör açıkken üstündeki düğmelere basıldığında, her bir düğme mavi renkte yanıp sönecektir.

6. Bluetooth/Kablo çalışması /Gösterge

- Hoparlörü açtığınızda, ışıklı gösterge mavi renge dönecektir; hoparlör eşlemeye hazırdır
- Hoparlör eşleme modundayken, ışıklı gösterge mavi renkte yanıp sönecektir.
- Hoparlörü yeniden başlattığınızda, en son eşlendiği cihaza bağlanacaktır. İki kez “bip” sesi duyacaksınız; ilki cihazı ararken, ikincisi de cihazla otomatik olarak eşlenirken.
- 3,5 mm jak kablosu bağlandığında, LINE-IN modundadır ve ışıklı gösterge kırmızı renge dönecektir.

Müzik Yürütme İçin Bluetooth Aracılığıyla Ayarlama ve Eşleme

Aşağıdaki talimatlar cep telefonu için geçerlidir ancak müzik çalara yönelik prosedür, Bluetooth geçiş kodunu girmenizin gerekmeyebileceği dışında aynıdır.

1. Güç düğmesini “açık” konuma getirdiğinizde “bip” sesi duyacaksınız.
2. Hoparlör ve telefonun açık olduğundan emin olup, ilk kullanımda cihazınıza bağlanmak amacıyla Bluetooth işlevini yeniden başlatmak için yürütme/duraklatma düğmesine 4 saniye boyunca basın.
3. Gücün kapatılıp yeniden açılmasından sonra Bluetooth hoparlör 30 saniye içinde yeniden bağlanacaktır; bu sürede herhangi bir işleme izin verilmez.
4. Telefonda Bluetooth işlevini etkinleştirin ve Bluetooth cihazları aramaya ayarlayın.
5. Bulunan cihazlar listesinden “DA-10294” Bluetooth hoparlörü seçin.
6. Hoparlörü telefonla eşleyip bağlamak için 0000 geçiş kodunu girin. Bazı telefonlarda, eşleme sonrasında bağlantıyı ayrı bir yolla yapmanız gerekebilir.

Eşleme başarılı olur ve hoparlör, müzik cihazıyla bir Bluetooth bağlantısı kurarsa, mavi gösterge yaklaşık her 2 saniyede bir yanıp sönecek ve bir “bip” sesi duyacaksınız.

Bluetooth Baęlantısının Kesilmesi Durumunda Yeniden Baęlanma

Baęlantı mesafesinin dıřına ıkılması ya da gcn kapanması gibi bir nedenle cihazınız ve hoparlrn baęlantısı kesilirse, hoparlr, otomatik aramayla uygun cihazları arayacak ve son baęlanmış olduęu cihaza "otomatik olarak" baęlanacaktır. Yeniden baęlantı sresi 30 saniyedir; bu srede ltfen hibir iřlem yapmayın.

Başarılı eřlemeden sonra Bluetooth hoparlrle baęlantıyı kesmek isterseniz, yrtme/duraklatma dęmesine uzun sre basabilirsiniz.

Bluetooth Aracılıęıyla Baęlandıęında Yrtmeyi Kontrol Etme:

Ses Dzeyi: Hoparlrn yanındaki ses dzeyi kontrollerini kullanarak, ses dzeyini ykseltmek iin (+) dęmesine, dřrmek iin de (-) dęmesine basın.

Mzięi duraklatma: Bluetooth baęlantısı sırasında yrtmeyi duraklatmak iin yrtme/duraklatma dęmesine basın. Mzik yrtmeyi srdrmek iin tekrar basın.

Dięer tařınabilir ses cihazlarını dinleme

Giriř jakı aracılıęıyla DA-10294 zerinden bir MP3 aları ya da dięer tařınabilir ses cihazlarını yrtebilirsiniz.

1. Ses kablosunun bir ucunu kulaklıęa ya da cihazınızdaki ıkıř jakına, dięer ucunu da cihazın arkasında bulunan DA-10294 giriř jakına takın.
2. DA-10294 hoparlr aın.
3. Cihazınızı aıp alıřtırın.
4. Sistem ses dzeyini ayarlamak iin DA-10294 zerindeki dęmeye basın. Cihazınızın ses dzeyini de ayarlamamız gerekebilir.
alıřtırmayı tamamladıęınızda cihazınızı kapatmayı unutmayın.