




## SCHNURLOSE OPTISCHE MAUS

Synchronisation  
Schalter



### Einleitungen:

1. Nehmen Sie die Maus aus der Verpackung heraus und legen Sie die Batterien in das Batteriefach hinein (Diagramm 1). Der rote optische Sensor (Diagramm 1) wird aufleuchten, wenn die Batterien richtig installiert sind.
2. Stecken Sie die Ladestation in den USB Stecker des Computers hinein. Wenn der Computer eingeschaltet ist, wird die Energieanzeige aufleuchten (Diagramm 2). Drücken Sie die Synchronisationstaste (Diagramm 2) in der Ladestation und dann den Synchronisationsschalter in der Mausunterseite. Die Maus ist betriebsbereit wenn die Synchronisationsanzeige schnell blinkt.

### Produktdetails:

Die Maus tritt in den Schlafmodus 1 ein, wenn sie nicht mehr nach fünf Sekunden benutzt wird. Um sie zu reaktivieren, einfach das Gerät bewegen. Wenn sie nicht mehr nach 10 Minuten benutzt wird, tritt die Maus in den Schlafmodus 2 ein. Drücken Sie eine von den Tasten auf der Mouse, um sie zu reaktivieren. Um Energie zu sparen, drücken Sie die linke und rechte Maustaste gleichzeitig, um den Schlafmodus 2 zu aktivieren.

Wenn die blaue LED Niedrigspannungsanzeigeleuchte auf den Scrollrad blickt, zeigt diese eine niedrige Batterie an, und die Batterien sollten aufgeladen werden. Setzen Sie die Maus in die Ladestation, wenn die Energieanzeige neben das Scrollrad mit einem blauen Licht leuchtet. Es zeigt an, dass der Strom angeschlossen ist. Währenddessen leuchtet die Aufladeanzeige unter dem Scrollrad rot was bedeutet, dass es im „Ladestatus“ übergegangen ist.

Wenn fertig geladen wurde, schaltet sich die Aufladeanzeige automatisch aus. (Bemerkung: Wenn die Aufladeanzeige nicht leuchtet, stecken Sie bitte wieder die Maus in die Ladestation)

**Warnung: Benutzen Sie niemals Alkalien Batterien mit der Mouse**

Bemerkung: Der Hersteller ist nicht für irgendwelche Radio oder TV Störung, verursacht durch nicht erlaubte Veränderungen in diesem Gerät verantwortlich. Solche Veränderungen kann die Autorität des Benutzers verbieten, das Gerät zu benutzen.



Für Batterien:  
Bitte geben Sie nur  
entladene Batterien ab

Made in China DA-20126 Rev. 4-0