



Ergonomische verticale draadloze muis



Handleiding DA-20155

Deze ergonomische verticale muis van Digitus maakt het mogelijk een natuurlijke arm- en handpositie te behouden, ongeacht of u langdurig aan het werk bent of gewoon het internet surft. Het verticale ontwerp garandeert rustigere bewegingen en ontlast de gewrichten. Als een resultaat, wordt de oorzaak van pijn in de arm, schouder en rug als een bijkomend effect tegengegaan. De volledig rubberen afwerking voorkomt slippen van de hand, zelfs wanneer u voor een lange tijd werkt. Dankzij de oplaadbare li-ionbatterij, hoeft de batterij niet continu te worden vervangen en dit is niet alleen goed voor de portemonnee maar ook voor het milieu. De geïntegreerde oplaadbare batterij van 300 mAh levert een gebruikstijd van tot op 50 dagen met normaal gebruikersgedrag. De muis zelf is voorzien van 6 knoppen en drie mogelijke afstellingen.

Werk, surf en speel veel gezonder – met de DIGITUS ergonomische draadloze muis.

Eigenschappen

1. Ingebouwde oplaadbare Li-ionbatterij
2. Gevoeligheid - 3 dpi-modi: DPI 800-1200-1600 afstelbaar
3. 6 knoppen: links, rechts, mid-scroll, DPI, vooruit, achteruit
4. Afmetingen (LBH): 60 * 77 * 105mm
5. Gewicht: 95g
6. Gebruiks bereik: 10m
7. Bedrijfsspanning: 3,7V
8. Batterijcapaciteit: 300mAh
9. Compatibel met: Windows 10/8.1/8/7/Vista/XP, Mac OS X, Linux
10. Volledig rubberen afwerking
11. Intelligente slaap- en wekfunctie

Diagrammen



Inhoud van de verpakking

- 1x ergonomische verticale draadloze muis
- 1x 3,5" laadkabel
- 1x USB-nano-ontvanger
- 1x gebruiksaanwijzing



Optische verticale muis

Deze muis is vol van vitaliteit en innovatie en biedt talloze voordelen voor uw gezondheid.

Door de wijze waarop u uw pols en armen gebruikt te veranderen, zult u zeer effectief pijn en ongemak reduceren. Met rubberen olieafwerking zodat zweetende vingers niet slippen. Van kantoorwerk tot spelletjes spelen, gebruik van deze optische verticale muis is comfortabel en gezond.

Verbinding met de USB-ontvanger

Haal de USB-ontvanger uit de doos en steek deze in de USB-poort van uw computer. Stel de vermogensschakelaar op de onderzijde van de muis a.u.b. in op de stand "AAN" wanneer u de muis voor het eerst gebruikt. De muis en USB-ontvanger zullen automatisch de verbinding tot stand brengen.

De muis uitschakelen

Wanneer u de muis niet meer nodig hebt, stel de vermogensschakelaar in op de stand "UIT". U kunt de USB-ontvanger in de computer laten of deze uittrekken en samen met de verticale muis opbergen.

