



Rato sem fios vertical ergonómico



Manual DA-20155

O rato sem fios ergonómico Digitus permite manter a posição natural do braço e da mão, quer esteja a trabalhar por longos períodos de tempo ou apenas a navegar. O design vertical permite efetuar movimentos mais suaves e alivia as articulações. Dessa forma, a fonte de dores no braço, nos ombros e nas costas é combatida de forma simultânea. O revestimento completo em borracha evita que a mão deslize, mesmo quando trabalha por longos períodos de tempo. Graças à bateria de iões de lítio recarregável, a mudança regular da bateria foi eliminada, o que permite poupar dinheiro e o ambiente. A bateria recarregável integrada, com uma capacidade de 300 mAh, permite obter um período de funcionamento até 50 dias com um padrão de utilização normal. O rato inclui 6 botões e três opções ajustáveis.

Trabalhe, navegue e jogue de forma mais saudável com o rato sem fios ergonómico DIGITUS.

Características

1. Bateria recarregável integrada de iões de lítio
2. Sensibilidade - 3 modos dpi: DPI 800-1200-1600 ajustável
3. 6 botões: esquerdo, direito, intermédio de deslocação, DPI, avanço, recuo
4. Dimensões (L-C-A): 60*77*105 mm
5. Peso: 95 g
6. Alcance operacional: 10 m
7. Tensão de operação: 3,7 v
8. Capacidade da bateria: 300 mAh
9. Compatível com: Windows 10/8.1/8/7/Vista/XP, Mac OS X, Linux
10. Revestimento completo em borracha
11. Desativação e ativação inteligente

Diagrama



Conteúdo da embalagem

- 1x rato sem fios vertical ergonómico
- 1x cabo de carregamento de 3,5"
- 1x nano recetor USB
- 1x Manual do utilizador



Rato vertical ótico

É um rato enérgico, inovador e com benefícios para a saúde.

Ao alterar a forma como utiliza o pulso e os braços, está efetivamente a reduzir a dor e o desconforto. O revestimento em borracha permite evitar o deslize dos dedos transpirados. De tarefas de escritório aos jogos, a utilização do rato vertical ótico é confortável e saudável.

Como ligar o rato ao recetor USB

Retire o recetor da embalagem e insira-o na porta USB do computador. Coloque o botão de alimentação, situado na secção inferior do rato, na posição "Ligado". O rato e o recetor USB estabelecem ligação de forma automática.

Desligar o rato

Quando não utilizar o rato, coloque o botão de alimentação na posição "Desligado". Pode deixar o recetor USB ligado ao computador ou retirá-lo e guardá-lo juntamente com o rato vertical.

