



UNIVERSAL OFFICE CLEANING SET

User Guide DA-50301

GB

1. STFT/LCD screen

Before application, please refer to the manufacturer's cleaning instructions.

Application: Before cleaning switch the LCD off and wait for it to cool.

- Spray the cleaning solution onto the blue side of the sponge.
- Clean the screen with the moistened sponge.
- Turn the sponge over, and with the leather side, wipe the scanner glass dry.

2. Scanners, Photocopiers and OHPs

- Spray the cleaning solution onto the blue side of the sponge.
- Clean the scanner glass with the moistened sponge.
- Turn the sponge over and dry the glass with the leather side.
- Spray the blue side of the sponge again.
- Clean the plastic surface with the moist sponge.
- Finally, with the dry cloth, wipe the unit.

3. Mouse units, Faxes and Photo copiers

- Spray some of the cleaning solution onto the blue side of the sponge.
- Clean the surface with the moistened sponge.
- Wipe the unit with the dry cloth.

4. Keyboards

- Spray some of the cleaning solution onto the 'key cleaning bud'.
- Clean between the keys with the moistened bud from left to right (or visa-versa).
- Clean the keyboard with the dry cloth.

Stubborn Stains:

- Spray some of the cleaning solution onto the ribbed keyboard sponge.
- Wipe away the stubborn stains on the keys, between the keys and on the rest of the keyboard, with the ribbed sponge.
- Wipe the unit with the dry cloth.
- Clean the ribbed keyboard sponge with water (this sponge can be re-used!).

5. Printers

- Spray some of the cleaning solution onto the blue side of the sponge.
- Clean the surface with the moistened sponge.
- Wipe over the surface with the dry cloth.
- Interior Cleaning:

 - Spray some of the cleaning solution onto the special ribbed keyboard sponge.
 - Clean the inside surfaces with the ribbed sponge.
 - Wipe the surfaces with the dry cloth.
 - Clean the sponge with water (the sponge can be re-used!).

6. Telephones

- Housing:**
- Spray some of the cleaning solution onto the dry cloth.
 - Clean the plastic surface with the moistened cloth.
- Telephone Keys:**
- Spray some of the cleaning solution onto the 'key cleaning bud'.
 - Clean between the keys with the 'key cleaning bud'.
 - Wipe over the keys with the dry cloth.
- Stubborn Stains:**
- Spray some of the cleaning solution onto the ribbed sponge.
 - Clean the phone keys, between the keys and the rest of the key pad with the ribbed sponge.
 - Wipe over the key pad with the dry cloth.
 - Clean the ribbed sponge (the sponge can be re-used!).

DE

1. TFT/LCD-Bildschirme:

Vor Gebrauch unbedingt die Reinigungshinweise des Geräteherstellers beachten!

Anwendungshinweis: Bei der Reinigung muss ihr LCD ausgeschaltet (Netzstecker ziehen) und abgekühlt sein.

- Reiniger aus der Pumpsprayflasche auf die blaue Seite des Schwamms sprühen.
- Bildschirm mit Schwamm feucht reinigen.
- Schwamm umdrehen und mit der Leder-Rückseite Bildschirm trocken wischen.

2. Scanner/Fotokopierer/OHP-Projektoren:

- Reiniger aus der Pumpsprayflasche auf blaue Seite des Schwamms sprühen.
- Scangläser mit Schwamm feucht reinigen.
- Schwamm umdrehen und mit der Leder-Rückseite Scangläser trocken wischen.
- Nochmals Reiniger aus der Pumpsprayflasche auf blaue Seite des Schwamms sprühen.
- Kunststoff/Gehäusefelte mit Schwamm feucht reinigen.
- Mit Trockentuch trocken wischen.

3. Gehäuse und andere Kunststoffteile

- (z.B. Gehäuse von Mouse, Fax, Aktenvernichter, Kopierer u. a.):
- Reiniger aus der Pumpsprayflasche auf blaue Seite des Schwamms sprühen.
 - Kunststoffteile mit Schwamm feucht reinigen.
 - Mit Trockentuch trocken wischen.

4. Tastatur:

- Reiniger aus der Pumpsprayflasche auf den Tastatur-Keil sprühen.
- Die Zwischenräume der Tastatur mit dem Keil von links nach rechts (oder umgekehrt) reinigen.
- Mit Trockentuch nachwischen.

Hartnäckige Verschmutzungen:

- Reiniger aus der Pumpsprayflasche auf den Schaum des Tastaturtupfers sprühen.
- Hartnäckige Verschmutzungen auf Tasten, Zwischenräumen und auf der restlichen Tastatur mit Tastaturtupfer reinigen.
- Mit Trockentuch nachwischen.
- Tastaturtupfer unter Wasser reinigen (ist mehrfach verwendbar!).

5. Drucker:

- Reiniger aus der Pumpsprayflasche auf die blaue Seite des Schwamms sprühen.
- Kunststoffteile mit Schwamm feucht reinigen.
- Mit Trockentuch nachwischen.

Innenreinigung:

- Reiniger aus der Pumpsprayflasche auf den Schaum des Tastaturtupfers sprühen.
- Druckertintenflaschen mit Tastaturtupfer reinigen.
- Mit Trockentuch nachwischen.
- Tastaturtupfer unter Wasser reinigen (ist mehrfach verwendbar!).

6. Telefon:

Gehäuse:

- Reiniger aus der Pumpsprayflasche auf Trockentuch sprühen.
- Kunststoffteile mit feuchtem Tuch reinigen.

Tasten:

- Reiniger aus der Pumpsprayflasche auf den Tastatur-Keil sprühen.
- Die Zwischenräume der Tastatur mit dem Schaum reinigen.
- Mit Trockentuch nachwischen.

Hartnäckige Verschmutzungen:

- Reiniger aus der Pumpsprayflasche auf den Schaum des Tastaturtupfers sprühen.
- Tastatur, Zwischenräume und restliche Tastatur mit Tastaturtupfer reinigen.
- Mit Trockentuch nachwischen.
- Tastaturtupfer unter Wasser reinigen (ist mehrfach verwendbar!).

FR

1. TFT/LCD ecrans

Merci de consulter les conseils d'entretien du fabricant de l'appareil avant toute utilisation.

Conseils d'utilisation: L'écran doit être mis hors tension puis attendre son refroidissement.

- Vaporisez le produit nettoyant, pompe sur la face bleue de l'éponge.
- Nettoyez l'écran avec l'éponge humectée.
- Retournez l'éponge et séchez l'écran avec la face en cuir.

2. Scanners/ photocopieuses/ rétroprojecteurs

- Vaporisez le produit sur la face bleue de l'éponge.
- Nettoyez le verre du scanner avec l'éponge humectée.
- Vaporisez de nouveau le produit nettoyant sur la face bleue de l'éponge.
- Nettoyez les parties en plastique avec l'éponge.
- Séchez avec un des chiffons.

3. Boîters/unités centrales et autres parties en plastique (par exemple boîtier de souris, fax, destructeurs d'archives, photocopies, etc.):

- Vaporisez le produit sur la face bleue de l'éponge.
- Nettoyez le plastique avec l'éponge humectée.
- Séchez avec un des chiffons.

4. Claviers

- Vaporisez le produit, la pompe sur le coin.
- Nettoyez les interstices entre les touches avec un mouvement de gauche à droite ou de droite à gauche.
- Séchez avec un des chiffons.

Salissures tenaces:

- Vaporisez le produit sur la mousse du tampon pour clavier.
- Nettoyez les salissures tenaces sur les touches, entre les interstices et sur le clavier avec le tampon.
- Essuyez avec le chiffon.
- Lavez le tampon à l'eau, il est réutilisable.

5. Imprimantes

- Vaporisez le produit sur la face bleue de l'éponge.
- Nettoyez les parties en plastique avec l'éponge.
- Essuyez avec un chiffon.

Nettoyage de l'intérieur:

- Vaporisez le produit nettoyant sur la mousse du tampon pour clavier.
- Nettoyez l'intérieur avec le tampon.
- Essuyez avec un chiffon.
- Lavez le tampon sous l'eau, il est réutilisable plusieurs fois.

6. Téléphone

Boîtier:

- Vaporisez le produit nettoyant sur le chiffon.
- Nettoyez les parties en plastique avec le chiffon humecté.

Touches:

- Vaporisez le produit sur le coin de nettoyage du clavier.
- Nettoyez les interstices du clavier avec la mousse.
- Essuyez avec un chiffon.

Salissures tenaces:

- Vaporisez la mousse du tampon avec le produit nettoyant.
- Nettoyez les touches, les interstices et le reste du clavier avec le tampon.
- Essuyez avec un chiffon.

NL

1. STFT/LCD scherm

Lees a.u.b. de reininginstructions van de fabrikant voordat u begint.

Toepassing: Schakel de LCD uit en laat het afkoelen voordat u begint met schoonmaken.

- Spuit wat schoonmaakmiddel op de blauwe zijde van het sponsje.
- Reing het scherm met het vochtige sponsje.
- Draai het sponsje om en veeg het scanglas droog met de lederen zijde.

2. Scanners, Kopieerapparaten en OHP's

- Spuit wat schoonmaakmiddel op de blauwe zijde van het sponsje.
- Reing het scherm met het vochtige sponsje.
- Draai het sponsje om en veeg het glas droog met de lederen zijde.

- Spuit nog wat schoonmaakmiddel op de blauwe zijde van het sponsje.
- Reing het kunststof oppervlak met het vochtige sponsje.
- Veeg het apparaat uitgekleind af met het droogdoekje.

3. Muisenheden, Faxmachines en Kopieerapparaten

- Spuit wat schoonmaakmiddel op de blauwe zijde van het sponsje.
- Reing het scherm met het vochtige sponsje.
- Veeg het apparaat af met het droogdoekje.

4. Toetsenborden

- Spuit wat schoonmaakmiddel op de 'toetskwastje'.
- Gebruik het vochtige kwastje om tussen de toetsen van links naar rechts (of vice-versa) schoon te maken.
- Droog het toetsbord met het droogdoekje.

Hardnekkige Vlekken:

- Spuit wat schoonmaakmiddel op het geribbelde toetsenbordsponsje.
- Veeg de hardnekkige vlekken van de toetsen af met het geribbelde sponsje, tussen de toetsen en op de rest van het toetsenbord.
- Veeg het apparaat af met het droogdoekje.
- Reing het geribbelde toetsenbordsponsje met water (dit sponsje is herbruikbaar!).

5. Printers

- Spuit wat schoonmaakmiddel op de blauwe zijde van het sponsje.
- Reing het oppervlak met het vochtige sponsje.
- Veeg over het oppervlak met het droogdoekje.

Interior Reinigen:

- Spuit wat schoonmaakmiddel op het speciale, geribbelde toetsenbordspo.
- Reing het binnenoppervlak met het geribbelde sponsje.
- Veeg de oppervlaktes af met het droogdoekje.
- Reing het sponsje met water (het sponsje is herbruikbaar!).

6. Telefoons

- Spuit wat schoonmaakmiddel op het droogdoekje.
- Reing het kunststof oppervlak met het vochtige doekje.

Telefoonontstellen:

- Spuit wat schoonmaakmiddel op het 'toetskwastje'.
- Veeg tussen de toetsen met het kwastje.
- Veeg over de toetsen met het droogdoekje.
- Hardnekkige Vlekken:**

 - Spuit wat schoonmaakmiddel op het geribbelde sponsje.
 - Veeg de hardnekkige vlekken van de toetsen af met het geribbelde sponsje, tussen de toetsen en de rest van het toetsenpaneel.
 - Veeg over het toetsenpaneel met het droogdoekje.
 - Reing het geribbelde sponsje (het sponsje is herbruikbaar!).

IT

1. Schermo STFT/LCD

Prima dell'applicazione, fate riferimento alle istruzioni di pulizia del produttore.

Applicazione: Prima di pulirlo, spennate lo schermo attivando che si raffreddi.

- Spruzzate la soluzione pulente sul lato blu della spugna.
- Pulite lo schermo con la spugna umida.
- Girate la spugna e con il lato in pelle, asciugate il vetro dello scanner.

2. Scanner, fotocopiatrici e OHP

- Spruzzate la soluzione pulente sul lato blu della spugna.
- Pulite lo schermo dello scanner con la spugna umida.
- Girate la spugna e con il lato in pelle, asciugate il vetro.
- Spruzzate di nuovo il lato blu della spugna.
- Pulite la superficie di plastica con la spugna umida.
- Infine, col panno asciutto, asciugate l'unità.

3. Mouse, fax e fotocopiatrici

- Spruzzate la soluzione pulente sul lato blu della spugna.
- Pulite la superficie con la spugna umida.
- Asciugate l'unità con il panno asciutto.

4. Tastiere

- Spruzzate la soluzione pulente sulla scovolino per i tasti.
- Pulite i tasti con lo scovolino umido da sinistra a destra (o viceversa).
- Asciugate la tastiera con il panno asciutto.
- Macchie resistenti:**

 - Spruzzate la soluzione pulente sulla spugna da tastiere con gli angoli.
 - Pulite via le macchie insistenti sui tasti, tra i tasti e sul resto della tastiera con la spugna con gli angoli.
 - Asciugate l'unità con il panno asciutto.
 - Pulite la spugna con gli angoli con l'acqua (questa spugna può essere riutilizzata!).

5. Stampanti

- Spruzzate la soluzione pulente sul lato blu della spugna.
- Pulite la superficie con la spugna umida.
- Passate il panno asciutto sulla superficie.

Pulizia interna:

- Spruzzate la soluzione pulente sulla spugna speciale con angoli per tastiere.
- Pulite le superfici interne con la spugna.
- Passate il panno asciutto sulla superficie.

6. Telefoni

- Spruzzate la soluzione pulente sul panno asciutto.
- Pulite la superficie di plastica con il panno umido.

Tasti del telefono:

- Spruzzate la soluzione pulente sullo scovolino per i tasti.
- Pulite tra i tasti con lo scovolino.
- Asciugate sopra i tasti con il panno asciutto.

Macchie resistenti:

- Spruzzate la soluzione pulente sulla spugna con gli angoli.
- Pulite i tasti del telefono, tra i tasti e il resto del tastierino con la spugna con gli angoli.
- Asciugate sopra il tastierino con il panno asciutto.
- Pulite la spugna con gli angoli (la spugna può essere riutilizzata!).



1. Pantalla STFT/LCD

Antes de la aplicación, por favor, consulte las instrucciones de limpieza del fabricante.

Aplicación: Antes de limpiar la pantalla LCD, apáguela y espere a que se enfrie.

- Pulverice la solución de limpieza sobre la cara azul de la esponja.
- Limpia el cristal del escáner con la esponja humedecida.
- Dé la vuelta a la esponja, y con el lado de piel, sequé el cristal.

2. Escáneres, Fotocopiadoras y Proyectores OHP

Pulverice la solución de limpieza sobre la cara azul de la esponja.

- Limpia el cristal del escáner con la esponja humedecida.
- Dé la vuelta a la esponja, y con el lado de piel, sequé el cristal.

3. Ratones, Faxes y Fotocopiadoras

Pulverice la solución de limpieza sobre la cara azul de la esponja.

- Limpie la superficie con la esponja humedecida.
- Limpie la unidad con el paño seco.

4. Teclados

Pulverice un poco de la solución de limpieza sobre el bastoncillo de limpieza de teclas.

- Limpie entre las teclas con el bastoncillo humedecido, de izquierda a derecha (o visa-versa).
- Sequé el teclado con el paño seco.

Manchas Persistentes:

Pulverice un poco de la solución de limpieza sobre la esponja rugosa para teclados.

- Limpie las manchas persistentes de las teclas, de entre las teclas, y del resto del teclado, con la esponja rugosa.
- Limpie la unidad con el paño seco.

5. Impresoras

Pulverice un poco de la solución de limpieza sobre la cara azul de la esponja.

- Limpie la superficie con la esponja humedecida.
- Limpie la unidad con el paño seco.

Limpieza del Marco:

Pulverice un poco de la solución de limpieza sobre la esponja rugosa especial para teclados.

- Limpie las superficies interiores con la esponja rugosa.
- Limpie las superficies con el paño seco.

Limpie la esponja con agua ([la esponja puede volver a utilizarse]).

5. Принтеры

- Сбрьзните на синюю поверхность губки.
- Очистите поверхность увлажненной губкой.
- Сухой тряпкой осушите предмет.

Внутренняя чистка:

- Сбрьзните очистителем на специально обработанную клавиатурную губку.
- Очистите внутреннюю поверхность обработанной губкой.
- Сухой тряпкой осушите предмет.
- Очистите обработанную губку водой (этот губка может быть использована еще не раз!).

6. Телефоны

Корпус:

- Сбрьзните очистителем на сухую тряпку.
- Очистите пластиковую поверхность увлажненной тряпкой.

Клавиши телефона:

- Сбрьзните очистителем на «щеточку очистителя».
- Очистите между клавишами увлажненной щеточкой.
- Очистите клавиши сухой тряпкой.

Несмываемые пятна:

- Сбрьзните очистителем на обработанную губку.
- Очистить кнопки, между ними, и всю клавиатуру обработанной губкой.
- Сухой тряпкой осушите клавиатуру.
- Очистите обработанную губку водой (этот губка может быть использована еще не раз!).



1. Ekran STFT/LCD

Przed naciśnięciem, proszę zapoznać się z instrukcjami czyszczenia producenta.

Zastosowanie: Przed czyszczeniem wyłączyć zasilanie LCD i odcekać na ostygnięcie.
Natrysnąć roztwór czyszczący na niebieską stronę gąbki.

Oczyszczyć ekran związką gąbki.

Obrócić gąbkę, i skórzana strona, wyrzucić szkło skanera do sucha.

2. Skanery, fotokopiarki i projektor OHP

Natrysnąć roztwór czyszczący na niebieską stronę gąbki.

Oczyszczyć szybę skanera związką gąbki.

Obrócić gąbkę, i skórzana strona, wyrzucić szkło skanera do sucha.

Natrysnąć roztwór czyszczący na niebieską stronę gąbki.

Oczyszczyć plastikową powierzchnię związką gąbki.

Ostatecznie, wyrzucić urządzenie suchą śliczeczką.

3. Myszy, faksy i fotokopiarki

Natrysnąć nieco roztworu czyszczącego na niebieską stronę gąbki.

Oczyszczyć powierzchnię związką gąbki.

Wyrzucić urządzenie suchą śliczeczką.

4. Klawiatury

Natrysnąć nieco roztworu czyszczącego na czubek pomiędzy klawiszami klawiatury.

Cząsteczki pomiędzy klawiszami związką czubkiem od lewej do prawej (lub odwrotnie).

Wyrzucić klawiaturę suchą śliczeczką.

Uporządkuj plamy:

Natrysnąć nieco roztworu czyszczącego na ozebraną gąbkę klawiatury.

Słoenie uporządkowane plamy na klawiaturach, pomiędzy klawiszami i resztą klawiatury ozebraną gąbką.

Wyrzucić urządzenie suchą śliczeczką.

Oczyszczyć ozebraną gąbkę klawiatury wodą (to jest gąbka wielokrotnego użytku!).

5. Drukarki

Natrysnąć nieco roztworu czyszczącego na niebieską stronę gąbki.

Oczyszczyć powierzchnię związką gąbki.

Wyrzucić powierzchnię suchą śliczeczką.

Czyszczenie wewnętrzne:

Natrysnąć nieco roztworu czyszczącego na specjalnie ozebraną gąbkę klawiatury.

Oczyszczyć powierzchnie wewnętrzne gąbką ozebraną.

Wyrzucić powierzchnie suchą śliczeczką.

Oczyszczyć gąbkę klawiatury wodą (to jest gąbka wielokrotnego użytku!).

6. Telefonów

Caixa de protecção exterior:

- Pulverizar alguma da solução de limpeza num pano seco.
- Limpar a superfície de plástico com o pano humedecido.

Tecias do Telefone:

Pulverizar alguma da solução de limpeza no „cotonete das tecias”

- Limpar entre as tecias com o cotonete.
- Secar as tecias com um pano seco.

Manchas Difícies:

Pulverizar alguma da solução de limpeza na esponja estriada para teclado.

• Esfregar as manchas difícies nas tecias, entre as tecias e o resto do teclado com a esponja estriada.

• Secar o aparelho com um pano seco.

Limpeza interior:

Pulverizar alguma da solução de limpeza na esponja estriada especial para teclado.

• Limpar as superfícies interiores com a esponja estriada.

• Secar as superfícies com um pano seco.

• Limpar a esponja com água (a esponja pode ser reutilizada!)



1. Экран STFT/LCD

Перед применением обратитесь к инструкции очистки изготовителя.

Применение: перед очисткой выключите LCD и обходите до его остыния.

- Сбрьзните чистящим раствором на синюю поверхность губки.
- Очистите экран увлажненной губкой.
- Переверните губку и жесткой стороной осушите стекло.

2. Сканеры, фотокопии и проекторы

• Сбрьзните чистящим раствором на синую поверхность губки.

• Очистите экран увлажненной губкой.

• Переверните губку и жесткой стороной осушите стекло.

3. Мышки, факсы и фотокопии

• Сбрьзните на синюю поверхность губки.

• Очистите поверхность увлажненной губкой.

• Сухой тряпкой осушите предмет.

4. Клавиатуры

• Сбрьзните очистителем на «щеточку очистителя».

• Очистите между клавишами увлажненной щеточкой.

• Сухой тряпкой осушите предмет.

Остановочные знаки:

• Сбрьзните очистителем на обработанную губку.

• Удалите трудноудаляемые пятна с клавиш, между ними и на окружности клавиатуры обработанной губкой.

• Сухой тряпкой осушите предмет.

• Очистите обработанную губку водой (этот губка может быть использована еще не раз!).



PL

1. Ecrã LCD/STFT

Antes da aplicação, consultar as instruções de limpeza do fabricante.

Aplicação: Antes de limpar desligar o LCD e esperar que arrefeça.

- Pulverizar a solução de limpeza no lado azul da esponja.
- Limpar a esponja com a esponja humedecida.
- Voltar o ecrã com a esponja humedecida.
- Voltar a esponja ao contrário, e com o lado em pele, secar o digitalizador.

2. Digitalizadores, Fotocopiadoras e OHPS

Pulverizar a solução de limpeza no lado azul da esponja.

• Limpar a esponja com a esponja humedecida.

• Limpar a superfície de plástico com a esponja humedecida.

• Finalmente, limpar o aparelho com um pano seco.

3. Equipamentos de rato, Faxes e Fotocopiadoras

Pulverizar alguma da solução de limpeza no lado azul da esponja.

• Limpar a superfície com a esponja humedecida.

• Secar o aparelho com um pano seco.

4. Teclados

Pulverizar alguma da solução de limpeza no lado azul da esponja.

• Limpar entre as tecias com o cotonete humedecido da esquerda para a direita (ou vice-versa)

• Secar o teclado com um pano seco.

Manchas Difícies:

Pulverizar alguma da solução de limpeza na esponja estriada para teclado.

• Esfregar as manchas difícies nas tecias, entre as tecias e o resto do teclado com a esponja estriada.

• Secar o teclado com um pano seco.

Limpeza interior:

Pulverizar alguma da solução de limpeza na esponja estriada especial para teclado.

• Limpar as superfícies interiores com a esponja estriada.

• Secar as superfícies com um pano seco.

• Limpar a esponja com água (a esponja pode ser reutilizada!).

TR

1. STFT/LCD ekran

Uygulamaya başlamadan önce lütfen üreticinin temizleme talimatını okuyun.

Üygalama: Temizlenmeden önce cihazı kapatın ve soğumasını bekleyin.

- Temizleme sıvısını süngele tarafına sıkın.
- Ekrani nemli süngele temizleyin.
- Sünge teri çevirin ve deri kaplı tarafı ekran silerek kurulayın.

2. Tarayıcılar, Fotokopi ve Tepegöz Projeksiyon Makineleri

Temizleme sıvısını süngele tarafına sıkın.

• Tarayıcı camı nemli süngele temizleyin.

• Sünge teri çevirin ve deri kaplı tarafı camı kurulayın.

• Sünge teri nemli süngele temizleyin.

• Son olarak cihazı kuru bir bezle silin.

3. Fareler, Faks ve Fotokopi Makineleri

Bir miktar temizleme sıvısını süngele tarafına sıkın.

• Tuşlarını arası nemli çubukla soldan sağa (veya sağdan sola) doğru temizleyin.

• Klavyeyi kuru bir bezle kurulayın.

Inatçı Lekeler:

Bir miktar temizleme sıvısını oluklu klavye süngele tarafına sıkın.

• Oluklu süngele tuşlarının üzerindeki ve aralarındaki ve klavyenin diğer taraflarındaki inatçı lekeleri silerek temizleyin.

• Klavyeyi kuru bir bezle kurulayın.

• Oluklu klavye süngele sıvıyla temizleyin (bu sünge yeniden kullanılabilir!).

5. Yazıcılar

- Bir miktar temizleme sıvısını süngele tarafına sıkın.
- Yüzeyi kuru bir bezle silerek kurulayın.

İç Kısım Temizliği:

- Bir miktar temizleme sıvısını özel oluklu klavye süngele tarafına sıkın.
- İç yüzeyleri nemli klavye süngele tarafına sıkın.
- Yüzeyleri kuru bir bezle silerek kurulayın.

Oluklu süngele temizleme:

- Oluklu süngele suyla temizleyin (sünge yeniden kullanılabilir!).

6. Telefonlar

Gövde:

- Bir miktar temizleme sıvısını kuru bir bez üzerine sıkın.
- Plastik yüzeyi nemli süngele temizleyin.

Telefon Tuşları:

- Bir miktar temizleme sıvısını tığ telefonu tuşlarını tarafından sıkın.
- Tuşların arasını nemli çubukla temizleyin.

İnatçı Lekeler:

- Bir miktar temizleme sıvısını oluklu süngele tarafına sıkın.
- İç yüzeyleri nemli süngele temizleyin.
- Yüzeyleri kuru bir bezle silerek kurulayın.

Oluklu süngele temizleme:

- Oluklu süngele temizleyin (sünge yeniden kullanılabilir!).