



USB 2.0 4-PORT HUB



Quick Installation Guide

DA-70217



System requirements

- Windows 7, Vista, XP or any other USB enable operating system
- One USB A jacket

Installation

1. First connect USB A of this product with your computer.
2. Then connect products such as mouse, Card Reader, USB flash sticks, etc. with the four USB interface.
3. As it is Plug and Play product, it works directly after you plug in. Follow the on-screen instructions when connecting new peripheral devices or consult the user manual of the peripheral device manufacturer.

DE

System Voraussetzungen

- Windows 7, Vista, XP oder jedes andere Betriebssystem mit USB Unterstützung
- Ein freier Anschluss USB A Buchse

Installation

1. Verbinden Sie den USB A Stecker mit einem freien Anschluss an ihrem Computer.
2. Schließen Sie bis zu vier gewünschte Peripherie-Geräte an den freien USB Anschlüssen an.
3. "Plug and Play" Geräte stehen direkt nach dem Anschluss an den USB Hub zur Verfügung. Beim Anschluss neuer Peripherie-Geräte folgen Sie bitte den Anweisungen am Bildschirm, bzw. konsultieren die Anleitung des Peripherie-Geräte Herstellers.

FR

Configuration système requise

- Windows 7, Vista, XP ou tout autre système d'exploitation utilisant USB
- Un port USB de type A

Installation

1. Connectez d'abord le port USB A de cet appareil à votre ordinateur.
2. Puis connectez des dispositifs tels que souris, lecteur de cartes, clés USB, etc. à l'interface à quatre USB.
3. Etant donné qu'il s'agit d'un dispositif Plug and Play, il est immédiatement opérationnel après sa connexion. Suivez les instructions à l'écran lors de la connexion de nouveaux périphériques ou consultez le manuel d'utilisation du fabricant du périphérique.



Systeemvereisten

- Windows 7, Vista, XP of een andere USB-geschikt besturingssysteem.
- Eén USB A aansluiting.

Installatie

1. Sluit eerst USB A van dit product aan op uw computer.
2. Vervolgens sluit u producten zoals een muis, kaartlezer, USB-flashsticks, etc. aan op de vier USB-interfaces.
3. Aangezien het een Plug en Play-product is, werkt het direct nadat u de stekker hebt ingestoken, Volg bij het aansluiten van nieuwe randapparaten de aanwijzingen op het scherm op, of raadpleeg de handleiding van het betreffende randapparaat.



Requisiti di sistema

- Windows 7, Vista, XP o qualunque sistema operativo che supporti porte USB.
- Una porta USB A

Installazione

1. Per prima cosa collegate l'USB A del prodotto col vostro computer.
2. Quindi collegate prodotti come mouse, lettore di schede, pennine USB etc. con le quattro interfaccia USB.
3. Così com'è, collegate il prodotto che, essendo Plug and Play, funzionerà subito dopo il collegamento. Seguite le istruzioni sullo schermo quando collegate nuove periferiche o consultate il manuale d'uso del produttore della periferica.

ES

Requisitos del sistema

- Windows 7, Vista, XP o cualquier otro sistema operativo con interfaz USB
- Un Puerto USB (tipo-A) libre

Instalación

1. Conecte el puerto USB-A a uno de los puertos USB libres de su PC.
2. Termine la conexión del resto de periféricos que necesite a través de la interfaz USB.
3. Los dispositivos 'Plug&Play' son reconocidos por el sistema una vez conectados a través de la interfaz USB. Cuando conecte un nuevo dispositivo, por favor siga las instrucciones de instalación respectivas, consulte el manual del fabricante del dispositivo periférico.



Системные требования

- Windows 7, Vista, XP или другие USB согласованные системы
- Разъем USB A

Установка

1. Сначала подключите USB A этого устройства к вашему компьютеру.
2. Затем подключите мышку, карточный считыватель, USB флэш-память, и т.д. с USB интерфейсом.
3. Так как это устройство «включи-работай», то оно сразу заработает. Следуйте указаниям на экране при подключении новых приборов или.



Wymagania systemowe

- Windows 7, Vista, XP lub jakikolwiek inny system operacyjny obsługujący USB
- Wolne gniazdo USB A

Instalacja

1. Podłączyć to urządzenie do komputera.
2. Następnie podłączyć inne urządzenia do obecnych tu czterech interfejsów USB, takie jak mysz, czytnik kart, pamięci USN itp.
3. Ponieważ jest to urządzenie typu „Plug and Play”, to działa bezpośrednio po podłączeniu. Przy podłączaniu nowych urządzeń peryferyjnych proszę stosować się do instrukcji na ekranie lub postępować zgodnie z podręcznikiem użytkownika wydanym przez producenta urządzenia.

PT

Requisitos do sistema

- Windows 7, Vista, XP ou qualquer outro sistema operativo com suporte USB
- Uma tomada USB A

Instalação

1. Ligar em primeiro lugar a USB A deste produto ao seu computador.
2. De seguida ligar produtos, tal como o rato, o Leitor de Cartões, as pens, etc nas quatro interfaces USB.
3. Dado ser um produto Ligar e Usar, funciona imediatamente após ter sido ligado. Seguir as instruções no ecrã quando ligar novos dispositivos periféricos ou consultar o manual do utilizador do fabricante do dispositivo periférico.



Sistem gereksinimleri

- Windows 7, Vista, XP ya da USB destekli herhangi bir dięer sistem
- Bir USB A kılıf

Kurulum

1. Önce bu ürünün USB A kılıfını takın.
2. Ardından, fare, Kart Okuyucu, USB taşınabilir disk gibi ürünleri dört USB arabirimle bağlayın.
3. Tak ve Çalıştır ürünü olduğundan, taktığınızda hemen çalışır. Yeni çevreirim aygıtları bağlarken ekranda verilen talimatları izleyin veya çevreirim aygıtı üreticisinin kullanım kılavuzuna başvurun.