



USB 3.0 ДОК-СТАНЦИЯ



**Краткое руководство по установке
DA-70590**

1. Проверьте, что в комплект поставки входит: одна док-станция, один CD драйвер, один кабель питания, один адаптер питания (5V 2A), одно руководство пользователя, одно краткое руководство по установке и один метровый кабель USB 3.0AM к Micro USB.



Описание панели:



- (1) Micro USB 3.0
Подключите этот порт к порту USB 3.0 компьютера, используя поставляемый кабель Micro USB 3.0
- (2) Выход HDMI
Подключите к этому порту телевизор высокой четкости, используя кабель HDMI

- (3) Светодиод выхода
Показывает статус выхода HDMI
- (4) Ethernet
Подключите к этому порту маршрутизатор Ethernet или сетевой концентратор
- (5) Светодиод индикации питания
Показывает статус питания
- (6) DC/5V
Подключите к этому разъему адаптер питания 5V/2A
- (7) MIC
Подключите к этому порту микрофон
- (8) Stereo
Подключите к этому порту наушники
- (9) USB 2.0
Подключите к этому порту устройство USB 2.0, такое как, клавиатура, мышка, флеш-накопитель USB
- (10) USB 3.0
Подключите к этому порту устройство USB 3.0, такое как USB 3.0 HDD
- (11) eSATA
Подключите к этому порту eSATA-устройство, такое как eSATA I (1.5G) / eSATA II (3G) HDD

2. Вставьте CD драйвер в устройства CD-ROM, перезагрузите компьютер.

Подсоедините USB 3.0 женского типа док-станции к порту USB 3.0 компьютера, с помощью поставляемого кабеля.

Подключите телевизор высокой четкости к порту HDMI, используя один HDMI кабель

Подключите к Ethernet порту Ethernet или сетевой концентратор



English	Translation
PC	ПК
HDTV	Телевизор высокой четкости
Network Device	Сетевое устройство

Подключите к портам MIC, Stereo, USB 2.0/3.0, eSATA периферийные устройства компьютера



USB 2.0 Device	Устройство USB 2.0
USB 3.0 HDD	Внешний жесткий диск USB 3.0
eSATA HDD	Внешний жесткий диск eSATA
eSATA cable	Кабель eSATA

3. Вставьте выход постоянного тока (DC) блока питания 5V (5 В) в док-станцию, затем подключите выход переменного тока (AC) в розетку.



Power supply

Блок питания