



USB 3.0 Harici Disk Koruncađı 3.5"



Kullanım Kılavuzu

DA-71035

Önsöz

Ürünümüzü satın aldığınız için tebrik ederiz! Güvenilir ve sağlam yeni depolama konseptini göstereceğiz. HDD kapasitenizi artırmak ve PC veya MAC sisteminde veri güvenilirliğini genişletmek için size en iyi çözümü sunmak bizim için bir keyif. Bu ürünü kullanmadan önce, ürünü daha iyi anlamak için lütfen bu kılavuzu dikkatlice okuyun.

I. Sistem Gereksinimi

Donanım gereksinimi: bir PC, boş USB arayüzü bulunan dizüstü
İşletim sistemi: Windows 7/8/10/Vista/XP/2000

II. Özellik

- Vidası tasarım, kolay kurulan ve çıkarılan disk sürücüsü
- 3,5" SATA HDD için uygundur
- USB 3.0 ile SATA arayüzü ile uyumludur
- Maks 5Gb/s değerine kadar aktarma hızı
- USB 2.0 ile ger yönlü uyumludur, Yüksek Hızı (480Mbps) destekler
- Tek dokunuşta yedekleme özelliği
- Çalışırken Takma desteği ve Tak-Çalıştır uyumludur
- Güç Kaynağı: AC100~240V girişi, DC 12V/2A çıkışı

III. Pakette bulunanlar

Ürünü kullanmadan önce, lütfen paketteki içeriği kontrol edin.
Eğer doğru değilse, lütfen derhal yerel bayiler ile temasa geçiniz.

- USB 3.0 Harici HDD Disk Korunacağı, 3.5 inç
- Güç adaptörü 12V/2A
- CD destekli ürün (Çok dilli Kullanım Kılavuzu)
- Kullanım Kılavuzu
- USB 3.0 bağlantı kablosu



IV. Donanım Kurulumu

1. Anahtar düğmesini **[OPEN]** (AÇIK) konumuna getirin.
2. Üst kapağı USB soketinin yönünde kaydırın.
3. Üst kapağı çıkarın.
4. HDD arkasındaki 3.5" SATA HDD'yi 22 pin SATA konektörüne kolaylıkla bağlar
5. HDD'yi disk koruncağına yavaş ve dikkatlice itin
6. Üst kapağı ana kasaya kaydırın
7. Düğmeyi **[CLOSE]** (KAPALI) konuma kaydırın
8. Disk koruncağını ekli standı ekleyin
9. USB 2.0 bağlantı kablosunu disk koruncağına ve PC'ye bağlayın
10. Güç adaptörünü disk koruncağına ve güç kaynağına bağlayın



V. Sürücü Kurulumu

a. Windows 7/8/Vista/XP/2000'de: sürücüye gerek yoktur

Windows 7/8/Vista/ XP/2000 sisteminde, sistem yeni donanımı otomatik olarak algılayacak ve kurulumu tamamlayacaktır! Ardından sistem araç çubuğunun sağ alt kısmında aşağıdaki gibi bir simge belirecektir:



Bu ürünü şimdi kullanacağınız için tebrikler!

VI. Güç Kaynağı

Güç Kaynağı: Gerilim girişi: AC 100~240V, 50/60Hz
Gerilim çıkışı: DC 12V/2A


VII. Yedek yazılım kurulumu ve kullanımı

Yazılım yükleme ve kullanma


1. yazılım klasörünün [JM_OTB_v0_0_0_50] yedeğini alın




2. klasörü açarak yazılımı [JM_OneTouchBackup_v0_0_0_50.exe] bulun




3. çift tıklayarak aşağıdaki gibi çalıştırın [JM_OneTouchBackup_v0_0_0_50.exe]




4. [Add] düğmesine tıklayarak yedeğini almak istediğiniz dosyayı/dosyaları seçin ardından [OK] düğmesine basın




5. [OK] düğmesine bastığınızda yedekleme kaynak yolu aşağıdaki gibi sol pencerede görüntüleniyorsa



6. harici kutunun yedekleme düğmesine basın, sistem seçmiş olduğunuz dosyayı/dosyaları yedeklemeye başlar . Aşağıdaki pencere görüntülenir.




7. Dosya yedekleme işlemi sona erdi şimdi sağ pencerede dosyayı kontrol edebilirsiniz.



VIII. Harici disk korunacağını çıkarma

Bu cihazı bilgisayarınızdan çıkarmadan önce, lütfen kolay çıkarmak için aşağıdaki prosedürleri tamamlayın:

- 1). Bilgisayarınız için **[Desktop]** (Masaüstü) penceresinde  simgesine tıklayın.
- 2). Bir **[Safely Remove Hardware]** (Donanımı Güvenle Kaldır) iletisi penceresi görünecektir,
[Stop] (Durdur) düğmesine tıklayın.
- 3). **[It is now safe to remove the USB device]** (USB aygıtını şimdi çıkarabilirsiniz) mesajı belirecektir, [Safely Remove Hardware] (Donanımı Güvenle Çıkarın) penceresini kapatın.
- 4). USB kablosunu çıkarın ve yine uygulanmışsa, güç adaptörünü kapatın.

IX. Yeni bir Sabit Disk Sürücüsü Biçimlendirme

Yeni bir Sabit Disk Sürücü kullanmak için, kullanmadan önce biçimlendirmeniz gereklidir,

lütfen aşağıdaki adımları izleyerek yeni Sabit Disk Sürücüsünü biçimlendirin:

- 1). [My Computer] (Bilgisayarım)'a sağ tıklayın ve **[Manager]** (Yönetici)'yi seçin.
- 2). Sistemde bir "Computer Manager" (Bilgisayar Yöneticisi) penceresi görünecektir ve sol pencerede **[Disk Manager]** (Disk Yöneticisi)'ne tıklayın.
- 3). Sağ pencerede, yeni Sabit Disk Sürücüsünün mesajı sistem diskinin altında görünecektir, örn [Seagate....].
- 4). Yeni disk sürücüsüne sağ tıklayın ve **[Delete partition]** (Bölmeyi Sil)'i seçin.
- 5). Yeni disk sürücüsüne sağ tıklayın ve **[New Partition]** (Yeni Sil)'i seçin.
- 6). Yeni disk sürücüsüne sağ tıklayın ve **[New logical drive]** (Yeni mantıksal sürücü)'ü seçin.
- 7). Yeni disk sürücüsüne sağ tıklayın ve **[Format disk drive]** (Disk sürücüsünü biçimlendir)'i seçin.
- 8). Artık yeni disk sürücüsünü biçimlendirdiniz, ardından **[My Computer]** (Bilgisayarım)'daki yeni Sabit Disk Sürücüsü görünecek ve kullanabileceksiniz.