



## Obudowa USB 3.0 na dysk SSD/HDD 2,5" SATA 3



### Instrukcja obsługi

DA-71105

#### Wstęp

Gratulujemy zakupu niniejszej przenośnej obudowy USB 3.0 na dysk twardy. Jest to lekka, przenośna obudowa na urządzenia pamięci masowej. Po umieszczeniu nowego dysku twardego w obudowie i podłączeniu do komputera, dysk zostanie automatycznie wykryty i zainstalowany. W zależności od pojemności wykorzystywanego dysku można na nim zapisywać duże pliki lub uruchamiać programy i odtwarzać filmy bezpośrednio z dysku. Może on także służyć jako zapasowy dysk do zapisu danych z komputera lub innych urządzeń.

## Specyfikacja

Interfejs transferu danych	USB 3.0
Szybkość transferu danych	5 Gbps (MAKS.)
Obsługiwane dyski twarde	Dyski twarde 2,5"/3,5"
Temperatura robocza	-40 - 65 °C
Wilgotność w miejscu pracy	8 - 90%
Wilgotność składowania	5 - 95%
System operacyjny	Windows 2000/XP/VISTA/WIN7/8/10

## Wymagania systemowe

Sprzęt: komputer powinien być wyposażony w port USB

Oprogramowanie: Windows 2000/XP/VISTA/WIN7/8/10

Uwaga: Aby korzystać z urządzenia w systemie Windows 98, należy zainstalować sterownik (aby zainstalować sterownik, użyj płyty CD ze sterownikami dołączonej wraz z akcesoriami)

## Instalacja

Instalacja w systemie Windows SE/ME/2000/XP/VISTA/WIN7/8/10

## System operacyjny

- Instalowanie sterownika nie jest wymagane
- Podłącz przewód USB do komputera
- Kliknij ikonę „Mój komputer”, aby wyświetlić dysk twardey
- Na pasku stanu w prawym dolnym rogu wyświetli się ikona podłączonego urządzenia (na nowych dyskach twardech należy najpierw utworzyć partycje korzystając z narzędzia fdisk. Po sformatowaniu dysku wyświetli się ikona dysku, co oznacza, iż można rozpocząć normalne korzystanie z urządzenia).

## Instalacja dysku twardego

1. Otwórz obudowę
2. Umieść dysk twardy w obudowie
3. Podłącz do dysku dostarczony przewód IDE lub SATA
4. Dokręć śruby w obudowie, aby przytwierdzić dysk twardy.
5. Ponownie złóż obudowę i przykręć śruby
6. Podłącz przewód zasilania do obudowy
7. Podłącz przewód USB do portu USB urządzenia
8. Po podłączeniu do komputera lub innego urządzenia kliknij ikonę „Mój komputer”, aby wyświetlić dysk twardy.
9. Instalacja dodatkowych sterowników nie jest wymagana.

