



Caixa SSD/HDD 2,5" SATA 3 – USB 3.0



Manual DA-71105

Introdução

Parabéns por comprar esta Caixa de Disco Rígido USB 3.0 Portátil. É uma maneira excelente de tornar um dispositivo de armazenamento em massa leve e portátil, com um disco rígido interno não utilizado que será detetado e instalado automaticamente pelo computador quando for ligado. Dependendo da capacidade do disco utilizado, poderá guardar ficheiros grandes, executar programas e ver vídeos. Também pode utilizar-se como disco de segurança do seu computador ou de outros dispositivos.

Especificação

Interface de transferência	USB 3.0
Velocidade de transferência	5 Gbps (Máx.)
Suporta HDD	Disco rígido de 2,5"/3,5"
Temperatura de funcionamento	-40 ~ 65 °C
Humidade de funcionamento	8% ~ 90%
Humidade de armazenamento	5% ~ 95%
Sistema operativo	Windows 2000/XP/VISTA/WIN7/8/10

Requerimentos do sistema

Hardware: o computador deve ter uma porta USB

Software: Windows 2000/XP/VISTA/WIN7/8/10

Nota: O Windows 98 requer instalação do driver do CD (use o driver do CD nos acessórios para instalar)

Instalação

Instalação do Windows SE/ME/2000/XP/VISTA/WIN7/8/10

Sistema Operativo

- Não necessita de drivers
- Ligue o cabo USB ao PC
- Clique em "O meu computador" e o disco rígido aparecerá
- Deverá aparecer um ícone de uma ficha no canto inferior direito da barra de estado (um disco rígido novo deve ser dividido primeiro em secções com o FDISK, o respetivo ícone aparecerá em seguida e a utilização normal poderá iniciar-se após a formatação).

Instalação do Disco Rígido

1. Abra a caixa
2. Coloque o disco rígido dentro da caixa
3. Ligue o cabo IDE ou SATA incluído ao disco rígido
4. Aperte os parafusos da caixa para manter o disco rígido no lugar
5. Aparafuse a caixa
6. Ligue o cabo de alimentação à caixa
7. Ligue o cabo USB à porta USB do dispositivo
8. Quando ligar ao PC ou dispositivo, clique em “O meu computador” e o disco rígido aparecerá.
9. Não necessita de drivers adicionais.

