



BRIDGE DI RETE AD ALTA VELOCITÀ POWERLINE



Guida rapida all'installazione

Importanti istruzioni di sicurezza

Questo prodotto è progettato per il collegamento con l'alimentazione AC.

Dovrete prendere le seguenti precauzioni durante l'utilizzo del prodotto.

- Leggete tutte le istruzioni prima di installare ed utilizzare questo prodotto
- Seguite tutti gli avvertimenti e le istruzioni scritte sul prodotto.
- Non utilizzate questo prodotto vicino all'acqua.
- Questo prodotto non dovrebbe essere mai posto vicino o sopra a radiatori o griglie di riscaldamento.
- Questo prodotto fa affidamento ad una installazione elettrica casalinga per la protezione da corto circuito (sovraccarico).
- Assicuratevi che sia utilizzato un fusibile o un interruttore di circuito sul conduttore di fase (su tutti i connettori che portano corrente).
- Non permettete a nulla di resettare i cavi interconnesse del prodotto.
- Non posizionate il prodotto dove le persone potrebbero calpestare i cavi.
- Il cavo di alimentazione dovrebbe essere inserito direttamente nella presa a muro AC.
- La manutenzione dovrebbe essere eseguita solo da un tecnico qualificato. Aprire o rimuovere le coperture potrebbe risultare nell'esposizione a punti con voltaggio pericolosi o ad altri rischi.
- Scollegate il prodotto dalla presa e portate il prodotto a personale di servizio qualificato nelle seguenti condizioni:
 1. Quando i cavi interconnessi sono danneggiati o fragili
 2. Se è stato versato del liquido sul prodotto.
 3. Se il prodotto è stato esposto all'acqua o alla pioggia.
 4. Se il prodotto non funziona normalmente anche se si sono seguite le istruzioni di utilizzo.
 5. Se il prodotto mostra un cambio significativo nella performance.

Contenuto della confezione

- | |
|---|
| <ul style="list-style-type: none">• Adattatore Ethernet da 200Mbps Powerline• Cavo RJ-45 Cat.5• Guida rapida all'installazione e CD-ROM(Include Utility e manuale dell'utente)• Guida rapida all'installazione |
|---|

Se qualunque di questi elementi dovesse essere mancante o danneggiato, contattate il vostro fornitore locale per la sostituzione.

Definizione LED





| LED | Colore | Status | Descrizione |
|---------------|-----------------|--------------|--|
| Alimentazione | Verde | On | Acceso |
| | Verde | Lampeggiante | <ul style="list-style-type: none"> • Il sistema entra in modalità risparmio energetico. • Il sistema si sta riavviando. • Il sistema sta effettuando una configurazione di sicurezza. |
| | - | Off | Spento |
| Ethernet | Verde | Acceso | Il dispositivo si sta collegando ad altri dispositivi con l'interfaccia Ethernet ma non sta comunicando con essi. |
| | Verde | Lampeggiante | Il dispositivo sta ricevendo o trasmettendo dati via interfaccia Ethernet. |
| | - | Off | Il dispositivo non si sta connettendo ad altri dispositivi attraverso l'interfaccia Ethernet. |
| Dati | Verde/ Rosso | Acceso | Il dispositivo si è connesso alla rete di alimentazione. Il colore del LED dati varierà a seconda della velocità fisica. <ul style="list-style-type: none"> • Verde: Velocità di collegamento > 40 Mbps • Arancione: 20 Mbps < Velocità di collegamento < 40 Mbps • Rosso: Velocità di collegamento < 20 Mbps |
| | Rosso | Lampeggiante | Quando il dispositivo sta ricercando altri dispositivi PLC, l'indicatore dati lampeggerà rapidamente. |
| | - | Off | L'adattore non ha trovato altri dispositivi compatibili in linea che utilizzino la stessa chiave di crittografia. |

Definizione Tasti

| Tasto | Descrizione | |
|------------|--|--|
| Reset | Ripristina le impostazioni di fabbrica | |
| Sicurezza: | Premete il tasto di sicurezza per 1-3 secondi | Aggiungete un'altra rete HomePlugAv |
| | Premete il tasto di sicurezza per più di dieci secondi | Imposta la sicurezza ad un valore causale. |

Collegare l'adattatore Ethernet Powerline

Installazione hardware

| | | |
|----------|---|---|
| Passo 1. | Collegate un Bridge ethernet Powerline alla vostra ADSL o al cavo della porta Ethernet del modem. |  |
| Passo 2. | Collegatelo alla presa di alimentazione più vicina. |  |
| Passo 3. | Collegate il secondo Bridge ethernet Powerline al vostro PC e collegatelo alle porte Ethernet. |  |
| Passo 4. | Accedete ad internet da qualunque presa di alimentazione della vostra casa. |  |

Installazione di utilità per Windows

La procedura di installazione per l'utility Configurazione Powerline può variare a seconda del sistema operativo che state utilizzando sul vostro computer. La seguente procedura è per l'installazione in Windows XP. L'installazione su altri sistemi operativi è simile.

1. Inserite il CD nel lettore per avviare il programma Autorun.
Una volta completato, apparirà un menù a schermo
2. Cliccate sul link **“Powerline Configuration Utility”** nel campo **200M Powerline Adapter** per avviare l'installazione. Se non viene visualizzato il menù a schermo, potete avviare l'installazione così come segue.
 - Cliccate su **Start Menu/ Run**.
 - Inserite **“E:\Utility\setup.exe”** nel riquadro che è apparso, dove “E” è la lettera che rappresenta il vostro drive CD-ROM.
 - Cliccate sul tasto **“OK”**.
3. L'utility sarà installata sul vostro computer ed apparirà sullo schermo una nuova icona chiamata **“PowerPacket Utility”**.



L'utility funziona solo per Windows 2000, 2003, XP, e Vista.

Ulteriori configurazioni

Se volete configurare impostazioni più dettagliate dell'alimentatore Powerline, fate riferimento al manuale dell'utente sul CD fornito.