



MOSTEK SIECIOWY POWERLINE HIGH SPEED



Instrukcja szybki start

Ważne uwagi na temat bezpieczeństwa

Niniejszy produkt jest przeznaczony do podłączania do źródła prądu zmiennego.

Podczas korzystania z produktu należy przestrzegać poniższych środków ostrożności:

- Przed instalacją i użyciem produktu należy przeczytać niniejszą instrukcję.
- Prosimy o przestrzeganie wszystkich ostrzeżeń i wskazówek umieszczonych na produkcie.
- Niniejszego produktu nie należy używać w pobliżu wody.
- Niniejszego produktu nie należy umieszczać w pobliżu lub nad grzejnikiem lub nagrzewnicą.
- Niniejsze urządzenie opiera się na zabezpieczeniu przez zwarcie (przebicie) dostępnym w instalacji elektrycznej budynku.
- Należy upewnić się czy przewód prądowy został wyposażony w bezpiecznik lub wyłącznik automatyczny (wszystkie przewody prądowe).
- Nie umieszczaj żadnych przedmiotów na przewodach podłączeniowych produktu.
- Przewody produktu umieść z dala od ciągów komunikacyjnych.
- Przewód zasilający należy podłączyć bezpośrednio do wskazanego typu gniazdka ściennego (prądu zmiennego).
- Produkt może być serwisowany wyłącznie przez wykwalifikowanych techników. Otwarcie lub zdjęcie pokrywy może narazić użytkownika na działanie wysokiego napięcia i inne zagrożenia.
- W razie wystąpienia poniższych okoliczności należy odłączyć produkt od gniazdka ściennego i przekazać go do profesjonalnego zakładu naprawczego:
 1. Gdy przewody podłączeniowe ulegną uszkodzeniu.
 2. Jeżeli na produkt wylany został płyn.
 3. Jeżeli produkt wystawiony był na działanie deszczu lub wody.
 4. Jeżeli produkt nie działa poprawnie pomimo zastosowania się do wskazówek użytkownika.
 5. Jeżeli produkt działa w sposób niestandardowy.

Zawartość opakowania

- Adapter Powerline Ethernet 200Mbps
- Przewód RJ-45 Cat.5
- Instrukcja szybki start, oraz CD-ROM (Zawiera Instrukcję oprogramowania i przewodnik użytkownika)
- Instrukcja szybki start

Jeżeli brakuje któregoś z powyższych elementów lub stwierdzono wady fabryczne należy zgłosić ten fakt u lokalnego dystrybutora.

Znaczenie diod LED





Dioda	Kolor	Stan	Opis
Power	Zielony	Włączona	Zasilanie jest włączone
	Zielony	Miga	<ul style="list-style-type: none"> • System przechodzi w tryb oszczędności energii. • Resetowanie systemu. • Konfiguracja zabezpieczeń systemu.
	-	Wyłączona	Zasilanie wyłączone
Ethernet	Zielony	Włączona	Urządzenie łączy się z innymi urządzeniami podłączonymi do interfejsu Ethernet, ale nie komunikuje się z nimi.
	Zielony	Miga	Urządzenie wysyła lub odbiera dane przez interfejs Ethernet.
	-	Wyłączona	Urządzenie nie łączy się z innymi urządzeniami przez interfejs Ethernet.
Data	Zielony/ Czerwony	Włączona	Urządzenie zostało podłączone do sieci powerline. Kolor diody Data zależy od prędkości połączenia. <ul style="list-style-type: none"> • Zielony: Prędkość > 40 Mbps • Pomarańczowy: 20 Mbps < Prędkość < 40 Mbps • Czerwony: Prędkość < 20 Mbps
	Czerwony	Miga	Gdy urządzenie skanuje pozostałe urządzenia PLC, wskaźnik Data miga szybko.
	-	Wyłączona	Adapter nie odnalazł kompatybilnych urządzeń powerline wykorzystujących ten sam klucz szyfrowania.

Funkcje przycisków

Przycisk	Opis	
Reset	Przywracanie ustawień domyślnych	
Security	Naciśnięcie i przytrzymanie przycisku przez 1~3 sekund	Dołączenie do innej sieci HomePlugAV
	Naciśnięcie i przytrzymanie przycisku przez więcej niż 10 sekund	Ustawienie losowej wartości zabezpieczeń

Podłączenie adaptera Powerline Ethernet

Instalacja sprzętu

Krok 1.	Podłącz jeden mostek Powerline Ethernet do portu Ethernet modemu ADSL lub modemu kablowego.	
Krok 2.	Następnie podłącz go do najbliższego gniazdka ściennego.	
Krok 3.	Podłącz drugi mostek Powerline Ethernet w pobliżu komputera i połącz porty Ethernet.	
Krok 4.	Internet dostępny będzie w każdym gniazdku ściennym w Twoim domu.	

Instalacja oprogramowania w Windows

Procedura instalacji narzędzia Powerline Configuration zależy od systemu operacyjnego używanego na danym komputerze. Poniższa procedura dotyczy instalacji w środowisku systemu Windows XP. Instalacja w pozostałych systemach operacyjnych przebiega podobnie.

1. Umieść płytę CD w napędzie CD-ROM aby uruchomić program Autorun.
Na monitorze pojawi się ekran menu.
2. Kliknij łącze **“Powerline Configuration Utility”** znajdujące się w polu **200M Powerline Adapter**, aby rozpocząć instalację. Jeżeli ekran menu się nie pojawi, instalację można przeprowadzić w następujący sposób.
 - Kliknij na **Menu Start/ Uruchom**.
 - W okno które się pojawi wprowadź **“E:\Utility\setup.exe”**, gdzie „E” jest literą oznaczającą napęd CD-ROM twojego komputera.
 - Kliknij przycisk **„OK”**.
3. Program zostanie zainstalowany, a na pulpicie pojawi się nowa ikona o nazwie **„PowerPacket Utility”**.



Program jest kompatybilny z systemami Windows 2000, 2003, XP i Vista.

Konfiguracja

Jeśli chcesz skonfigurować ustawienia adaptera Powerline zajrzyj do instrukcji obsługi na załączonej płycie CD.