



ADAPTADOR DE REDE POWERLINE DE ALTA VELOCIDADE



Guia de Instalação Rápida

Instruções de Segurança Importantes

Este produto destina-se a ser ligado à tomada eléctrica AC.

As seguintes precauções devem ser tomadas quando utilizar este produto:

- Por favor leia estas instruções antes de instalar e colocar este produto em funcionamento.
- Por favor siga estas advertências e as instruções afixadas na unidade.
- Não utilize este produto perto de água.
- Este produto nunca deve ser colocado sobre um radiador ou grelhas para saída de ar quente.
- Este produto depende da instalação eléctrica preexistente para protecção contra curto-circuitos (sobrecarga).
- Assegure-se de que é utilizado um fusível ou um corta circuito nos condutores de fase (todos os condutores de corrente actuais).
- Não permita que nada assente nos cabos de ligação do produto.
- Não coloque este produto num local onde as pessoas possam pisar os cabos.
- O cabo de alimentação deve ser ligado directamente a uma tomada eléctrica AC.
- Este produto apenas deve reparado por um técnico qualificado. A abertura ou a remoção das tampas pode resultar na exposição a pontos de tensão perigosos ou em outros riscos.
- Desligue sempre a unidade da tomada eléctrica e encaminhe o produto a técnicos qualificados nas seguintes situações:
 1. Quando os cabos de ligação estiverem danificados ou gastos.
 2. Caso tenha sido derramado líquido para o interior da unidade.
 3. Se a unidade tiver sido exposta à chuva ou à água.
 4. Caso o produto não funcione normalmente quando as instruções de utilização tiverem sido seguidas.
 5. Se o produto apresentar uma notória alteração do seu desempenho.

Conteúdo da Embalagem

- Adaptador Ethernet (rede local) Powerline (comunicação de dados através da rede eléctrica) de 200Mbps
- Cabo RJ-45 Cat.5
- Guia de Instalação Rápida e CD-ROM (inclui Utilitário de configuração e manual do utilizador)
- Guia de Instalação Rápida

Se algum dos itens acima estiver em falta ou danificado, contacte o seu fornecedor local ou o apoio a clientes.

Definição da LED

LED	Cor	Estado	Descrição
Corrente	Verde	Ligada	A corrente está ligada.
	Verde	A piscar	<ul style="list-style-type: none"> • O sistema entra em modo de economia de energia. • O sistema está a reiniciar. • O sistema está em processo de configuração de segurança.
	-	Desligada	A corrente está desligada.
Ethernet	Verde	Ligada	O aparelho está a ligar-se a outros aparelhos pela interface de Ethernet mas não está a comunicar com eles.
	Verde	A piscar	O aparelho está a receber e a transmitir dados pela interface de Ethernet.
	-	Desligada	O aparelho não está a ligar-se a outros aparelhos pela interface de Ethernet.
Dados	Verde/ Vermelha	Ligada	<p>O aparelho está ligado à rede eléctrica. A cor da LED de Dados varia segundo a velocidade de transferência de dados.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Verde: Velocidade de Transferência > 40 Mbps • Laranja: 20 Mbps < Velocidade de Transferência < 40 Mbps • Vermelha: Velocidade de Transferência < 20 Mbps
	Vermelha	A piscar	Quando o aparelho está a procurar outros aparelhos PLC (que utilizam tecnologia Powerline), a luz indicadora de Dados pisca rapidamente.
	-	Desligada	O adaptador não encontrou quaisquer outros aparelhos Powerline compatíveis que utilizem a mesma chave de encriptação.

Definição dos Botões

Botão	Descrição	
Repor Configurações	Restaura todas as configurações para os valores predefinidos	
Segurança	Pressione o botão de segurança durante 1~3 segundos	Junta-se a outra rede HomePlug AV
	Pressione o botão de segurança durante mais de 10 segundos	Define a segurança para um valor aleatório

Ligar o Adaptador Ethernet Powerline

Instalação dos Componentes

Passo 1	Ligue um adaptador Ethernet Powerline à porta Ethernet do seu modem ADSL ou Cabo.	
Passo 2	Ligue-o à tomada eléctrica mais próxima.	
Passo 3	Ligue o segundo adaptador Ethernet Powerline junto do seu PC e ligue as portas Ethernet.	
Passo 4	Aceda à Internet a partir de qualquer tomada eléctrica do seu lar.	

Instalação do Utilitário para Windows

O procedimento de instalação para o utilitário de Configuração Powerline variará dependendo do sistema operativo que estiver a utilizar no seu computador. O seguinte procedimento destina-se à instalação no Windows XP. A instalação em outros sistemas operativos é semelhante.

1. Insira o CD na drive do CD-ROM para iniciar o programa de execução automática.
Quando terminado, aparecerá um ecrã de menu.
2. Clique na hiperligação “**Powerline Configuration Utility**” (Utilitário de configuração Powerline) no campo **200M Powerline Adapter** para iniciar a instalação. Se o ecrã de menu não for apresentado, poderá iniciar a instalação da seguinte forma:
 - Clique em **Iniciar/Executar**.
 - Introduza “**E:\Utility\setup.exe**” na caixa de diálogo que aparecer, em que “E” é a letra da sua Drive de CD-ROM.
 - Clique no botão “**OK**”.
3. O utilitário será instalado no seu computador, e um novo ícone designado “**Power Pack Utility**” aparecerá no seu ambiente de trabalho.



Este Utilitário destina-se apenas a Windows 2000, 2003, XP e Vista.

Configuração Adicional

Se desejar configurar mais detalhadamente o Adaptador Powerline, por favor consulte o manual do utilizador contido no CD de instalação.