



# PONTE DI RETE AD ALTA VELOCITÀ LINEA ALIMENTAZIONE

## Guida all'installazione rapida

### **Attenzione:**

- IT: Per ulteriori dettagli e istruzioni, cfr. il manuale per l'uso multilingue, disponibile nel CD in dotazione.
- EN: For further details and instructions please refer to the multilingual user manual, which you can find on the enclosed CD.
- DE: Für weitere Einzelheiten und Anleitungen siehe mehrsprachige Bedienungsanleitung auf der mitgelieferten CD.
- FR: Pour plus de détails, veuillez vous reporter au mode d'emploi multilingue consultable sur le CD ci-joint.
- NL: Voor verdere details en instructies verwijzen wij u naar de meertalige handleiding, die u op de bijgeleverde CD kunt vinden.
- ES: Para mas detalles e instrucciones, por favor refiérase al manual del usuario multi-idioma disponible en el CD que se incluye.
- RU: Дальнейшие детали и инструкции вы можете найти в многоязычном Руководстве для пользователя, который находится на включенном в комплект CD.
- PL: Dalsze szczegóły i wskazówki są w wielojęzycznym podręczniku użytkownika, znajdującym się w załączonym CD.
- PT: Para mais detalhes e instruções, consulte o manual de instruções em vários idiomas que acompanha o CD fornecido com o aparelho.
- TR: Ayrıntılı bilgi ve talimatlar için lütfen eklenen CD'de bulabileceğiniz çok dilli kullanım kılavuzuna bakınız.

## ***Importanti istruzioni sulla sicurezza***

Questo prodotto si intende per la connessione alla linea di alimentazione AC.

Le precauzioni che seguono dovrebbero essere tenute in considerazione quando si utilizza questo prodotto:

- Vi preghiamo di leggere tutte le istruzioni prima di installare e far funzionare questo prodotto.
- Vi preghiamo di seguire tutte le indicazioni e le istruzioni indicate sul prodotto.
- Non far funzionare questo canale vicino all'acqua.
- Questo prodotto non deve essere mai posizionato vicino o sopra un termosifone o sorgenti di calore.
- Questo prodotto fa affidamento sulla protezione contro i corto circuiti (sovraccarico) di una linea elettrica edile.
- Assicuratevi che un fusibile o un interruttore sia usato sui conduttori di fase (tutti i conduttori in tensione).
- Non permettere a nulla far ponte sui cavi di interconnessione del prodotto.
- Non posizionare questo prodotto dove le persone possono camminare sui cavi.
- Il cavo di alimentazione dovrebbe essere inserito direttamente dentro una presa parete AC dedicata.
- Solo un tecnico qualificato può riparare questo prodotto. Aprire o rimuovere i coperchi potrebbe risultare nell'esporsi a punti pericolosi con alto voltaggio o altri rischi.
- Disconnettere questo prodotto dalla presa parate e riferirsi a personale qualificato per la riparazione nelle seguenti condizioni:
  1. Quando i cavi di interconnessione sono danneggiati o spelati.
  2. Se si è riversato liquido nel prodotto.
  3. Se il prodotto è stato esposto a pioggia o acqua.
  4. Se il prodotto non funziona normalmente quando sono state rispettate le istruzioni sul funzionamento.
  5. Se il prodotto mostra un evidente cambiamento nelle prestazioni.

## ***Contenuto della confezione***

- Adattatore Ethernet di Linea di Alimentazione da 200Mbps
- Cavo RJ-45 Cat.5
- Guida Rapida d'Installazione e CD-ROM (Incluso manuale utente di utility)
- Guida Rapida all'Installazione

Se uno qualsiasi degli articoli è smarrito o danneggiato, contattare il rivenditore di zona per supporto.





## Definizione LED

LED	Colore	Stato	Descrizione
Alimentazione	Verde	Acceso	E' acceso.
	Verde	Lampeggio	<ul style="list-style-type: none"><li>● Il Sistema accede alla modalità di risparmio energia.</li><li>● Il Sistema si sta resettando.</li><li>● Il Sistema è nel processo di impostazione della sicurezza.</li></ul>
	-	Spento	E' spento.
Ethernet	Verde	Acceso	Il dispositivo si sta connettendo ad altri dispositivi attraverso l'interfaccia Ethernet ma non comunica con essi.
	Verde	Lampeggio	Il dispositivo sta ricevendo o trasmettendo dati attraverso l'interfaccia Ethernet.
	-	Spento	Il dispositivo si sta connettendo con altri dispositivi attraverso l'interfaccia Ethernet.
Dati	Verde/ Rosso	Acceso	Il dispositivo si è connesso con le rete di alimentazione. Il colore del LED dati varierà a seconda della velocità fisica. <ul style="list-style-type: none"><li>● Verde: Velocità di collegamento &gt; 100 Mbps+</li><li>● Arancione: 50 Mbps &lt; Velocità di collegamento &lt; 100 Mbps</li><li>● Rosso: Velocità di collegamento &lt; 50 Mbps</li></ul>
	Rosso	Lampeggio	Quando il dispositivo sta scansionando altri dispositivi PLC, l'indicatore Dati lampeggia velocemente.
	-	Spento	L'adattatore non ha trovato altri dispositivi nelle linea di alimentazione compatibili che utilizzino la stessa chiave di codifica.

## Definizione Pulsante

Pulsante	Descrizione	
Reset	Ripristino alle impostazioni di fabbrica	
Sicurezza	Premere per 1~3 secondi il pulsante di sicurezza	Accedere ad una altra Linea Domestica PlugAV
	Premere il pulsante di sicurezza per più di 10 secondi	Impostare la sua sicurezza su valore casuale

## **Connessione dell'Adattatore Ethernet per Linea di Alimentazione Installazione hardware**

<p>Passo 1:</p>	<p>Connettere un ponte Ethernet di Linea di rete al vostro modem ADSL o Cavo Porta Ethernet.</p>	
<p>Passo 2:</p>	<p>Inserirlo nella presa di alimentazione più vicina.</p>	
<p>Passo 3:</p>	<p>Inserire il secondo ponte Ethernet di Linea di alimentazione nel vostro PC e connettere alle porte Ethernet.</p>	
<p>Passo 4:</p>	<p>Acceso internet da ogni presa di corrente della vostra casa.</p>	

## **Successive Configurazioni**

Se volete configurare più dettagli di impostazione dell'Adattatore di Linea di Alimentazione, vi preghiamo di fare riferimento al manuale utente sul CD fornito.