



RED EN PUENTE DE ALTA VELOCIDAD POWERLINE



Guía de instalación rápida

DN-15028

Atención:

- ES: Para más detalles e instrucciones, por favor refiérase al manual del usuario multi-idioma disponible en el CD que se incluye.
- EN: For further details and instructions please refer to the multilingual user manual, which you can find on the enclosed CD.
- DE: Für weitere Einzelheiten und Anleitungen siehe mehrsprachige Bedienungsanleitung auf der mitgelieferten CD.
- FR: Pour plus de détails, veuillez vous reporter au mode d'emploi multilingue consultable sur le CD ci-joint.
- NL: Voor verdere details en instructies verwijzen wij u naar de meertalige handleiding, die u op de bijgeleverde CD kunt vinden.
- IT: Per ulteriori dettagli e istruzioni, cfr. il manuale per l'uso multilingue, disponibile nel CD in dotazione.
- RU: Дальнейшие детали и инструкции вы можете найти в многоязычном Руководстве для пользователя, который находится на включенном в комплект CD.
- PL: Dalsze szczegóły i wskazówki są w wielojęzycznym podręczniku użytkownika, znajdującym się w załączonym CD.
- PT: Para mais detalhes e instruções, consulte o manual de instruções em vários idiomas que acompanha o CD fornecido com o aparelho.
- TR: Ayrıntılı bilgi ve talimatlar için lütfen eklenen CD'de bulabileceğiniz çok dilli kullanım kılavuzuna bakınız.

Instrucciones de seguridad importantes

Este producto está indicado para la conexión a una línea de alimentación CA.

Se deben tomar las siguientes precauciones al usar este producto:

- Por favor, lea todas las instrucciones antes de instalar y poner en funcionamiento este producto.
- Por favor, siga todas las advertencias e instrucciones que aparecen marcadas en este producto.
- No ponga en funcionamiento este producto cerca del agua.
- Nunca debe colocarse este producto cerca o sobre un radiador o un calefactor.
- Este producto se basa en la instalación eléctrica del edificio para la protección frente a cortocircuitos (sobretensión).
- Asegúrese que se emplea un fusible o un disyuntor en los conductores de fase (todos los conductores que transporten corriente).
- No permita que nada reinicie los cables de interconexión del producto.
- No coloque este producto en lugares donde se puedan pisar los cables.
- El cable de alimentación debe conectarse directamente a una toma eléctrica de pared CA.
- El mantenimiento de este producto solo debe realizarlo un técnico cualificado. Abrir o retirar las tapas del producto puede provocar la exposición a puntos de voltaje peligrosos u otros riesgos.
- Desconecte este producto de la toma eléctrica de pared y remita el producto al personal cualificado del servicio técnico cuando se produzcan las siguientes condiciones:
 1. Cuando los cables de interconexión presenten daños o estén deshilachados.
 2. Si se ha derramado líquido sobre el producto.
 3. Si el producto se ha visto expuesto a la lluvia o al agua.
 4. Si el producto no funciona normalmente cuando se han seguido las instrucciones de funcionamiento.
 5. Si el equipo muestra un evidente cambio en su funcionamiento.

Contenido del envase

- Adaptador Ethernet 500Mbps Powerline
- Cable RJ-45 Cat.5
- Guía de instalación rápida y CD-ROM
(Incluye mantenimiento y manual de usuario)
- Guía de instalación rápida

En caso de que falte o presente daños cualquiera de estos elementos, póngase en contacto para obtener ayuda con su distribuidor local.





Definición de LED

LED	Color	Estado	Descripción
Alimentación	Verde	Conectado	La alimentación está conectada
	Verde	Parpadea	<ul style="list-style-type: none">• El sistema entra en modo ahorro de energía.• El sistema se está reiniciando.• El sistema está en proceso de configuración de seguridad.
	-	Desconectado	La alimentación está desconectada
Ethernet	Verde	Conectado	El dispositivo se está conectando a otros dispositivos mediante la interfaz Ethernet aunque no está comunicándose con ellos.
	Verde	Parpadea	El dispositivo está recibiendo o transmitiendo datos mediante la interfaz Ethernet.
	-	Desconectado	El dispositivo no se está conectando a otros dispositivos mediante la interfaz Ethernet.
Datos	Verde/ Rojo	Conectado	El dispositivo se ha conectado a la red de alimentación. El color LED de datos variará según la velocidad física. <ul style="list-style-type: none">• Verde: Velocidad de enlace > 100 Mbps+• Naranja: 50 Mbps < Velocidad de enlace < 100 Mbps• Rojo: Velocidad de enlace < 50 Mbps
	Rojo	Parpadea	Cuando el dispositivo se encuentra buscando otros dispositivos PLC, el indicador de Datos parpadea rápidamente.
	-	Desconectado	El adaptador no ha encontrado ningún dispositivo de alimentación compatible que use la misma clave de encriptación.

Definición de botones

Botón	Descripción	
Reinicio	Reinicia a la configuración de fábrica	
Seguridad	Pulse el botón de seguridad durante 1~3 segundos	Unirse a otra red HomePlugAV
	Pulse el botón de seguridad durante más de 10 segundos	Fijarlo como seguridad a un valor aleatorio

Conexión del adaptador Ethernet Powerline Instalación del hardware

Paso 1.	Conecte un puente Powerline Ethernet al Puerto Ethernet de su ADSL o cable módem.	
Paso 2.	Conéctelo a la toma de alimentación más cercana.	
Paso 3.	Conecte el Segundo Puente Powerline Ethernet cerca de su PC y conecte los puertos Ethernet.	
Paso 4.	Acceso a Internet desde cualquier toma de alimentación de su hogar.	

Mayor configuración

Si desea realizar una configuración más detallada del Adaptador Powerline, Por favor, remítase al manual de usuario que se encuentra en el CD adjunto.