



LINHA DE ALIMENTAÇÃO ALTA VELOCIDADE PONTE DE REDE



Manual de Instalação Rápida
DN-15028

Atenção:

- PT: Para mais detalhes e instruções, consulte o manual de instruções em vários idiomas que acompanha o CD fornecido com o aparelho.
- EN: For further details and instructions please refer to the multilingual user manual, which you can find on the enclosed CD.
- DE: Für weitere Einzelheiten und Anleitungen siehe mehrsprachige Bedienungsanleitung auf der mitgelieferten CD.
- FR: Pour plus de détails, veuillez vous reporter au mode d'emploi multilingue consultable sur le CD ci-joint.
- NL: Voor verdere details en instructies verwijzen wij u naar de meertalige handleiding, die u op de bijgeleverde CD kunt vinden.
- IT: Per ulteriori dettagli e istruzioni, cfr. il manuale per l'uso multilingue, disponibile nel CD in dotazione.
- ES: Para mas detalles e instrucciones, por favor refiérase al manual del usuario multi-idioma disponible en el CD que se incluye.
- RU: Дальнейшие детали и инструкции вы можете найти в многоязычном Руководстве для пользователя, который находится на включенном в комплект CD.
- PL: Dalsze szczegóły i wskazówki są w wielojęzycznym podręczniku użytkownika, znajdującym się w załączonym CD.
- TR: Ayrıntılı bilgi ve talimatlar için lütfen eklenen CD'de bulabileceğiniz çok dilli kullanım kılavuzuna bakınız.

Instruções Importantes de Segurança

Este produto destina-se à ligação de linha de alimentação AC.

Devem ser tomadas as seguintes precauções quando usar este produto:

- Deve ler estas instruções antes de instalar e de funcionar com este produto.
- Respeitar todos os avisos e instruções marcadas no produto.
- Não usar este produto próximo de água.
- Este produto nunca deve ser colocado próximo ou por cima de um radiador, ou de fonte de calor.
- Este produto é ligado à instalação eléctrica do edifício para protecção de curto-circuito (sobrecarga).
- Assegurar que é usado um fusível ou corta-circuito nos condutores da fase (todos os condutores que têm corrente).
- Não permitir objectos colocados por cima dos cabos de interligação do produto.
- Não localizar este produto onde as pessoas o possam pisar.
- O cabo de alimentação deve ser ligado directamente numa tomada de parede com especificação AC.
- Este produto apenas pode ser reparado por um técnico qualificado. Abrir ou remover as tampas de protecção pode resultar em exposição a pontos de tensão perigosos ou outros riscos.
- Desligar este produto da tomada e deve deixar que a reparação seja executada por pessoal de reparação qualificado dentro das seguintes condições:
 1. Quando os cabos de interligação estiverem danificados ou desgastados.
 2. Se tiver sido derramado líquido sobre o produto.
 3. Se o produto tiver sido exposto à chuva ou água.
 4. Se o produto não funcionar normalmente seguindo as instruções de funcionamento.
 5. Se o produto apresenta uma alteração significativa de desempenho.

Conteúdo da Embalagem

- Adaptador de Linha de Alimentação Ethernet 500Mbps
- Cabo RJ-45 Cat.5
- Manual de Instalação Rápida, e CD-ROM (inclui manual do utilitário e do utilizador)
- Manual de Instalação Rápida

Se algum destes itens estiver em falta ou danificado, deve contactar o revendedor local para apoio.





Definição LED

LED	Cor	Estado	Descrição
Alimentação	Verde	Ligado	A alimentação está ligada
	Verde	A piscar	<ul style="list-style-type: none">• Sistema entra no modo poupança de energia.• Sistema está a reinicializar.• Sistema está no processo de configuração de segurança.
	-	Desligado	Alimentação está desligada
Ethernet	Verde	Ligado	O dispositivo está a ligar a outros dispositivos através da interface Ethernet mas não está a comunicar com os mesmos.
	Verde	A piscar	O dispositivo está a receber ou transmitir dados através da interface Ethernet.
	-	Desligado	O dispositivo não está a ligar com outros dispositivos através da interface Ethernet.
Dados	Verde/ Vermelho	Ligado	O dispositivo ligou à rede de linha de alimentação. A cor do Led Dados variará de acordo com a velocidade física. <ul style="list-style-type: none">• Verde: Velocidade Ligação > 100 Mbps+• Laranja: 50 Mbps < Velocidade Ligação < 100 Mbps• Vermelho: Velocidade Ligação < 50 Mbps
	Vermelho	A piscar	Quando o dispositivo está a verificar outros dispositivos PLC, o indicador de Dados pisca com rapidez.
	-	Desligado	O adaptador não encontrou outros dispositivos de linha de alimentação compatíveis que usem o mesmo código de encriptação.

Definição do Botão

Botão	Descrição	
Reiniciar	Reiniciar Por Defeito de Fábrica	
Segurança	Premir o botão de segurança durante 1-3 segundos	Ligar-se a outra rede HomePlugAV
	Premir o botão de segurança mais de 10 segundos	Definir a sua segurança para valor aleatório

Ligar Adaptador de Linha de Alimentação Ethernet Instalação do Equipamento

Passo 1.	Ligar uma ponte de Linha de Alimentação Ethernet ao seu modem ADSL ou Cabo Porta Ethernet.	
Passo 2.	Ligá-la à tomada de corrente eléctrica mais próxima.	
Passo 3.	Ligar na segunda Ponte de Linha de Alimentação Ethernet próxima do seu PC e ligar as portas Ethernet.	
Passo 4.	Acesso Internet a partir de qualquer tomada de alimentação na sua casa.	

Configuração Adicional

Se pretender configurar definições mais detalhadas do Adaptador da Linha de Alimentação, deve consultar o manual do utilizador no CD fornecido.