



USB KVM Switch



DS-11403

Ses özellikli ve 2 portlu USB KVM switch



DS-12402

Ses özellikli ve 4 portlu USB KVM switch

Kullanma Kılavuzu

DS-11403 (2 Portlu) • DS-12402 (4 Portlu)

NOT

Bu cihaz FCC kurallarının 15. Bölümü uyarınca, B Sınıfı sayısal cihaz sınırlarına göre test edilmiş olup bu sınırlara uyduğu gösterilmiştir. Bu sınırlar konut içi kurulumlarda zararlı parazitlere karşı uygun koruma sağlamak üzere tasarlanmıştır. Bu donanım radyo frekansı enerjisi üretmekte, kullanmakta ve yayabilmekte olup kullanma kılavuzuna göre kurulmadığı ve kullanılmadığı takdirde telsiz görüşmelerinde rahatsız edici parazite neden olabilir. Ancak, bu husus, belirli bir montaj sonrasında müdahale meydana gelmeyeceği anlamına gelmez. Eğer bu donanım radyo veya televizyon yayın alımında zararlı parazite yol açacak olursa (ki zararlı parazit olup olmadığını donanımı açıp kapatarak anlayabilirsiniz), paraziti aşağıda listelenen önlemlerden bir veya birkaçını deneyerek düzeltmeniz tavsiye edilir:

- Alıcı antenin yerini veya yönünü değiştirin.
- Aygıt ile alıcı arasındaki mesafeyi artırın.
- Cihazı, alıcı cihazın takılı olduğu elektrik prizinden farklı bir prize takın.
- Yardım için yetkili satıcıya veya deneyimli bir radyo/televizyon teknisyenine danışın.



KUTU İÇERİĞİ

Tam DS-11403 (2 portlu) / DS-12402 (4 portlu) USB paketi şunları içerir:

- USB KVM switch
- 2 adet (DS-11403) veya 4 adet (DS-12402) KVM bağlantı kablosu
- Kullanıcı kılavuzu

Tüm bileşenlerin mevcut olduğundan ve sevkiyat esnasında hasar görmediğinden emin olmak için kontrol edin. Bir sorunla karşılaşırsanız satıcınıza danışın.

Cihazın ve/veya bu cihaza bağlanan diğer cihazların hasar görmesini önlemek için bu kılavuzu ayrıntılarıyla okuyarak kurulum ve kullanma işlemlerini dikkatli şekilde izleyin.

İçerik

GENEL BAKIŞ.....	3
ÖZELLİKLER.....	3
KURULUM.....	4
KULLANMA	5
Panel Kontrolü	5
Kısa Yol Tuşu Kontrolü.....	5
ÖZELLİKLER.....	6
GÜVENLİK KILAVUZU.....	7

GENEL BAKIŞ

KVM switch'ler birden fazla bilgisayar içeren sistemlerde paradan ve yerden tasarruf sağlayabilir. Kullanıcıların her bilgisayar için ayrı bir klavye, monitör ve fare almalarına gerek yoktur. Kullanıcılara 2 (DS-11403) veya 4 (DS-12402) bilgisayara tek bir USB klavye, USB fare ve VGA monitör üzerinden erişme ve kontrol imkanı verir. Kurulumu kolaydır ve yapılandırmak için yazılıma gerek yoktur. Sadece tak ve çalıştır.

KVM DS-11403 / DS-12402 ses desteğine sahiptir. Tek bir klavye, fare, monitör ve hoparlör vasıtasıyla 2 (DS-11403) / 4 (DS-12402) bilgisayarı kontrol eder. Video, ses, klavye ve fare verisi bağlantısını bilgisayarlar arasında değiştirebilir. Kullanıcılara, çoklu bilgisayar sistemini düşük maliyetle kurma konusunda yardımcı olur.


ÖZELLİKLER

- Bir klavye, fare ve monitör ile farklı bilgisayarları kullanma.
- Basmalı düğmeler ve kısa yol tuşları ile kolay KVM kullanımı.
- Kablosuz klavye ve fare ile uyumlu.
- 1920 x 1080'a kadar yüksek görüntü çözünürlüğünü destekleme.
- Hem hoparlör hem de mikروفon sesini destekleme.
- Tüm işletim sistemleriyle uyumlu.
- LED ışıklar port durumunu otomatik olarak gösterir.
- USB ile güç sağlama. Güç adaptörüne gerek yoktur.
- Otomatik Tarama modunu destekleme.
- Yazılım yapılandırması gerektirmez.


KURULUM

Tüm konnektörler arka paneldedir. Arka panel aşağıda gösterilmiştir:

DS-11403



DS-12402



: Fare ara birimi



: Klavye ara birimi



: Monitör ara birimi



: Hoparlör ara birimi



: Ana bilgisayar sinyal ara birimi



: Mikrofon ara birimi

Kurulumdan önce lütfen tüm cihazların kapalı olduğundan emin olun ve ardından aşağıdakileri yapın:


1. Fareyi, klavyeyi, monitörü ve sesi konsol kısmındaki ilgili portlarına takın.
(Kablosuz klavye + fare USB adaptörü için lütfen klavye USB konsol portuna takın)
2. Ana bilgisayarın KVM kablo konnektörlerini KVM switch üzerindeki konsol panelinde bulunan ilgili portlarına takın.
3. KVM kablo konnektörlerinin diğer uçlarını bilgisayara, ekran kartı çıkışı ara birimine takılı VGA konnektörü ve ses kartı Giriş / Çıkış ara birimine takılı ses konnektörü ile takın.
4. Tüm KVM kabloları takılana kadar adım 2 ve 3'ü tekrar edin.
5. Bilgisayarları açın. Kendisine takılı olan porta geçiş yaptıktan sonra bilgisayara erişip kumanda edebilirsiniz.

KULLANMA


Panel Kontrolü

KVM deęiřtirme ve port durumu gstergesi n panelde yapılabilir. n panel ařaęıda gsterilmiřtir:

DS-11403



DS-12402



Panel zerindeki dğmeler seim dğmeleridir. Sadece bir dğmeye basın ve ardından ilgili portu seebilirsiniz. Her dğme hat ve seili durumlar hakkında st ve alt LED ıřık gstermesine sahiptir. st, hatta durumunu gsterir. İlgili bilgisayar hattaysa yanar. Alt, seili durumunu gsterir. Tek seferde sadece bir port olduęundan dolayı ilgili bilgisayarın seildięini gstermek iin sadece bir LED ıřığı yanar.

Konsol paneline takılmayan fare veya klavyenin neden olduęu belirsizlięi nlemek amacıyla. Sistemi sıfırlamak iin aynı anda KVM [1] ve [2] dğmesine basabilirsiniz. (Sadece DS-12402)

Kısa Yol Tuřu Kontrolü

Kolaylık iin bir ok zel deęiřtirme kısa yolu sunar.

Kısa Yol Deęiřtirme

- Port sayısını 1 artırmak iin sol [Ctrl] tuřuna hızlı řekilde basın.
- Port sayısını 1 azaltmak iin saę [Ctrl] tuřuna hızlı řekilde basın.

Otomatik Tarama

- Yuva tarama iřlevini bařlatmak iin hızlı řekilde [Scroll lock] tuřuna iki kez ve [Enter] tuřuna basın. Bu iřlem otomatik olarak bořluk ubuęu tuřuna basılana kadar her 5 saniyede 1 port sayısını artırır.

ÖZELLİKLER

Tipi	DS-11403	DS-12402	
Bilgisayar bağlantıları	2	4	
Bilgisayar portu seçimi	Ön panel anahtarları/Kısa yol tuşu		
Konsol konnektörü	Klavye	1 x USB dişi	
	Fare	1 x USB dişi	
	Video	1 x HDB-15 dişi	
	Hoparlör	1 x 3,5 mm (Yeşil)	
	Mikrofon	1 x 3,5 mm (Pembe)	
Bilgisayar bağlantısı	Klavye		
	Fare	2 x HDB-15 Dişi	4 x HDB-15 Dişi
	Video		
	Hoparlör	1 x 3,5 mm (yeşil)	4 x 3,5 mm (yeşil)
	Mikrofon	1 x 3,5 mm (pembe)	4 x 3,5 mm (pembe)
LED ışıklar	Hatta	2 (Kırmızı)	4 (Kırmızı)
	Seçili	2 (Yeşil)	4 (Yeşil)
Video çözünürlüğü	1920 x 1080		
Güç	DC 5 V, 0,4 W		
Otomatik Tarama aralığı	5 saniye		
Çalışma Sıcaklığı	-10°C~50°C		
Saklama sıcaklığı	-20°C~60°C		
Gövde	Metal, Siyah		
Ağırlık	530g	760g	
Ebatlar (U x G x Y)	133 x 94 x 42 mm	203 x 111 x 42 mm	

GÜVENLİK KILAVUZU

- Cihazın normal çalışmasını garanti etmek için cihazı kurarken, kullanırken ve cihaza bakım yaparken lütfen aşağıdaki yönergeleri takip edin.
- Cihazı kurarken ve kullanırken lütfen tüm bilgisayarın açık olduğundan emin olun ve ardından başlatıldıktan sonra diğer işlemleri yapın.
- Aşırı ısınmayı önlemek için çalışma esnasında iyi havalandırma sağlayın.
- Kısa devreleri önlemek için cihazı yüksek nemli ortamlarda kullanmayın.
- Lütfen cihazın içini profesyonellerin izni olmadan açmayın.