



COMMUTATEUR KVM AUDIO 2/4 PORTS



**Guide d'installation rapide
DS-12423 / DS-12443**

Contenu de la confection

Avec le produit que vous avez acheté doivent être inclus les équipements et les accessoires indiqués suivants :

- 1 KVM USB 2 ou 4 ports avec concentrateur USB 2.0 et Audio.
- 2 2 câbles VGA + USB
- 3 2 Câbles audio 3,5 mm
- 4 Adaptateur d'alimentation externe 5V CC
- 5 Manuel de l'utilisateur
- 6 Guide d'installation rapide

Installation

Configuration requise

- 1 **Ordinateur** : PC avec 1 port USB et 1 port VGA disponible. (Si vous souhaitez partager des enceintes et/ou microphone, l'ordinateur doit également disposer de ports audio)
- 2 **Système d'exploitation** : Windows 98/98SE/2000/ME/XP/Vista/7/2003, Mac OS9/OSX, Linux Kernel 2.3 ou supérieur, Solaris 8 ou supérieur, Sun Microsystems OS.
- 3 **Câble VGA vers ordinateur** : 1 câble VGA femelle-mâle par ordinateur. (Accessoire).
- 4 **Câble USB** : 1 câble USB avec une extrémité de type A et l'autre de type B par ordinateur. (Accessoire).
- 5 **Câble audio** : Câble audio 3,5 mm pour enceinte et microphone par ordinateur. (Accessoire).
- 6 **Un moniteur** équipé d'interface VGA et un câble VGA pour moniteur.
- 7 **Clavier/souris USB**
- 8 Une enceinte et microphone avec câble correspondant, si nécessaire.
- 9 Autre dispositif USB pour port USB en aval, si nécessaire.

Installation du matériel

- 1 Connectez le clavier/souris USB aux ports avant de la console KVM.
- 2 Connectez tous les câbles audio à chaque ordinateur, KVM, enceinte et microphone, si nécessaire.
- 3 Connectez les autres dispositifs USB aux ports du concentrateur USB en aval, si nécessaire.
- 4 Connectez le câble VGA du moniteur au port de sortie moniteur du KVM.
- 5 Utilisez un adaptateur 5V CC pour alimenter ce commutateur KVM.
- 6 Connectez le câble VGA entre le port VGA de la carte graphique de l'ordinateur et le port d'entrée VGA du KVM.

- 7 Vérifiez que la fonction USB de votre ordinateur est activée et fonctionne correctement. Connectez l'extrémité de type A du câble USB au port USB de l'ordinateur et l'extrémité de type B au port USB en amont du KVM.
- 8 Allumez votre ordinateur et vérifiez que les ports USB sont activés et fonctionnent correctement.


























































Installation du pilote de périphérique

Système d'exploitation sans pilote de périphérique

Aucun pilote n'est nécessaire pour les systèmes d'exploitation suivant.

1. Windows ME/2000/2003/XP/VISTA/7/2003
2. MAC OS9/OSX
3. Linux avec kernel 2.3 ou supérieur
4. Sun Microsystems Solaris 8 ou supérieur

Résumé des touches de fonction

Étape 1		Étape 2	Action
			Activer ou désactiver le commutateur automatique concentrateur USB
			Commutation sur l'hôte 1
			Commutation sur l'hôte 2
			Commutation sur l'hôte 3
			Commutation sur l'hôte 4
			Commutation sur l'hôte suivant
			Commutation sur l'hôte le plus élevé
			Commutation sur l'hôte suivant
			Activer ou désactiver le commutateur automatique Audio
			Commutation de l'audio 1 (Disponible uniquement avec la commutation automatique Audio désactivée)
			Commutation de l'audio 2 (Disponible uniquement avec la commutation automatique Audio désactivée)
			Commutation de l'audio 3 (Disponible uniquement avec la commutation automatique Audio désactivée)
			Commutation de l'audio 4 (Disponible uniquement avec la commutation automatique Audio désactivée)
			Commutation du concentrateur 1 (HUB 1) (Disponible uniquement avec la commutation automatique concentrateur désactivée)
			Commutation du concentrateur 2 (HUB 2) (Disponible uniquement avec la commutation automatique concentrateur désactivée)
			Commutation du concentrateur 3 (HUB 3) (Disponible uniquement avec la commutation automatique concentrateur désactivée)
			Commutation du concentrateur 4 (HUB 4) (Disponible uniquement avec la commutation automatique concentrateur désactivée)
			Démarre la recherche automatique
<p>Touche [Défilement] ([Scroll lock]) non nécessaire</p>		* 	La durée de l'intervalle de recherche automatique est de 5 secondes (Disponible uniquement quand la fonction de recherche automatique est activée (ON))
		* 	La durée de l'intervalle de recherche automatique est de 10 secondes (Disponible uniquement quand la fonction de recherche automatique est activée (ON))
		* 	La durée de l'intervalle de recherche automatique est de 15 secondes (Disponible uniquement quand la fonction de recherche automatique est activée (ON))
		* 	La durée de l'intervalle de recherche automatique est de 20 secondes (Disponible uniquement quand la fonction de recherche automatique est activée (ON))

* Remarque : Pour régler la durée de l'intervalle de recherche automatique, vous n'avez pas besoin d'appuyer la touche [Défilement], il suffit d'utiliser uniquement les touches numérotées.