



EXPRESS CARD КОНТРОЛЛЕР LPT



Руководство пользователя

Возможности и преимущества

- Полная совместимость со спецификацией ExpressCard S 1.0
- Модуль форм-фактора ExpressCard/34
- Не требует ресурсов IRQ, DMA, I/O адресов
- “Горячая” замена
- Легкая установка plug & play
- Интерфейс для одиночного порта принтера
- Поддержка Windows® 2000, XP/2003 32/64 бит, Vista 32/64 бит/7

Требования к системе

- Windows 7, Vista, XP, 2000
- Компьютер с поддержкой ExpressCard и свободным слотом ExpressCard

Установка драйвера

Для Windows® 2000&XP/Vista/ 7

Стандартный драйвер, встроенный в Windows® 2000, XP и Vista следует спецификациям IEEE 1284. После подключения ExpressCard контроллера LPT, Windows® 2000, XP и Vista автоматически обнаружат контроллер и установят необходимый драйвер.

Для проверки установки под Windows® 2000/XP/Vista/7

1. Правой кнопкой нажмите на **Мой компьютер**, затем выберите **Система**, войдите в **Диспетчер устройств**.
2. Нажмите на + (знак плюс) перед строкой **Universal Serial Bus controllers**, должна отобразиться строка **USB Printing Support**.