



# 4+1 HDMI AUSGANG VIDEO- SCHALTER



**Kurzanleitung zur Installation  
DS-45320**

1. Prüfen Sie zuerst die Produktverpackung, inklusive: Hauptgerät, ein Netzadapter (5V 2A), Benutzerhandbuch, eine Fernsteuerung; weitere Geräte sollten vorbereitet werden: Hi-Def Quelle, HDTV, Verstärker-Receiver, PC, fünf HDMI Kabel, ein Cat5e/6 Kabel, drei Audiokabel.



2. Schließen Sie viel Hi-Def Quellen mit einem vom Benutzer bereitgestellten HDMI-Kabel an die Eingänge des Hauptgerätes an. Schließen Sie den HDTV an den Ausgang des Hauptgerätes an.  
Schließen Sie den Verstärker-Receiver mit einem vom Benutzer bereitgestellten Audiokabel an den Toslink, Coaxial, oder Stereo Anschluss des Hauptgerätes an.  
Schließen Sie den PC mit einem vom Benutzer bereitgestellten Ethernet-Kabel an das Hauptgerät an.



Englisch	German
HDTV (with HEAC)	HDTV (mit HEAC)
Audio Cable	Audiokabel
HDMI Cable	HDMI-Kabel
Ethernet Cable	Ethernet-Kabel
Power supply	Stromversorgung
Amplifier receiver	Verstärker-Empfänger
Blu-Ray DVD	Blu-Ray DVD


3. Stecken Sie den Gleichstromanschluss der 5V Stromversorgung in das Hauptgerät und schließen Sie dann den Wechselstromanschluss an die Stromversorgung an die Wandsteckdose an.




4. Schalten Sie die Hi-def Quelle ein, HDTV.
5. Nachdem das Hauptgerät ordnungsgemäß kalibriert wurde, wird die Hi-Def Video- und Audioaufzeichnung deren Inhalt von der Quelle stammt sofort auf dem HDTV abgespielt. Sie können auch die Audioaufzeichnung von einer Quelle auf dem Verstärker-Receiver abspielen.
6. Wenn Sie die Quelle , auswählen möchten, können Sie die Nummerntasten auf der Fernsteuerung oder die Taste „Select“ auf dem Hauptgerät drücken, um eine andere Quelle auszuwählen.



7. Wenn Sie 2CH oder 5.1CH von der Quelle auswählen möchten, um auf dem Verstärker-Receiver, auszugeben, können Sie die Taste 2CH oder 5.1CH auf der Fernsteuerung drücken.



8. Wenn Sie vom HDTV auf einem Verstärker-Receiver ausgeben möchten, aktivieren Sie zuerst die ARC Funktion auf dem HDTV, drücken Sie dann die Taste ARC ON auf der Fernsteuerung oder die Taste „Select“ auf dem Hauptgerät, um die „ARC ON“ Funktion auf dem Hauptgerät zu aktivieren.



9. Wenn Sie von Ihrem PC das Internet mit dem HDTV teilen möchten, stellen Sie bitte sicher, dass Ihr HDTV an das Internet angeschlossen ist und die HEC Funktion aktiviert ist.