



## ednet Smart Memory



### Návod k použití 31519

Je úložiště vašeho zařízení iPhone® nebo iPad® opět plné? Máme řešení! Díky zařízení ednet Smart Memory můžete snadno rozšířit úložiště vašeho zařízení iPhone® nebo iPad® a přidat pomocí paměťové karty microSD až 256 GB. Samozřejmě můžete Smart Memory také používat jako běžný nabíjecí nebo datový kabel. Smart Memory lze také používat jako paměťové zařízení pro PC nebo notebook. Můžete spravovat soubory dokumentů, audia, videa a obrázků. Aplikace Smart Memory také nabízí mnoho dalších užitečných funkcí (např. podpora cloudového úložiště, přehrávač médií, textový editor, diktafon, synchronizace kontaktů, kalendářů i fotografií a mnoho dalšího). Zařízení Smart Memory kombinuje více aplikací a nahrazuje různá zařízení. Toto inteligentní všestranné zařízení je dokonalým společníkem pro práci i domácnost.

## Technické údaje

- Kompatibilní se systémem iOS 7.1 a vyšším
- Podpora cloudu: Google Drive, Dropbox
- Mediální přehrávač: Audio, video, obrázky
- Prohlížeč dokumentů
- Synchronizace kontaktů, kalendáře, fotografií
- Diktafon
- Textový editor
- Chraňte svá data díky inteligentnímu zabezpečení v samotné aplikaci
- Podporované formáty zvuku:  
MP3, WAV, AAC, AIF, AIFF, M4A, FLAC, OGG, WMA, MIDI
- Podporované formáty videa:  
MP4, MOV, M4V, WMV, MKV, RMVB, RM, FLV, AVI, 3GP, MPG, VOB, SWF
- Podporované formáty obrázků: GIF, JPG, PNG, TIF, TIFF, BMP
- Podporované formáty dokumentů:  
DOC, DOCX, PPT, PPTX, XLS, XLSX, PDF, RTF, TXT, NUMB, KEY, PAGE
- Podporovaná zařízení:  
iPhone®5, 5C, 5S, SE, 6, 6 Plus, 6S, 6S Plus, 7, 7 Plus  
iPad® Air, Air 2, Mini 2/3/4, Pro
- Podpora OS:  
Windows 2000, XP, VISTA, 7, 8, 10 a vyšší  
MAC OS 10.0 až MAC OS 10.12 a vyšší
- Délka: 15 cm
- Hmotnost: 11 g


## Obsah balení

- 1 x ednet Smart Memory
- 1x uživatelská příručka
- 1 x svorka kabelu

## Postup při vložení paměťové karty microSD

Při vložení paměťové karty microSD postupujte podle těchto kroků:

1. Před přidáním nebo odebráním karty microSD odpojte čtečku karet iOS od svého zařízení.
2. Najděte slot pro paměťovou kartu SD. Podržte paměťovou kartu microSD tak, aby šipka směřovala do slotu a opatrně zasuňte kartu do slotu, dokud nezapadne na místo.



3. Vložte paměťovou kartu do správné části zásobníku se správnou orientací. Při vkládání karty microSD se ujistěte, že kovové kontakty směřují dolů. Vložte kartu, dokud nezacvakne a nezapadne na místo. Chcete-li kartu uvolnit, zatlačením ji uvolněte a vytáhněte ji.

\* **POZNÁMKA:** Nesprávné vložení paměťové karty microSD může poškodit slot pro kartu microSD. Další informace naleznete v příručce dodané s kartou microSD.



### Správná poloha

Kovové kontakty lícem dolů



### Nesprávná poloha

Kovové kontakty lícem nahoru



Vyjímatelná paměť podporuje zapojením karty microSD až 256 GB

## Stažení aplikace

V obchodě „App Store“ vyhledejte „**ednet smart memory**“ a klepněte na možnost „Stáhnout“



Po stažení aplikace se po připojení zařízení zobrazí následující upozornění. Klepnutím na tlačítko „Povolit“ se přihlaste na domovskou stránku.

## Funkce formátování

Svou kartu microSD můžete naformátovat pomocí funkce formátování, počítač není třeba. Lze vybrat 2 možnosti formátování:

1. -FAT32
2. -exFAT

Složku Micro SD Card Folder můžete přejmenovat pomocí nástroje formátování, stačí klepnout na „Název svazku“

## Správa dokumentů

### Oddíl 1:

Můžete třídit soubory ve vzestupném nebo sestupném pořadí podle názvu souboru, typu souboru; velikosti souboru a času změny. Po výběru souboru jej můžete sdílet, kopírovat, přesouvat, mazat nebo přejmenovat. Přejetím prstem vlevo nebo vpravo můžete přistupovat ke kopírování, přesunutí, přejmenování nebo mazání, sdílení atd.

### Oddíl 2:

Sdílet: Vybraný soubor lze také sdílet s dalšími aplikacemi. Např. E-mail, AirPlay, MS Office, DropBox a tiskárna. Při sdílení e-mailem můžete připojit více souborů, např. fotografie, dokumenty videa nebo filmy. Přílohy e-mailu lze také sdílet s dalšími aplikacemi.

## Zálohovat

Stejné kroky lze použít i pro funkci synchronizace kontaktů a kalendáře.

Zálohování a synchronizace kontaktů/fotografií/kalendáře:

1. Klepněte na funkci synchronizace fotografií; v okně pro potvrzení vyberte možnost Ano nebo Ne.
2. Všechny předchozí zálohy můžete obnovit klepnutím na ikonu „Obnovit vše“ nebo můžete vybrat soubor, který chcete obnovit, klepnutím na položku „Vybrat soubor k obnovení“.

\* Všechny výše uvedené obchodní značky a loga jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky příslušného vlastníka.

Společnost ASSMANN Electronic GmbH tímto prohlašuje, že toto zařízení je v souladu s požadavky směrnice 2014/30/EU a směrnice 2011/65/EU o souladu s RoHS. Úplné prohlášení o shodě lze vyžádat poštou na níže uvedené adrese výrobce.

**Varování:**

Toto zařízení je produkt třídy B. Toto zařízení může v domácnosti působit rušení rádiového signálu. V takovém případě může být uživatel požádán, aby přijal vhodná opatření k zabránění rušení.

**www.assmann.com**

Assmann Electronic GmbH  
Auf dem Schüffel 3  
58513 Lüdenscheid  
Německo

