

ednet.

Station de charge à 4 ports USB



Guide d'installation rapide


31806

Paramètres de base


Poids	216g
Dimensions	105x70x32 (mm)
Entrée	110 - 240VAC 50/60 Hz
Sortie	5V 6,2A (2 x 5V 2,1A + 2 x 5V 1,0A)
Certification	CE, ROHS, FCC
Longueur du câble	120cm

Méthode de charge

1. Connectez le port de sortie USB du chargeur avec le connecteur USB du câble, et l'autre extrémité pour connecter vos appareils.
2. Branchez le câble d'alimentation dans le chargeur et dans une prise secteur 110-240V. La station de charge ednet 4 ports USB est prête lorsque le témoin du chargeur est allumé.



3. Le chargeur comprend 4 ports USB. Vous devez sélectionner le port USB dont le courant de sortie correspond à votre appareil. En règle générale, la sortie 2,1A est adaptée à des tablettes et la sortie 1A à des smartphones.



Adaptée à

Elle est adaptée à iPad®/iPhone®/iPod®, Samsung, téléphone MI, Huawei, smartphones Android et d'autres téléphones portables et tablettes, enceintes portables, caméras, etc.

Entretien

Votre appareil est d'une qualité parfaite. Respectez les consignes suivantes pour prolonger la durée de vie de l'appareil.

- L'utiliser dans un environnement non humide et éviter les produits corrosifs
- Ne démontez pas l'appareil.
- Ne le rangez pas dans un environnement trop chaud ou trop froid.
- Ne le soumettez pas à des chocs et ne le faites pas tomber.

Tous les appareils ont été testés et vérifiés. En cas de surchauffe, déformation, fissuration ou autres anomalies, cessez de l'utiliser et contactez un agent commercial ou la compagnie.