



USB-wandoplader



Handleiding 31810

Basisparameters

Gewicht	40g
Afmeting	58,6x45,5x22,65 (mm)
Ingang	100 - 240V AC 50/60 Hz
Uitgang	5V 2,1A
Overbelastingsbeveiliging	2,8A Max
Bedrijfstemperatuur	-5~40°C
Certificaat	CE, ROHS

Oplaadwijze

1. Steek de stekker in een stopcontact met 100-240V. De ednet USB-wandoplader (31810) is klaar voor gebruik.
2. Sluit een oplaadkabel aan op de USB A-ingang van de lader. Het zal tot 5V, 2,1A aan stroom bieden

Compatibiliteit

Het is compatibel met de iPad®/iPhone®, Android smartphones/tablets, of enige andere smartphones en tablet-pc's, draagbare luidsprekers, camera's, etc.

Onderhoud

Om de levenscyclus van het toestel te verlengen, houdt u zich best aan het volgende:

- Houd het droog en uit de buurt van vochtige en erosieve stoffen.
- Het product niet demonteren.
- Niet opbergen in te hete of te koude omgevingen.
- Laat het toestel niet vallen en voorkom stoten.

Alle producten zijn getest en gecontroleerd. In het geval van oververhitting, vervorming, breuk of andere abnormale gebeurtenissen, stop met het gebruik en neem contact op met uw verkoper of ons bedrijf.



Het apparaat mag niet worden weggegooid bij het normale afval.

Het moet worden gerecycleerd



Gebruikte symbolen: Alleen voor gebruik binnenshuis