



Caricabatteria USB da parete



Manuale 31810

Parametro di base

Peso	40g
Dimensioni	58,6x45,5x22,65 (mm)
Ingresso	100 – 240 V AC 50/60 Hz
Uscita	5V 2,1A
Protezione da sovraccarico	2,8A Max
Temperatura di funzionamento	-5~40°C
Certificazione	CE, ROHS

Come ricaricare

1. Collegare la spina a una presa da 100-240V. Il caricabatteria USB da muro ednet (31810) è pronto all'uso.
2. Collegare un cavo di ricarica all'ingresso USB A del caricatore. Fornirà corrente DC fino a 5V, 2,1 A

Compatibilità

Compatibile con iPad®/iPhone®, smartphone / tablet Android e qualunque altro smartphone e tablet, PC, altoparlante portatile, fotocamera, ecc.

Manutenzione

Per aumentare il ciclo di vita del prodotto, rispettare le seguenti indicazioni:

- Tenere asciutto e lontano da umidità e sostanze corrosive.
- Non smontare il prodotto.
- Non conservarlo in un ambiente né troppo caldo né troppo freddo.
- Non urtare né sbattere il prodotto.

Tutti i prodotti sono stati testati e verificati. In caso di surriscaldamento, deformazione, rottura o altri episodi anomali, smettere di usare e contattare il rivenditore o l'azienda.



Il dispositivo non deve essere smaltito con i rifiuti normali.
Deve essere riciclato



Simboli usati: Solo per uso interno