

ednet.



**LED Ekranlı Taşınabilir Şarj Cihaz,
10400 mAh**

**Kullanma Kılavuzu
31892**

ÖZELLİKLER

Taşınabilir Şarj Cihazı 31892

Kapasite: 10,400 mAh

Pil: lityum-iyon

Giriş: 5 V DC/1,3 A (1,5 A Maks)

Çıkış 1: 5 V DC 1 A

Çıkış 2: 5 V DC 1 A

Çıkış 3: 5 V DC 2,1 A

Şarj süresi: yaklaşık 10 saat


Kullanım süresi: ≥ 500 defa

Boyut: 116 × 74 × 24 mm

Ağırlık: 280 g

GENEL BAKIŞ

Taşınabilir Şarj Cihazı 31892



1. Çıkış portu 1
2. Çıkış portu 2
3. Çıkış portu 3
4. Güç Düğmesi
5. LED güç göstergesi
6. Giriş portu

Kalan pil kapasitesini takip etmek için Güç Düğmesine basın

%0 - %5	=	“LO” (Düşük)
%6 - %98		
%99 - %100	=	“FU” (Dolu)


KULLANIM

Taşınabilir Şarj Cihazı 31892

Başlarken

31892'ı LED güç göstergesi "FU" (Dolu) mesajı görüntülenene kadar şarj edin. Bu işlem 10 saate kadar sürebilir ve güç kaynağına bağlı olarak farklılık gösterebilir.

1. 31892'u şarj edin




Önemli: Düzenli olarak kullanmadan önce ilk kullanımda 31892'unuzu tam 12 saat şarj edin. İlk şarjın ardından, normal şarj yaklaşık 10 saat sürecektir.

Sağlanan USB şarj kablosunu kullanarak, mikro USB ucunu 31892 giriş portuna (yukarıda gösterildiği gibi) takın. Ardından USB şarj adaptörünü (31803, 31808, 31809) kullanarak USB konektörünü bir bilgisayara veya AC güç kaynağına takın.

Taşınabilir şarj cihazı 31892'u şarj ederken, LED güç göstergesi açılacaktır. 31892 tam olarak şarj olduğunda LED güç göstergesi "FU" (Dolu) ögesine ulaşır.

2. Kişisel Elektronik Cihazınızı şarj edin



Önemli: Lütfen kullanmadan önce cihazınız ile birlikte voltaj uyumluluğunu kontrol edin.

Verilen USB kablosunu kullanarak, standart USB konektörünün ucunu 31892 çıkış portuna takın (yukarıda gösterildiği gibi), sağlanan uygun ucu elektronik cihazınıza takın (Aynı zamanda kişisel elektronik cihazınız ile birlikte kendi USB kablonuzu da kullanabilirsiniz.), güç düğmesine basarak kişisel elektronik cihazınızı şarj etmeye başlayın. 31892'da enerji kalmadığında LED güç göstergesi otomatik olarak kapanacaktır.

GÜVENLİK TEDBİRLERİ

Taşınabilir Şarj Cihazı 31892

Olası yaralanmalardan ve cihazın hasar görmesi durumundan kaçınmak için bu taşınabilir şarj cihazını kullanmadan önce aşağıdaki tüm güvenlik bilgilerini ve çalıştırma kılavuzunu okuyun. Bu taşınabilir şarj cihazının yanlış çalıştırılması sonucu oluşan hasarlardan herhangi bir sorumluluk kabul etmeyiz.

1. Bu cihazı düşürmeyin, sökmeyin, açmayın, ezmeyin, bükmeyin, deforme etmeyin, delmeyin, parçalamayın, mikrodalgaya maruz bırakmayın, yakmayın, boyamayın ya da içine yabancı cisimler sokmayın.
2. Bu taşınabilir şarj cihaz ile doğru şekilde uyum sağlaması için cihazınızın voltajını kontrol edin.
3. 0 °C - 45 °C (30 °F - 113 °F) sıcaklık arasında saklayın ve çalıştırın. Ürünü her türlü ısı kaynağından uzak tutun. 60 derecenin üzerindeki sıcaklıklar hasara sebep olabilir.
4. Bu ürünü neme maruz bırakmayın ya da suya batırmayın. Her zaman kuru tutun.
5. Kullanmadığınızda ürünü her 3 ayda bir yeniden şarj edin.
6. Ürün şarj edilirken ya da kullanıldığında ürünün ısınması normaldir. Ancak, ürün aşırı ısınır bu duruma lütfen özellikle dikkat edin. Bu durum, elektronik cihazın şarj devresinde bir sorun olduğunu gösterebilir. Lütfen gerekirse nitelikli bir teknikere danışın.
7. Güç kaynağından şarj ettikten sonra cihazın bağlantısını kesin.
8. Oluşabilecek herhangi bir tehlikeli durumu önlemek için ürünü bebeklerin ve çocukların erişemeyeceği yerlerde saklayın.

SORUMLULUK REDDİ

Taşınabilir Şarj Cihazı 31892

Bu şarj, sadece uygun mobil eğlence cihazı ile birlikte kullanılması içindir. Lütfen cihazın ambalajına bakarak bu şarjın belirli bir mobil eğlence cihazı ile uyumlu olup olmadığını belirleyin. Üretici olarak biz, bu ürünün kullanımı sonucu herhangi bir mobil eğlence cihazına gelebilecek hasardan sorumlu değiliz.

Çevre Koruması Hakkında Not

Taşınabilir Şarj Cihazı 31892

Elektrikli ve elektronik cihazlar ev atıkları ile birlikte imha edilmemelidir. Tüketicilerin elektrikli ve elektronik cihazları kullanım ömürleri dolduğunda toplama amacıyla kurulan ya genel toplama noktalarına ya da satın aldıkları yere bırakması istenmektedir.