



Slim Line Aluminium Powerbank



Korte Installatiehandleiding

Series: 31894 • 31895 • 31896 • 31897

Welkom om onze powerbank te gebruiken. Lees deze handleiding aandachtig door voordat u de powerbank in gebruik neemt en bewaar ze om later te kunnen raadplegen.

Productintroductie:

1. Capaciteit: 5.000 mAh
2. Ingang: 5V/1A (max.)
3. Uitgang: 5V/1A & 2,1A (max.)
4. Afmeting: 140 x 68 x 9 mm
5. Nettogewicht: 153 g
6. Materiaal: Aluminium
7. Kleur: Zilver/Grijs/Goud/Rosé
8. Oplaadtijd: ongeveer 5 uur
9. Levensduur: ≥ 500 keer



- Dit product is een draagbare lader/reservebatterij; het kan worden gebruikt voor het opladen van: smartphones, tablets, MP3/MP4-speler, PSP, camera's, luidsprekers, enz.
- De invoerinterface is Micro-USB
- Ingebouwde hoogwaardige Li-Po-batterij
- De uitvoerinterface is USB A, compatibel met alle digitale apparaten. De uitgangsstroom is 5V, met ingebouwde bescherming tegen kortsluiting om de invoer en uitvoer slim te beheren. (Ingebouwde LED-zaklamp functie)


Powerbank opladen:

1. Druk op de "ON"-knop (aan-/uitknop) om de resterende stroomcapaciteit te zien.

Gelieve de onderstaande tabel te raadplegen voor meer detail:

Indicator	1 lampje	2 lampjes	3 lampjes	4 lampjes
Resterend vermogen	<25%	25%-50%	50%-75%	75%-100%

2. (1) Sluit de Micro-USB-stekker van de laadkabel aan op de micro-interface van uw powerbank.
- (2) Sluit de voedingsadapter aan op uw powerbank met de USB-oplaadkabel.



Aandacht:

1. Het duurt ongeveer 5-8 uur om het apparaat volledig op te laden, maar de exacte tijd hangt af van de manier van het opladen: via stopcontact of USB-poort van de pc/laptop
2. Als uw apparaten niet worden opgeladen door de powerbank, controleer dan of de USB-kabel goed werkt of correct is aangesloten
3. Dit zijn omrekeningspercentages voor de powerbank, d.w.z. dat de capaciteit van de powerbank niet gelijk is aan de oplaadbare capaciteit.
4. Als sommige van de LED-indicatoren van de powerbank niet werken, gelieve de powerbank dan gedurende ongeveer 1 uur op te laden. Dan zal het weer werken.

Waarschuwing:

1. Gelieve gebruik te maken van de standaard USB-oplaadkabel of van de kabel van de verkoper van het apparaat om het digitale apparaat op te laden.
2. Gelieve de powerbank maximaal op te laden vóór het eerste gebruik
3. Gelieve de ingangsstroom en spanning van het digitale apparaat te controleren vóór het opladen, en kies de juiste USB-interface en USB-oplaadkabel
4. De powerbank niet laten vallen, ergens tegen stoten, of demonteren.
5. Gebruik het product niet in de buurt van water
6. Gebruik het product niet in de buurt van vuur of warmtebronnen
7. Gebruik het product niet in de buurt van licht ontvlambaar gas