



## Slim Line Aluminium Power Bank



### Kurzanleitung zur Installation

Artikelnummern: 31894 • 31895 • 31896 • 31897

Wir laden Sie zum Einsatz unserer Powerbank ein. Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung vor dem Gebrauch durch und bewahren Sie sie für zukünftiges Nachschlagen auf.

### Produkteinführung:

1. Kapazität: 5,000 mAh
2. Eingang: 5 V/1 A (max.)
3. Ausgang: 5 V/1 A und 2,1 A (max.)
4. Abmessungen: 140 x 68 x 9 mm
5. Nettogewicht: 153 g
6. Material: Aluminium
7. Color (Farbe): Silber/Grau/Gold/Rotgold
8. Ladezeit: Ca. 5 Stunden
9. Lebenszeit:  $\geq 500$




- Dieses Produkt ist ein tragbares Ladegerät/Ersatzakku. Es kann zum Laden von Smartphones, Tablets, MP3/MP4-Playern, PSP, Kameras, Lautsprechern usw. verwendet werden
- Als Eingangsschnittstelle dient ein Micro-USB-Anschluss
- Integrierter, hochwertiger Li-Po-Akku
- Als Ausgangsschnittstelle dient ein USB A-Anschluss, der mit allen digitalen Geräten kompatibel ist. Die Ausgangsspannung beträgt 5 V und der integrierte, intelligente Kurzschlusschutz überwacht Eingang und Ausgang. (Integrierte Taschenlampenfunktion)

### Aufladen der Powerbank:

1. Drücken Sie die Taste „ON“, um die Restkapazität anzuzeigen. Weitere Einzelheiten finden Sie in der folgenden Tabelle:

Anzeige	1 Lampe	2 Lampen	3 Lampen	4 Lampen
Restkapazität	<25%	25 %-50 %	50 %-75 %	75 %-100 %

- (1) Verbinden Sie den Micro-USB-Stecker des Ladekabels mit dem Micro-USB-Anschluss Ihrer Powerbank.
- (2) Schließen Sie den Netzadapter mit dem USB-Ladekabel an die Powerbank an.



---

### Hinweise:

1. Es dauert ungefähr 5-8 Stunden, bis das Gerät vollständig aufgeladen ist. Die genaue Ladezeit hängt von der Art der Aufladung ab: über einen Netzadapter oder den USB-Port eines PCs/Notebooks.
  2. Wenn Ihre Geräte von der Powerbank nicht aufgeladen werden, kontrollieren Sie bitte, ob das USB-Kabel ordnungsgemäß funktioniert und es richtig eingesteckt wurde.
  3. Dies sind Umwandlungsraten für die Powerbank, sodass die Kapazität der Powerbank nicht gleichbedeutend mit ihrer wiederaufladbaren Kapazität ist.
  4. Wenn einige LED-Anzeigen der Powerbank nicht mehr leuchten, laden Sie die Powerbank für ca. 1 Stunde auf. Danach leuchten sie wieder.
-

## Warnung:

1. Bitte benutzen Sie zum Aufladen eines digitalen Geräts ein Standard-USB-Ladekabel oder das Kabel des Geräteherstellers.
2. Laden Sie die Powerbank vor der ersten Inbetriebnahme vollständig auf.
3. Kontrollieren Sie vor dem Aufladen den Eingangsstrom und die -spannung des digitalen Geräts. Wählen Sie den richtigen USB-Anschluss und das richtige USB-Ladekabel aus.
4. Lassen Sie die Powerbank nicht fallen, setzen Sie sie keinen Stößen aus und bauen Sie sie nicht auseinander.
5. Das Produkt keinem Wasser aussetzen.
6. Das Produkt keinem Feuer aussetzen.
7. Verwenden Sie das Produkt nicht in der Nähe brennbarer Gase.

Hinweis: Bei falscher Installation und unsachgemäßem Gebrauch im Wohnbereich kann das Gerät Störungen bei Rundfunkgeräten und anderen elektronischen Geräten verursachen. Ein sachgemäßer Gebrauch liegt vor, wenn das Gerät, soweit durchführbar, mit geschirmten Anschlusskabeln betrieben wird (bei Netzwerkprodukten zusätzlich geschirmter Kabel der Kategorie 5 und höher). Das Gerät wurde getestet und liegt innerhalb der Grenzen für Computierzubehör der Klasse B gemäß den Anforderungen nach EN 55022.

Warnung: Dieses Produkt entspricht der Prüfklasse B - es kann im Wohnbereich Funkstörungen verursachen; in diesem Fall kann vom Betreiber verlangt werden, angemessene Maßnahmen durchzuführen und dafür aufzukommen. Konformitätserklärung: Das Gerät erfüllt die EMV-Anforderungen nach EN 55022 Klasse B für ITE und EN 55024. Geräte mit externer oder eingebauter Spannungsversorgung erfüllen weiterhin die Anforderungen nach EN 61000-3-2 und EN 61000-3-3. Damit sind die grundlegenden Schutzanforderungen der EMV-Richtlinie 2004/108/EC erfüllt. Die CE-Konformität wurde nachgewiesen. Die entsprechenden Erklärungen sind beim Hersteller hinterlegt.

**www.assmann.com**  
ASSMANN Electronic GmbH  
Auf dem Schüffel 3  
58513 Lüdenscheid  
Germany

