



Carregador Portátil Tipo C 10 000 mAh





Manual 31898

Manual do Utilizador

Para um desempenho e segurança ótimos, deve ler cuidadosamente estas instruções antes de colocar este produto em funcionamento. Deve guardar este manual para consulta futura.

Apresentação do produto



Entrada micro USB

Caraterísticas

1. Formato compacto, moderno e em metal.
2. Porta tipo C para carregar e descarregar rapidamente.
3. Sistemas múltiplos de proteção contra sobreintensidade, sobretensão, sobrecarga e curto circuito.
4. Visor LED inteligente para informação da carga existente.

Especificações

Tipo de pilha:	Pilha Li-ion
Capacidade:	10 000 mAh/37,4 Wh
Entrada:	USB Tipo C 5 V/2,4 A (máx) Micro USB 5 V/2,1 A (máx)
Saída:	USB Tipo C 5 V/2,4 A (máx) USB A 5 V/2,1 A (máx)
Dimensões:	102*77*21,9mm
Peso:	270 g±10 g

Como usar o carregador portátil

1. Ligar o carregador portátil: Premir ligeiramente o botão de alimentação, as luzes LED do indicador de alimentação e o carregador portátil iniciam o respetivo funcionamento.
2. Desligar o carregador portátil: O carregador portátil desligar-se-á automaticamente após 20 segundos se não estiver a carregar.

Nota: O carregador portátil ativar-se-á automaticamente quando ligado.

Como carregar o carregador portátil

1. Carregar através do computador ou do adaptador com porta USB.
2. Os indicadores LED ficarão a piscar durante o ciclo de carga.
3. Todos os indicadores LED ficarão acesos quando o carregador portátil estiver totalmente carregado.

Nota: Carregar e reiniciar o carregador portátil enquanto está no estado de bloqueado ou de proteção de curto-circuito devido a um funcionamento incorreto.

Como testar a carga restante

Premir o botão de alimentação para verificar o estado da carga restante:

Luz LED (● LIGAR ○ DESLIGAR)	Capacidade
⊙ ○ ○ ○	0-5%
● ○ ○ ○	5%-25%
● ● ○ ○	25%-50%
● ● ● ○	50%-75%
● ● ● ●	75%-100%

- ⊙ Indicador LED a piscar
- Indicador LED desligado
- Indicador LED ligado

Como carregar o seu dispositivo

É adequado para os novos e futuros modelos MacBook, LeTV Mobil. Nokia N1 com porta USB3.1

1. Usar o cabo de dados original ou o nosso cabo padrão para ligar.
2. Ligar o dispositivo ao carregador portátil.
3. Ativar o carregador portátil.
4. Desligar o seu dispositivo depois de totalmente carregado.

Cuidado

1. Na primeira utilização deve carregar o carregador na totalidade.
2. Utilizar um cabo padrão com as especificações respectivas; caso contrário o seu carregador portátil pode ficar danificado.
3. Antes de carregar deve verificar se a tensão do dispositivo é 5 V.
4. Não deixar cair, agitar, desmontar ou tentar reparar de forma autónoma o carregador portátil.
5. Não submergir o carregador portátil em água ou outros líquidos.
6. Não expor o carregador portátil a fontes de calor ou substâncias inflamáveis.
7. Não deixar o carregador portátil no interior do carro, sujeito a luz intensa ou temperaturas elevadas que danificarão o produto.
8. Manter o carregador portátil longe do alcance das crianças.
9. Não introduzir nenhum objeto nas portas USB do carregador portátil para evitar danos.
10. Deve carregar totalmente o carregador portátil em cada quatro meses para evitar um ciclo de vida reduzido.