

**ednet.**

## **Süper İnce Alüminyum Taşınabilir Şarj Cihazı**



### **Hızlı Kurulum Kılavuzu**

Parça Numaraları:

31894 • 31895 • 31896 • 31897 • 31899

Tařınabilir řarj Cihazımızın kullanımına hoř geldiniz. Lutfen kullanmadan 6nce bu kılavuzu okuyun ve daha sonra bařvurmak 6zere saklayın.

## 6r6n tanıtımı:

1. Kapasite: 5,000 mAh
2. Giriř: 5V/1A (maks.)
3. ıkıř: 5V/1A & 2.1A (maks.)
4. Boyut: 140 x 68 x 9 mm
5. Net Aęırlık: 153 g
6. Malzeme: Al6minyum
7. Color (Renk): G6m6ř/Gri/Altın Sarısı/G6l Rengi
8. řarj s6resi: Yaklařık 5 saat
9. Kullanım 6mr6:  $\geq 500$  defa




- Bu 6r6n bir tařınabilir řarj cihazı/yedek bataryadır. 6r6n, akıllı telefonlar, tabletler, MP3/MP4 alarlar, PSP, kameralar, hoparl6rler vb. řarj etmek iin kullanılabilir.
- Giriř Ara Birimi Mikro USB'dir
- Yerleřik y6ksek kaliteli Li-Po batarya
- ıkıř Ara Birimi USB A'dır ve t6m dijital cihazlara uyumludur. ıkıř akımı, girdi ve ıktıyı akıllıca kontrol etmek iin yerleřik bir kısa devre korumasıyla birlikte 5V'dir. (Yerleřik LED flař fonksiyonu).

## Tařınabilir řarj Cihazının řarj Edilmesi:

1. Kalan enerji kapasitesini g6rmek iin "ON"(A) d6ęmesine basın. Lutfen detay iin ařaęıdaki g6stergelere bakın:

G6sterge	1 iřık	2 iřık	3 iřık	4 iřık
Kalan enerji	<25%	%25-%50	%50-%75	%75-%100

2. (1) řarj kablosunun Mikro USB fiřini tařınabilir řarj cihazınızın mikro ara birimine baęlayın.  
(2) G6 adapt6r6n6, USB řarj kablosuyla tařınabilir řarj cihazınızı baęlayın.



### Dikkat:

1. Cihazı tamamen şarj etmek 5 ila 8 saat arası sürer ancak kesin süre şarj yöntemine bağlıdır: elektrik prizinden veya Bilgisayarın/Dizüstü Bilgisayarın USB çıkışından
2. Eğer cihazınız taşınabilir şarj cihazı ile şarj edilemiyorsa lütfen USB kablosunun düzgün çalışıp çalışmadığını veya doğru şekilde takılıp takılmadığını kontrol edin
3. Bunlar dönüşüm oranlarıdır ve dolayısıyla taşınabilir şarj cihazının kapasitesi, cihazın yeniden şarj edilebilme kapasitesine eşit değildir.
4. Taşınabilir şarj cihazının LED göstergelerinden bazıları çalışmazsa lütfen taşınabilir şarj aletini 1 saat kadar şarj edin, yeniden çalışacaktır.

### Uyarı:

1. Lütfen dijital cihazları şarj etmek için standart USB şarj kablosunu veya cihaz tedarikçisinin sağladığı kabloyu kullanın.
2. Taşınabilir şarj cihazını ilk kullandığınızda lütfen cihazı tamamen şarj edin.
3. Şarj etmeden önce lütfen giriş akımını ve dijital cihazın voltajını kontrol edin ve doğru USB ara birimini ve USB şarj kablosunu seçin
4. Taşınabilir şarj cihazını düşürmeyin, çarpmayın ve açmayın.
5. Ürünü suya sokmayın
6. Ürünü ateşe atmayın
7. Ürünü yanıcı gaz yakınında kullanmayın